



ホットプレート CRK型専用

ホットプレート本体の取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。

品名：ボールプレート

品番：CRK-B010

●取扱上のご注意

- ・ボールプレートは、ホットプレートCRK型以外で使用しない。
発煙・発火・故障の原因。
- ・ガスコンロやIH調理器にかけない。
- ・ボールプレートで調理をするときは金串を使わない。フッ素樹脂加工面が傷つき、腐食の原因。
- ・熱い状態または電源コードを取りつけたままでボールプレートを本体からはずさない。
- ・ボールプレート裏面・ヒーター・遮熱板・感熱金具に異物や汚れがついた場合、取り除いてから使う。
- ・調理物や水気を残したままで放置しない。
- ・金属製のへらやナイフを使わない。
- ・ボールプレートにはふたをしない。調理中にふたをした場合、ふたを開ける際に裏面についた水分が、熱されたボールプレートに落ち、油・水分が飛び散りやけどのおそれ。また、ボールプレートの温度が上がり、発火のおそれ。
- ・ボールプレートでアヒージョ(オイル煮)などをする場合、食材は水分をよくふき取り、オイルと同時に入れ、目盛「L」で調理する。目盛「L」以外で加熱しすぎると、オイルや食材が飛び散りやけどのおそれ。

連絡先 **タイガー魔法瓶株式会社** 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合は
こちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。
ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>
消耗品・別売品のご購入ホームページアドレス <https://www.tiger-shop.jp/>