	<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!</b>
こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。</li> <li>●ジャー炊飯器の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。</li> <li>●内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>	使用を中止し、 故障や事故防止のため 必ず販売店に点検を ご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日	ご購入店名	TEL	( )
年 月 日			



**タイガー土鍋圧力IHジャー炊飯器保証書**

**持込修理(交換<sup>注1</sup>)**

この保証書は、本書記載内容で無料修理(交換<sup>注1</sup>)を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理(交換<sup>注1</sup>)いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理(交換<sup>注1</sup>)をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	JPH-J
★お客様様	お名前 <input type="text"/> 様 ご住所 〒 <input type="text"/> 電話番号 <input type="text"/>
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号
年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	
本体 <b>1年</b> (消耗品は除く) 内なべ割れ <b>3年</b> 内なべ内面フッ素加工 <b>3年</b>	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理(交換<sup>注1</sup>)をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(交換<sup>注1</sup>)等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理(交換<sup>注1</sup>)、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

修理(交換<sup>注1</sup>)メモ

<b>お客様の個人情報の利用目的</b>	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
----------------------	---

〈無料修理(交換<sup>注1</sup>)規定〉

1. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理(交換<sup>注1</sup>)がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理(交換<sup>注1</sup>)になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
  - (ホ) 虫等の侵入による故障
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 消耗品の交換
  - (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、欠け、割れなど
    - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合
    - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温した場合
    - ・内なべの中で酢を使用した場合
    - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合
    - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合
    - ・食器洗浄機や食器乾燥器を使用した場合(スチームキャップは除く)
    - ・家庭用の中性台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤など)を使用した場合
    - ・内なべにざるなどをのせた場合
    - ・故意に傷つけたり、割った場合
    - ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**注1) 交換は、内なべのみ対象となります。**

**タイガー魔法瓶株式会社**

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

**家庭用 土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉**

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

圧力IHジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

ご意見をお寄せください。  
<https://www.tiger.jp/>

はじめに

- 2-メニューのご紹介
- 8-安全上のご注意
- 14-各部のなまえと付属品
- 16-音声ガイド・音量調整のしかた

基本の炊きかた

- 17-ごはんの炊きかた
- 21-保温について

予約炊飯・予約吸水

- 22-予約炊飯のしかた
- 24-予約吸水のしかた

調理

- 26-調理のしかた

メニューガイド

- 28-メニューガイド

お手入れ

- 30-お手入れのしかた
- 32-各部の取りはずし・取りつけた
- 34-洗浄のしかた

困ったときは

- 35-うまく炊けない?と思ったら
- 38-調理がうまくできない?と思ったら
- 39-故障かな?と思ったら
- 42-エラー表示と対処方法

その他

- 43-現在時刻の合わせかた
- 44-おこげの色・保温温度の調整のしかた
- 45-「エコ炊き」保温の節電モードの解除のしかた
- 46-仕様
- 46-停電があったとき
- 47-消耗品・別売品のお買い求めについて
- 47-保証とサービスについて
- 47-連絡先

# メニューのご紹介

白ごはん(白米)を炊くときに、下記のメニューが選べます。  
(その他のメニュー→P.4~7)

炊飯容量 内なべ目盛 無洗米 炊飯時間の目安*1 予約時間の目安 保温	<p><b>01 白米</b> 圧力</p> <p>白米の甘み、うまみやねばりを引き出して炊くときに選びます。また、火かげんでおこげの濃さを、炊きわけてごはんのねばりを調整できます。</p> <p> 0.5 ~ 5.5合</p> <p> 白米</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 40 ~ 59分</p> <p> &lt;しゃっきり&gt; 1時間5分以上 &lt;標準&gt; 1時間5分以上 &lt;もっちり&gt; 1時間10分以上</p> <p> 保温あり</p> <p><b>ポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>お好みで火かげんと炊きわけを調整できます。 → P.18・19</li> </ul> <p><b>【すし飯を炊くとき】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「白米」メニューを選び、炊きわけ「しゃっきり」火かげん「弱」をおすすめします。</li> </ul>	<p><b>02 少量炊き</b> 圧力</p> <p>少量の白米を炊くときに選びます。ハリのある食感と甘みを引き出したごはんが炊きあがります。</p> <p> 0.5 ~ 2合</p> <p> 少量炊き</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 54 ~ 66分</p> <p> &lt;火かげん弱&gt; 1時間5分以上 &lt;火かげん中&gt; 1時間10分以上 &lt;火かげん強&gt; 1時間15分以上</p> <p> 保温あり</p> <p><b>ポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>お好みで火かげんを調整できます。 → P.18</li> <li>上記の最大炊飯容量を超えて炊飯すると、芯が残るなどうまく炊けない場合があります。</li> </ul>	<p><b>03 エコ炊き</b> 圧力</p> <p>白米を少ない消費電力量(約11~36%削減)で炊きたいときに選びます。「白米」メニューと比べて、少しかために炊きあがります。</p> <p> 0.5 ~ 5.5合</p> <p> エコ</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 54 ~ 66分</p> <p> 1時間15分以上</p> <p> 保温あり</p> <p><b>ポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>かたさが気になるときは「白米」メニューで炊いてください。</li> <li>内ふたにつゆが多くつく場合があります。</li> <li>節電モードで保温されます。ごはんの温度が低い、つゆがつく、においが気になる場合は、節電モードを解除してください。→ P.45</li> </ul>	<p><b>04 早炊き</b> 圧力</p> <p>白米を早く炊きたいときに選びます。「白米」メニューと比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。</p> <p> 0.5 ~ 5.5合</p> <p> 白米</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 31 ~ 45分</p> <p> 予約不可</p> <p> 保温あり</p>
--	--	---	--	--

**圧力** 圧力をかけて炊飯するメニューです。圧力炊飯の場合、炊飯中に圧力を調整するため、突然蒸気量が多くなるので注意してください。やけど・けがのおそれがあります。

\*1:炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位)炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

## メニューのご紹介

白ごはん以外にも、いろいろなごはんを炊くことができます。

選べる 12 メニュー

### 05 麦めし押麦 06 麦めしもち麦

圧力

大麦(押麦・もち麦)と白米をいっしょに炊くときに選びます。白米に対して1割または3割の大麦を加えて炊きます。押麦やその他の大麦をいっしょに炊くときに「麦めし押麦」メニューを、もち麦をいっしょに炊くときに「麦めしもち麦」メニューを選びます。



炊飯容量

〈1割〉1～3.5合  
〈3割〉1～3合



内なべ目盛

〈大麦を1割加えるとき〉麦めし 1割  
〈大麦を3割加えるとき〉麦めし 3割



無洗米

無洗米選択あり



炊飯時間の目安\*1

〈麦めし押麦〉59～69分  
〈麦めしもち麦〉63～73分



予約時間の目安

〈麦めし押麦〉1時間10分以上  
〈麦めしもち麦〉1時間15分以上



保温

保温あり 早めにお召しあがりください\*2

#### ポイント

- 大麦は付属の計量カップの大麦1割・大麦3割の目盛を使ってはかります。大麦を平らにならして目盛に合わせてください。→P.15
- 大麦は、白米に対して3割以内の分量にして、白米の上のせて炊いてください。
- 「麦めし押麦」メニューは押麦のほかに、米粒麦なども使えます。
- 1回分が個包装になった大麦やもち麦の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。
- 麦めしを炊いたときは、おこげがつきやすくなります。おこげが気になるときは、大麦を(ざるなどで2～3回)よく洗ってから加えてください。

#### 【麦めしの炊きかた】

白米1カップに対して、大麦1割の目盛1(約15g)または大麦3割の目盛1(約45g)を加えます。

例：大麦を1割加えて2合の麦めしを炊く場合

- ① 白米を2カップはかり、洗米する。→P.17
- ② 「麦めし1割」の目盛2まで水を加えて水加減する。
- ③ 大麦を計量カップの大麦1割の目盛2まではかる。→P.15
- ④ 水加減した白米の上に、計量した大麦をのせ、P.17～20の要領で炊飯する。

**圧力** 圧力をかけて炊飯するメニューです。圧力炊飯の場合、炊飯中に圧力を調整するため、突然蒸気量が多くなるので注意してください。やけど・けがのおそれがあります。

\*1: 炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位) 炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

\*2: 自動的に保温に切り替わりますが、ごはんのおいしさが損なわれるので保温せず、早めにお召しあがりください。

### 07 雑穀米

圧力

雑穀(あわ・ひえ・黒米・赤米など)を白米といっしょに炊くときに選びます。



0.5～3合



白米



無洗米選択あり



51～61分



1時間5分以上



保温あり 早めにお召しあがりください\*2

#### ポイント

- 雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。
- 雑穀は、白米の上のせて炊いてください。混ぜ込むとうまく炊けない場合があります。
- 市販の雑穀や発芽玄米の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。
- 目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を混ぜて炊かないでください。
- 発芽玄米・胚芽米・分づき米を炊くときは、「雑穀米」メニューを選びましょう。

### 08 炊込み

圧力

炊込みごはんを炊くときに選びます。また、火かげんでおこげの濃さを調整できます。



0.5～3合



白米



無洗米選択あり



39～56分



予約不可



保温あり 早めにお召しあがりください\*2

#### 具を入れて炊くときのご注意

- 具を入れて炊けるメニューは、「炊込み」「おこわ」「おかゆ(全がゆ)」です。その他のメニューはうまく炊けないことがあるので、具を入れしないでください。
- 白米・もち米1カップに対して、具は70g以下にしてください。
- 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上のせます。
- 炊飯中にふたを開けて、具を入れしないでください。
- 具を入れて炊く場合の最大炊飯容量は必ず守ってください。
- 最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- 下記の場合、うまく炊けない、内なべがこげつくなど損傷するおそれがあります。
  - ・ 油分や調味料が多すぎる場合
  - ・ 調味料が底に沈んでいる場合
  - ・ ケチャップやトマトソースを使用した場合
  - ・ 水量が少ない場合
  - ・ 具を混ぜ込んだ場合
- 市販の炊込みの素を使う場合、調味料の濃さや水加減などの違いによって、うまく炊けないことがあります。
- 「おかゆ」に具を加えるときは、具を加えてからの水位が「おかゆ」の一番上の目盛より上にならないようにしてください。

## メニューのご紹介

白ごはん以外にも、いろいろなごはんを炊くことができます。また、調理することもできます。

### 選べる 12 メニュー

## 09 おこわ

おこわを炊くときに選びます。



炊飯容量



1 ~ 3合



内なべ目盛



〈もち米とうち米〉おこわと白米の間  
〈もち米〉おこわ



無洗米



無洗米選択なし



炊飯時間の目安\*1



28 ~ 38分



予約時間の目安



予約不可



保温



保温あり 早めにお召しあがりください\*2

### ポイント

- 具を入れて炊くときのご注意→P.5

#### 【おこわを炊くとき】

- 洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水面から上に出ないように平らにして炊いてください。
- 炊きあがり後、浸水時間が短いとため、長いとやわらかめになります。

#### 【アルファ化米を炊くとき】

- アルファ化米を炊くときは、必ず「おこわ」メニューで炊いてください。
- 市販のパッケージに記載の水加減の通りに、水加減してください。
- 水を加えた後は、すぐに炊飯してください。すぐに炊飯せず、吸水させてから炊くと、こげつく原因となります。
- アルファ化米（アルファ米）とは、蒸したお米を乾燥させたお米のことです。

## 10 おかゆ

おかゆを炊くときに選びます。



〈全がゆ〉0.5 ~ 1.5合  
〈具入りの全がゆ〉0.5 ~ 1合  
〈五分かゆ〉0.5合



〈全がゆ〉おかゆ全  
〈五分かゆ〉おかゆ五分



無洗米選択あり



55 ~ 67分



1時間10分以上



保温なし

### ポイント

- 具を入れて炊くときのご注意→P.5
- 炊きあがり後、そのままにしておく、のり状になったり、ベタついたりしますので、早めにお召しあがりください。

## 11 玄米

玄米を炊くときに選びます。



1 ~ 3.5合



玄米



無洗米選択なし



79 ~ 90分



1時間35分以上



保温あり 早めにお召しあがりください\*2

### ポイント

#### 【玄米と白米をいっしょに炊くとき】

- 玄米が白米より多い場合は「玄米」メニューで炊いてください。
- 玄米と白米が同量、または白米が多い場合は「白米」メニューで炊いてください。このとき玄米は1 ~ 2時間つけおきして吸水させます。

\*1: 炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位)炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

\*2: 自動的に保温に切り替わりますが、ごはんのおいしさが損なわれるので保温せず、早めにお召しあがりください。

## 12 調理

→ P.26


ポトフ・肉じゃがなどの調理をするときに選びます。長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

### ポイント

- 調理は必ず「調理」メニューで行ってください。
- ごはんを炊くメニューで調理を行うと、蒸気や内容物が吹き出して、やけど・けがをしたり、内なべがこげつくなど損傷するおそれがあります。
- 煮込み料理は、加熱後、保温の状態ですばらく置いておくと味がよくなりやわらかくなります。

### 内なべ目盛(内側)

- 内なべの目盛は目安です。お米の種類やお好みに合わせて水量を調整してください。
- 基準の目盛より水量を減らすと、こげつく原因となります。増やす場合、1/3目盛以上は増やさないでください。ふきこぼれなどの原因となります。



#### 逆側の目盛



### 無洗米について

- 無洗米を炊くときは、無洗米選択をしてください。白米同様の計量・水加減でセットできます。(無洗米も付属の計量カップではかります)→P.15・17
- 無洗米の種類によってかために炊きあがる場合がありますので、その場合はお好みで水加減を調整してください。
- 無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因となります。
- 水を入れて白くにごるときは、1 ~ 2回水を入れ替えてすぐをおすすめします。白くなるのはお米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれやうまく炊けない原因となります。
- 無洗米選択をした場合、炊飯時間の目安時間よりも約1 ~ 10分長くなります。

### 吸水について

- 各メニューの炊飯時間内に吸水工程(「おこわ」メニューは除く)が含まれていますので、炊く前にお米を水に浸さなくても、すぐに炊くことができます。
- 予約吸水することもできます。→P.24・25

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。  
 ※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

- ◇ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◇ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

**警告** 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

**注意** 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明	してはいけない「禁止」内容です。	実行しなければならない「指示」内容です。
--------	------------------	----------------------

## 圧力炊飯について

圧力炊飯は、炊飯中に内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。

1.25気圧の圧力で炊飯するため、圧力がまと同じPSCマークとSGマークを取得しています。

<p><b>PSCマーク</b></p> <p>経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを示します。</p>	<p><b>SGマーク</b></p> <p>製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。</p> <p><small>対人賠償責任保険付 製品安全協会</small></p>
---	---

**警告** 乳幼児には特に注意

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。やけど・感電・けがのおそれ。

蒸気孔に顔や手を近づけない。やけどのおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

**警告** 改造はしない

修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、販売店または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

## 警告 使用用途に注意

- 取扱説明書(ホームページに記載しているレシピを含む)に記載以外の用途には使わない。** 調圧孔や安全弁、減圧孔が詰まり、蒸気や内容物が吹き出し、やけどやけがをするおそれ。
- 〈してはいけない調理・炊飯例〉**
- カレー・シチュー・ジャムなどのとろみが出る調理 →P.26・27
  - 急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
  - 市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
  - ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理や炊飯
  - 目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を入れた調理や炊飯
  - 調圧孔をふさぐおそれのある皮のついたトマトや葉物野菜の調理や炊飯
  - 煮炊きで分量の増えるものを使う調理(ねりもの・豆類・めん類など)豆類は別のなべでゆでてから使う。
  - 調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
  - 多量の油を入れる調理や炊飯

## 警告 異常・故障時は

- すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。** そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。
- 〈異常・故障例〉**
- ご使用中、電源コード・差込プラグが異常に熱くなる。
  - ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
  - ジャー炊飯器の一部に割れ・ゆるみ・がたつきがある。
  - 内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。
  - その他の異常や故障がある。

## 注意 使用する場所に注意


- 次のような場所では使わない。
- 不安定な場所
  - 火気の近く
  - 水のかかりやすい場所
  - 底部がぬれるようなところ
  - 直射日光が長時間あたる場所
  - 壁や家具の近く
  - 熱に弱いテーブルや敷物などの上
  - アルミシートや電気カーペットの上
  - 吸気孔・排気孔をふさぐような場所
  - カーペット・ビニール袋などの上
  - 室温の高い場所
  - IHクッキングヒーターの上
- 感電や漏電のおそれ。火災・ショート・発火・故障の原因。本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

- キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。**
- 蒸気孔の上方には十分な空間を設ける。
  - 中に蒸気がこもらないようにする。
  - 操作パネルに蒸気があたらないようにする。
  - 差込プラグに蒸気があたらないようにする。
  - スライド式テーブルは、蒸気があたらないように引き出して使う。
  - 置く場所の耐荷重を確認してから使う。
- 感電・けが・やけどのおそれ。火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

はじめに

安全上のご注意

各部についての  
注意事項



本体

警告

**禁止** 本体を丸洗いや、本体内部や底部に水を入れたりしない。  
感電のおそれ。ショートの原因。  
水ぬれ禁止

注意

**禁止** 炊飯中は本体を移動させない。  
やけどのおそれ。ふきこぼれの原因。

**接触禁止** 使用中や使用直後は、高温部にふれない。  
やけどのおそれ。

**禁止** 磁力線が出ているので、  
磁気に弱いものを近づけない。  
テレビ・ラジオなどは、雑音が入るおそれ。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・  
カセットテープ・ビデオテープなどは、  
記憶が消えるおそれ。

**必ず実施** お手入れは、  
本体が冷えてから行う。  
高温部にふれ、やけどのおそれ。

**必ず実施** 医療用ペースメーカーなどを  
お使いの方は、本製品を使用の  
際には専門医とよく相談の上、  
使う。  
本製品の動作により、ペースメー  
カーに影響を与えるおそれ。

**禁止** 倒したり落したりぶつけたり、  
強い衝撃を加えない。  
けがや故障の原因。


末長くご使用いただくためのご注意

● 本体についた、ごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。  
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。

電源コード・差込プラグ

警告

**禁止** 次のような使いかたをしない。  
● 交流100V以外での使用。  
(日本国内100V専用)  
● タコ足配線での使用。  
(定格15A以上の  
コンセントを単独で使う)  
● 電源コードが破損したままや傷つくような使用。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ  
ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い  
ものをのせる・挟み込むなど)




● 差込プラグにほこりが付着したり、  
傷んだままでの使用。  
● 差込プラグを根元まで確実に差し込  
んでいなかったり、コンセントの差し込  
みがゆるいままでの使用。  
● ぬれた手で差込プラグの抜き差し。

感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火の原因。  
破損した場合は、販売店または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、  
修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

注意

**必ず実施** 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。  
● 必ず差込プラグを持って引き抜く。  
● 電源コードを巻き取る時は、差込プラグを持って行う。  
**プラグを抜く** 感電・けが・やけどのおそれ。ショート・発火・漏電火災の原因。

内ぶた



注意

**禁止** 調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりした状態で使わない。  
蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど・けがのおそれ。うまく炊けない原因。

**禁止** 内ぶたのツメが折れた状態で使わない。  
蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど・けがのおそれ。うまく炊けない原因。

各部についての注意事項

ふた


**警告**

**禁止** 炊飯中は、絶対にふたを開けない。内容物が吹き出し、やけどやけがをするおそれ。やむをえず、ふたを開ける場合は、操作パネルの「**圧力**」表示が消灯し、蒸気が出ないことを確認してから開ける。→ P.20

**禁止** 操作パネルに布などをかけたり、ものを置いたりしない。やけどのおそれ。ふきこぼれ、本体・ふたの变形・変色の原因。


**必ず実施** ふたを開けるときは、蒸気に注意する。やけどのおそれ。

ふた



**必ず実施** ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、ふたを両手でしっかりと確実に閉める。蒸気もれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。


**禁止** 本体を持ち運ぶときは、  
・ふたを持って移動しない。  
・フックボタンにふれない。  
やけど・けがのおそれ。必ず持ち手を持って移動する。本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。



吸気孔・排気孔

**警告**

**禁止** 吸気孔・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。



**注意**


**禁止** 吸気孔・排気孔をふさぐような場所では使わない。感電のおそれ。漏電、火災・故障の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。

内なべ




**注意**

**禁止** 専用内なべ以外は使わない。過熱、異常動作の原因。

**禁止** 内なべを落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない。けがのおそれ。破損の原因。

**禁止** 内なべの「水量ここまで」線より多く水を入れて炊飯しない。「水量ここまで」線やけどのおそれ。ふきこぼれの原因。



**接触禁止** 使用中や使用直後に内なべをさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。高温になっているため、やけどのおそれ。



**禁止** カラダきをしない。故障や過熱、異常動作の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

●冷めたごはんを、加熱(保温)しない。においなどの原因。

●内なべについて、ごはんつぶ・米つぶは、必ず取り除く。蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。

●内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内側と外側をよく洗う。

●内なべが傷ついたり、割れたり、内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。  
・調理メニュー以外では調理を行わない。  
・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使わない。  
・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。  
・内なべの中で酢を使わない。  
・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。  
・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。  
・内なべにざるなどをのせない。

●内なべに食器類など、かたいものを入れていっしょに洗わない。  
●金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。  
●食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。(スチームキャップは除く)  
●内なべの底面(内・外)に油や汚れがついている状態で使わない。




●内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりした場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。


# 各部のなまえと付属品

箱を開けたら、  
まず確認してください。

内ふた → P.30・31・33




## 操作パネル




## 付属品の確認

〈しゃもじ〉  
立てることができます。



〈計量カップ〉  
お米(無洗米を含む)・大麦を計量するときに使います。  
白米0.5合や大麦をはかる際は、平らにならして目盛に合わせてください。



- 約1合(約0.18L)のお米は約150gです。カップの「米」の目盛にしたがって計量してください。すりきり1カップが約1合です。
- 大麦1割用の目盛1の大麦は、約15gです。カップの「大麦1割」の目盛にしたがって計量してください。
- 大麦3割用の目盛1の大麦は約45gです。カップの「大麦3割」の目盛にしたがって計量してください。



## リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

**△ご注意**

- リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。(有償)

## はじめて使うとき

内なべ・内ふた・スチームキャップ・付属品を洗ってからお使いください。→P.30 ~ 33

## 時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。→P.43

## 音について

炊飯中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。

- 「ブーン」という音(ファンが作動している音)
- 「ジーッ」や「チリリリ…」という音(IHが作動している音)
- 「プシュー」や「ポコポコ」という音(沸とうによる音)
- 「カチャカチャ」という音(圧力調整を行っている音)

はじめに



# 音声ガイド・音量調整のしかた


◇音声でわかりやすくメニュー名や操作などを読みあげます。音声タイプ、音量をお好みで設定できます。

## 1 差込プラグをコンセントに差し込む。



## 2 [音声ガイド]を約1秒以上長押しする。

◇音声ガイドの設定表示になります。  
◇初期設定は、音声タイプ：4（音声あり・メロディ3）、音量：3で設定されています。



## 3 [時|分]を繰り返し押しして選ぶ。

《音声タイプを選ぶとき》

◇[時]を繰り返し押しします。



表示	音声	お知らせ音
0	なし	ブザー音
1	あり	ブザー音
2	あり	メロディ1
3	あり	メロディ2
4	あり	メロディ3（初期設定）

《音量を選ぶとき》

◇[分]を繰り返し押しします。



表示	1	2	3 (初期設定)	4
音量	←			→
	小さい			大きい

※途中で音声ガイドの設定をやめるときは、[取消]を押す。

## 4 [炊飯 | 無洗米]を押す。

◇設定が終了します。



### 音声ガイドの聞きかた


- ◇[音声ガイド]を押してください。次の操作を行うまでは、[音声ガイド]を押すと、同じ内容を繰り返し聞くことができます。
- ◇炊飯中、[音声ガイド]を押すと、炊飯しているメニュー名を聞くことができます。
- ◇音声なしに設定した場合でも、[音声ガイド]を押すと、音声で操作をガイドします。

### エラー表示が出たときのお知らせ音について

◇音声タイプにかかわらず、エラー表示が出たときは、「ピピピ…」と音でお知らせします。→P.42

# ごはんの炊きかた

## 1 付属の計量カップを使って、お米をはかる。



すりきり1カップ：約1合(約0.18L)=約150g

◇必ず付属の計量カップを使います。計量米びつなどを使うと、誤差が出ることがあります。

◇無洗米のときも、付属の計量カップで同様にはかります。→P.7・15

- △**ご注意**
- 指定の炊飯容量以外で炊かない。うまく炊けない原因となります。→P.2～7・46
  - 目詰まりしやすいアマランサスなど特に小粒の雑穀を混ぜて炊かない。調圧孔・減圧孔が目詰まりし、蒸気もれ・ふきこぼれによるやけど・けがのおそれがあります。

## 2 お米を洗う。




内なべで洗米できます。

- ◇はじめにたっぷりの水で、さっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように、手早く洗います。
- ◇水のにごりが少なくなるまで、2～3回水を入れ替えてすすぎます。
- ◇無洗米は、底からよくかき混ぜます。→P.7

- △**ご注意** ・お湯(約35度以上)で洗米しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。


## 3 水加減する。



- ◇内なべを水平に置き、お米を平らにします。
- ◇内なべ内側の目盛に合わせて、お好みで水加減してください。→P.7

- △**ご注意** ・お湯(約35度以上)で水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。

## 4 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。



- ◇内なべの外側・本体内側・内ふたについて水滴や米つぶをきちんとふき取り、内ふたに目詰まりがないことを確認してからセットしてください。うまく炊けない原因となります。
- ◇ふたは、両手でしっかりと確実に閉めてください。

◇保温ランプが点灯している場合、[取消]を押して消灯させてください。

- △**ご注意**
- 上枠・フックボタン付近や内ふたに付着したごはんつぶや米つぶは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中に蒸気がもれたり、内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。
  - スチームキャップ・内ふたがセットされていないと、ふたが閉まりません。
  - ふたを閉めるときは、操作キーを押さないように注意してください。
  - 必ずふたが確実に閉まっていることを確認する。圧力IHジャー炊飯器は、内なべ内部の密閉度が高いため、ふたが閉まりにくい場合があります。

- 《音について》
- 内なべをセットしない状態で、[炊飯 | 無洗米]を押したとき、または「今すぐ保温」を選択したときは、お知らせ音でお知らせします。
  - お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.16


# ごはんの炊きかた

**点滅**

約10秒間は選んだメニューの炊飯時間(目安)を表示します。


## 5 [ < | > ] を押して、メニューを選ぶ。→P.2 ~ 7

◇ 押すごとにメニューの枠が順に移動し、メニューが切り替わります。



## 7 [炊きわけ] を押して選ぶ。(「白米」メニューのみ)

◇ 「白米」を選択時に [炊きわけ] を押すと、ごはんのねばりを3段階に調整してごはんの仕上りを変えることができます。



### 《仕上りについて》

仕上り	
しゃっきり (●○○)	ねばりを抑えたしゃっきりとしたごはんが炊きあがります。
標準 (○●○)	標準の炊きかたです。
もちり (○○●)	ねばりが多いもちりとしたごはんが炊きあがります。

◇ すし飯、カレー、チャーハンには、「しゃっきり」がおすすめです。

## 6 [火かげん] を押して選ぶ。(「白米」「少量炊き」「炊込み」メニューのみ)



### 火かげんについて

火かげん弱 (●)	おこげがほとんどつかない炊きかたです。
火かげん中 (●●)	標準の火かげんです。薄くおこげがつくことがあります。
火かげん強 (●●●)	火かげん中よりも濃くおこげがつかます。

◇ 「白米」「少量炊き」「炊込み」は、火かげんの選択でおこげをつけることができます。


◇ 押すごとに、火かげん弱・中・強が切り替わります。



※ 少量で炊いた場合、火かげん弱でもおこげがついたり、火かげん強でもおこげがつきにくかったりする場合があります。

※ 「白米」については、火かげん強でおこげが薄い場合や火かげん弱にしてもおこげが濃くつく場合にはP.44の手順でおこげの調整を行ってください。

※ 「炊込み」は火かげん弱でもおこげがつく場合があります。



① 「保温あり」または「保温なし」を選ぶ。




② [炊飯|無洗米] を押して決定する。



## 8 [保温選択] を押し、「保温あり」または「保温なし」を選ぶ。(今すぐ保温は選ばない)

◇ 押すごとに「保温あり」・「保温なし」「今すぐ保温」が切り替わります。




◇ 「白米」「少量炊き」「エコ炊き」「早炊き」のみ選択できます。  
◇ 「麦めし押麦」「麦めしもち麦」「雑穀米」「炊込み」「おこわ」「玄米」は、保温選択はできませんが、ごはんのおいしさが損なわれるので、保温はしないでください。

◇ 前回と同じ保温選択をする場合は、再度選択する必要はありません。

◇ 初期設定は、「保温あり」です。

◇ ここでは「今すぐ保温」を選ばないでください。炊飯ができなくなります。



表示部に炊きあがりまでの残り時間が表示されます。

## 9 [炊飯|無洗米] を押す。


◇ 無洗米のときは、[炊飯|無洗米] を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。(無洗米が選べるメニュー→P.2 ~ 7)

取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米] を押してください。

◇ 圧力がかかりはじめると、圧力表示が点灯します。圧力が開放されると、圧力表示は約2分後に消灯します。(圧力表示が点灯するメニュー→P.2 ~ 7)

△警告

- 炊飯中は蒸気孔に顔や手を近づけない。蒸気孔から勢いよく蒸気が出るため、やけど・けがのおそれがあります。
- 圧力が点灯しているときは、ふたを開けない。
- 〈やむをえず炊飯を中止するとき〉**
  - 蒸気孔の近くに人がいないことを確認する。
  - [取消]を押して、炊飯を中止する。(蒸気孔から高温の蒸気が勢いよく出するため注意する)
  - 約2分間待ち、圧力表示が消え、蒸気が出ないことを確認してからフックボタンを押す。
- ※[取消]を押した直後にふたを開けると、やけどのおそれがあります。
- 〈炊飯をやり直すとき〉**  
内なべの中のお米と水を新しいものに入れ替え、本体を充分に冷ましてから再度炊飯する。
- ※いったん[取消]を押すと、炊飯を途中でやめることとなります。内なべの中のお米と水を替えずに再度炊飯すると、途中まで炊いたお米をはじめから炊飯することとなりますので、こげたり、うまく炊けない原因となります。



△ご注意

- 下記の場合は必ず本体を冷ましてから炊飯する。
  - 連続して炊飯する場合
  - 保温を中止してすぐ炊飯する場合
- 炊飯時間が長くなったり、うまく炊けない原因となります。
- ※各メニューの炊飯時間(目安)→P.2～7



10 炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす。

- ◇ ごはんが炊きあがったら、お知らせ音が鳴り、自動的に保温します。(保温できるメニュー→P.2～7 / 保温について→P.21)
- ◇ ごはんをすぐにほぐすことで、余分な水分を蒸発させます。
- ◇ 前回選んだメニューと保温の種類は記憶されます。
- ◇ 使用後は、[取消]を押して差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。(お手入れのしかた→P.30・31)

△警告

- ふたを開けるときは、蒸気孔から蒸気が出ていないこと、圧力表示が消えていることを確認してから開ける。やけど・けがのおそれがあります。→P.2～7

△ご注意

- 炊きあがったごはんをほぐすときは、内なべの側面にごはんつぶが付着しないようにごはんをならす。(内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります)土鍋の蓄熱性により、側面に付着しているごはんつぶが保温中に乾燥する原因。




- 保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使うときに保温ランプが点灯して炊飯できません。
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。

保温について

「保温あり」を選択しているとき

連続して保温を続けます。保温ランプが点灯し、「保温」が表示されます。保温中は、保温経過時間(0～24h)が表示されます。※24時間を越えると「24」が点滅します。



- 「おかゆ」の場合は、保温されないため、保温ランプ・「おかゆ」が点滅します。




- 保温経過時間は「麦めし押麦」「麦めしもち麦」「雑穀米」「炊込み」「おこわ」「玄米」も表示されます。ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早めにお召しあがりください。

保温を中止するとき

[取消]を押します。(保温ランプが消灯)

少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召しあがりください。



「保温なし」を選択しているとき

炊きあがり後、保温はしません。「保温なし」が表示され、保温ランプ・選択したメニューが点滅します。※そのままにしておくと、におい、ベタつき、腐敗などの原因となるため、すぐに取り出してください。



《再度保温するとき》

「保温なし」から保温に変更するときは、以下の手順で行ってください。

- [取消]を押す。
- [保温選択]を押し、「今すぐ保温」を選ぶ。
- [炊飯|無洗米]を押す。



※保温中に[取消]を押したときなど、保温を取り消した後に再度保温するときは、上記②・③を行ってください。

おこげについて

- ◇ 炊きあがったごはんにはおこげがつきますので、ごはんをほぐしたとき、おこげが混ざることがあります。
- ◇ 炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温時間の経過とともに水分を吸ってやわらかくなり、おこげの風味が損なわれます。
- ◇ お好みに合わせて、おこげの色や保温温度を調整できます。→P.44

△ご注意


- におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
  - 差込プラグを抜いての保温
  - ごはんを入れたまま保温を取り消す
  - 冷やごはんの保温
  - 冷やごはんのつぎ足し
  - しゃもじを入れたままの保温
  - ごはんの量が少ないとき(1合以下)
  - 白米(無洗米)以外の保温
  - ごはんをドーナツ状にした保温
  - 24時間以上の保温
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。
- 内ぶたが汚れていると、つゆが多くつく場合があります。
- 保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されるので注意する。
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因となります。
- 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を炊いたときは、[取消]を押して、保温を取り消す。保温すると、ごはんのおいしさが損なわれます。
- 「エコ炊き」を選んで炊いたときは、節電モードで保温されます。ごはんの温度が低い、つゆがつく、においが気になる場合は、節電モードを解除してください。→P.45
- ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めにお召しあがりください。

# 予約炊飯のしかた

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ◇「予約1」「予約2」「予約3」のいずれかを選んで、時刻を合わせて設定すると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ◇一度設定した時刻はそのまま記憶し、「予約1」「予約2」「予約3」の3通りの時刻が設定できます。
- ◇よく使う時刻をそれぞれ設定しておくとう便利です。

例：「予約1」で13：30に設定すると、13時30分に炊きあがります。



## 1 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

- ◇ごはんの炊きかた→P.17の①～④の手順で行ってください。
- ◇保温ランプが点灯している場合は、[取消]を押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません)

## 2 現在時刻を確認する。

- ◇現在時刻の合わせかた→P.43

## 3 [<|>]を押して、炊きたいメニューを選ぶ。


- ◇あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

## 4 火かげん・炊きわけ・保温設定(保温あり/保温なし)を選ぶ。→P.18・19

- ◇火かげんは、「白米」「少量炊き」のみ選べます。
- ◇炊きわけは、「白米」のみ選べます。


## 5 [予約]を押して、「予約1」「予約2」「予約3」のいずれかを選ぶ。

- ◇押すごとに、「予約1」→「予約2」→「予約3」→「予約吸水」の順に切り替わります。
- ◇前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻で予約炊飯する場合は、時刻合わせの必要はありません。(手順⑦にすむ)
- ◇予約炊飯できないメニューは表示されません。




## 6 [時|分]を押して、炊きあげたい時刻を合わせる。

- ◇[時]を押すと1時間単位、[分]を押すと10分単位で合わせることができます。
- ◇押し続けると、早送りになります。
- ◇予約時間の目安未満→P.2～7で設定した場合、予約した時刻に炊きあがらないことがあります。



## 7 [炊飯|無洗米]を1回押す。

- ◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。(無洗米が選べるメニュー→P.2～7) 取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米]を押してください。
- ◇予約設定を間違えたときは、[取消]を押して、再度設定してください。



### △ご注意

- 下記の場合は、予約炊飯できません。
  - ・「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」「洗浄」の場合
  - ・表示部の時計が「0：00」で点滅している場合
  - ・内なべをセットしていない場合
- 予約時間を長く設定すると、おこげが濃くつく場合があります。おこげの色が気になる場合は、お米や大麦などをよく洗う。
- 腐敗の原因になるため、予約炊飯は12時間以内にする。

### 《音について》


- [予約]を押した後、約30秒間何もしないとお知らせ音でお知らせします。
- 予約炊飯ができない状態で、[予約]または[炊飯|無洗米]を押すと、お知らせ音でお知らせします。
- お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.16

# 予約吸水のしかた

お米に自然吸水させる(つけおき)時間を設定できます。

- ◇「予約吸水」を選んで、吸水時間を設定すると、設定した時間経過後に炊きはじめます。
- ◇吸水時間は、10～60分まで10分単位で設定できます。

例：「予約吸水」で50分に設定すると、50分後に炊きはじめます。



## 1 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

- ◇ごはんの炊きかた→P.17の①～④の手順で行ってください。
- ◇保温ランプが点灯している場合は、[取消]を押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません)

## 2 [<|>]を押して、炊きたいメニューを選ぶ。


- ◇あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

## 3 火かげん・炊きわけ・保温設定(保温あり/保温なし)を選ぶ。→P.18・19

- ◇火かげんは、「白米」「少量炊き」のみ選べます。
- ◇炊きわけは、「白米」のみ選べます。


## 4 [予約]を押して、「予約吸水」を選ぶ。

- ◇押すごとに、「予約1」→「予約2」→「予約3」→「予約吸水」の順に切り替わります。
- ◇予約吸水できないメニューは表示されません。





## 5 [時|分]を押して、吸水時間を合わせる。

- ◇10～60分まで10分単位で設定できます。
- ◇[時]を押すと10分ずつ増え、[分]を押すと10分ずつ減ります。
- ◇吸水時間を長くすると、炊きあがりやわらかくなります。



## 6 [炊飯|無洗米]を1回押す。

- ◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。(無洗米が選べるメニュー→P.2～7) 取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米]を押してください。
- ◇予約設定を間違えたときは、[取消]を押して、再度設定してください。



### △ご注意

- 下記の場合は、予約吸水できません。
  - ・「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」「洗浄」の場合
  - ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合
  - ・内なべをセットしていない場合

### 《音について》

- [予約]を押した後、約30秒間何もしないとお知らせ音でお知らせします。
- 予約吸水ができない状態で、[予約]または[炊飯|無洗米]を押すと、お知らせ音でお知らせします。
- お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.16

# 調理のしかた

◇ポトフ・肉じゃがなどの調理をするときに選びます。お料理の作りかたは、タイガーホームページをご参照ください。

調理メニューのレシピは、タイガーホームページでご覧いただけます。

<https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?keyword=JPH-J>



しては  
いけない  
調理例



- ・カレー・シチュー・ジャムなどのとろみが出る調理
- ・急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ・市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのある皮のついたトマトや葉物野菜の調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
- ・煮炊きで分量の増えるものを使う調理（ねりもの・豆類・めん類など）
- ・多量の油を入れる調理

## 1 材料の下ごしらえをして、内なべに入れる。

◇材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れてください。

最大量	目盛 5以下
最小量	目盛 2以上

◇詳しい調理のしかたは、メニューガイドおよびタイガーホームページのレシピを参照してください。→P.29





## 2 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

### △ご注意


- ・最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりするので注意する。最小量より少なくても、ふきこぼれる場合があるので注意する。
- ・調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理する。
- ・熱いだし汁や煮汁を使うと、うまくできない場合があります。だし汁や煮汁は冷ましてから調理をはじめます。
- ・かたくり粉でとろみをつける場合は、調理終了後に入れる。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
- ・取扱説明書やタイガーホームページに記載しているレシピ以外の調理はしない。煮物・煮込み以外の調理（焼き物やケーキ・パン作り）をすると、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。
- ・牛乳や豆乳などは特にふきこぼれやすいので、加熱が終了してから加え、5分ごとの追加加熱で様子を見ながらあたためる。

## 3 [<|>]を押して、「調理」を選ぶ。

◇初期設定は60分です。



残り時間が表示されます。



保温経過時間が0～6時間(0～6h)まで表示されます。

## 4 [時|分]を押して、調理時間を合わせる。

- ◇5～120分まで5分単位で設定できます。
- ◇[時]を押すと5分ずつ増え、[分]を押すと5分ずつ減ります。
- ◇押し続けると、早送りになります。

## 5 [炊飯|無洗米]を押す。

◇調理がはじまります。

### △ご注意

- ・途中でふたを開けない。

## 6 できあがったら…

- ◇お知らせ音が鳴り、自動的に保温に切り替わり、保温ランプが点灯し、表示部に「0h」が表示されます。
- ◇追加加熱の方法(調理が足りない場合)
  - ①保温ランプが点灯していることを確認する。
  - ②[時]を押して追加の調理時間を合わせる。(最大15分)
  - ③[炊飯|無洗米]を押す。(追加調理は3回までできます)
- ◇調理が終わると、そのまま保温を続け、6時間まで1時間単位で表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。
- ◇調理後は、[取消]を押し、においを取り除いてください。(洗浄のしかた→P.34)

### △ご注意

- ・調理が足りない場合、追加で調理する前に[取消]を押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押ししてしまった場合は、下記の手順で調理する。
  - ①内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
  - ②内ふたをはずし、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
  - ③P.26の②からの要領で調理する。
- ・料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。
- ・ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

# メニューガイド

- このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L（付属の計量カップ）です。
  - 大きさは15mLです。 ■小ささは5mLです。
  - しょうゆ・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。
- ※「五目ごはん」「七草粥」は、無洗米が選べます。無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。
- ※各メニューに記載のカロリー表記は目安です。

## 炊込み メニュー

### 具とごはんの絶妙のバランス。 五目ごはん



322kcal/1人分

#### 材料(6人分)

- 米…3カップ ●昆布…3cm角1枚
- 合わせ調味料[しょうゆ…大さじ2、酒…大さじ1、みりん…大さじ1/2、塩…小さじ1/2]
- 鶏もも肉…60g ●油揚げ…1/2枚 ●にんじん…40g ●ごぼう…35g
- こんにゃく…1/8丁 ●干しいたけ…2枚 ●絹さや…8枚
- 酒・しょうゆ・塩・酢…各適量

#### 作りかた


- ①鶏もも肉は1cm角に切り、酒、しょうゆ各少々をまぶしておく。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておく。
- ③にんじんは皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにする。
- ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、さがきにして酢水にさらす。
- ⑤こんにゃくは水から4～5分ゆで、水で洗ってにんじんと同様に切る。
- ⑥干しいたけは水に浸けてやわらかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにする。
- ⑦絹さやは筋を引き、塩ゆでにした後、冷水に取り、色止めして細切りにする。
- ⑧米を内なべ(土鍋)で洗米してから、合わせ調味料を加えて「白米」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてから絹さや以外の具と昆布をのせ、「炊込み・火かげん中」で炊きあげる。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、絹さやを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつける。

#### △ご注意

- 水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。また、具を入れて炊く場合の最大炊飯容量(P.5・6・46)を必ず守ってください。具や炊飯量が多いと、うまく炊けない・内なべがこげついて損傷するなどの原因となります。

## おこわ メニュー

### 面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。 赤飯



329kcal/1人分

#### 材料(6人分)

- もち米…3カップ ●あずき…80g ●ごま塩…少々

#### 作りかた

- ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかける。煮立てばお湯をすて、新たにあずきの5倍量ぐらいの水を入れ、強火にかけてかためにゆでる。
- ②あずきとゆで汁に分け、ゆで汁はボウルに取り、おたまですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷ます。
- ③もち米は内なべ(土鍋)で洗米し、あずきのゆで汁を「おこわ」の目盛3まで加え(足りない場合は水を加える)、よく混ぜ合わせ、約30分浸しておく。
- ④③に②のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげる。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、ごま塩を添える。

## おかゆ メニュー

### 新春の訪れを感じさせる日本の風習食。 七草粥



115kcal/1人分

#### 材料(4人分)

- 米…1カップ
- 塩…小さじ 1/3
- 七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)] …各適量

#### 作りかた

- ①七草はそのうち手に入りやすい2～3種類を選んで100gぐらい用意し、さっとゆでて水にさらし、かたくしぼって細かくぎむ。
- ②米を内なべ(土鍋)で洗米し、「おかゆ・全」の目盛1まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげる。
- ③炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜする。

#### △ご注意

- おかゆは炊きあがり後、保温されません。時間がたつとねばりが出て味が変わりますので、早めにお召しあがりください。

## 調理 メニュー

### おいしいおかずが簡単に！ 野菜とチキンのポトフ



156kcal/1人分

#### 材料(4人分)

- 鶏手羽先…8本
- にんじん…1本
- セロリ…1本
- 玉ねぎ…1個
- じゃがいも…2個
- 水…600mL
- 洋風スープの素(顆粒) …大さじ1 1/3
- 塩・こしょう…各少々

#### 作りかた

- ①鶏手羽先は羽先を切り落とす。
- ②にんじんは4等分、セロリは筋を取り4等分、玉ねぎは6等分、じゃがいもは8等分に切る。
- ③①と②を内なべ(土鍋)に入れ、水、洋風スープの素、塩、こしょうを入れてよく混ぜ合わせ「調理」で60分加熱する。
- ④器に盛りつける。

その他のメニューのレシピは、タイガーホームページでご覧いただけます。


<https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?keyword=JPH-J>




# お手入れのしかた

- ◇必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・内ふた・スチームキャップが冷めてからお手入れしてください。
- ◇使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。
- ◇調理後は、においが残りやすいので、必ずその日のうちに洗浄し、においを取り除いてください。→P.34


準備する  
用具・洗剤



やわらかい  
スポンジ



やわらかい布




家庭用の  
中性台所用合成洗剤  
(食器用・調理器具用)

**使えないもの**

□ナイロンたわし・金属へらなど

□スポンジの研磨粒子部分

研磨粒子部分で洗わない。内なべのフッ素加工面、内ふたの塗料がはがれる原因となります。



研磨粒子部分

□メラミンスポンジ

□中性以外の洗剤

□シンナー類・クレンザー・漂白剤


□化学ぞうきん

□熱湯


□食器洗浄機・食器乾燥器 (スチームキャップは除く)

## 使うたびに洗うもの


1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水ですすぐ。
2. 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。




内なべ




しゃもじ



計量カップ



スチームキャップ  
スチームキャップのみ、食器洗浄機・食器乾燥器が使用できます。ご使用の際は、食器洗浄機・食器乾燥器のヒーターから離れた場所に置いてください。




内ふた

## 内ふたの各部位のお手入れ

**内ふた(表面)**

内ふたが汚れていると、つゆがつきやすくなります。

**安全弁**



内ふたの表面から、指で軽く2～3回押しながら詰まりがないか確認し、流水で内部を洗う。

**内ふた(裏面)**

**調圧孔**  
ごはんつぶなどが付いているときは、流水でよく洗い流す。

**内ふたパッキン大**  
内ふたにつけたまま洗う。はずすと、再度取りつけられなくなります。

**負圧パッキン**  
内ふたにつけたまま洗う。はずれたときは、向きに注意して取りつける。→P.33

**調圧ボール**  
ごはんつぶなどが付いているときは、流水でよく洗い流す。


**内ふたパッキン小**  
内ふたにつけたまま洗う。はずすと、再度取りつけられなくなります。

**減圧孔**  
ごはんつぶなどが付いているときは、流水でよく洗い流す。

**安全弁**

## △ご注意


- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。
- 洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので十分に洗い流す。(洗える部品のみ)
- スチームキャップや内ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。水分が残っていると、水滴の跡が残る原因となります。
- 大麦や雑穀を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップ・内ふたをお手入れする。目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、ふきこぼれたり、うまく炊けない原因となります。
- 内ふたに付着したごはんつぶなどは必ず取り除く。ふたが開まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。
- 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因となります。
- 内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。
- 内なべ外側の発熱体は、汚れや油分がついたままにしない。ついたときは、きれいにお手入れする。



## 汚れるたびにお手入れする箇所

本体(外側・内側)は、かたくしぼった布でふく。  
電源コード・差込プラグは乾いた布でふく。

**ストッパー部**  
ごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。



**ストッパー**

**ふた**

**ふたパッキン**  
ごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。  
※はずすと、再度取りつけられなくなります。→P.33

**ふたセンサー**  
布や綿棒などで軽く水ぶきする。

**上枠**  
こげついたごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。

**上枠ゴム**  
はずさない。無理に引っ張らない。

**センターセンサー**  
こげついたごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。  
※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

**土鍋プレート**

**フック部**  
ごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。


**差込プラグ**

**電源コード**

**吸気孔・排気孔のお手入れ**

綿棒などでほこりやゴミを取り除く。

**排気孔**



**吸気孔**

## △ご注意


- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。感電・漏電・本体の変形・火災・故障の原因となります。
- 保護枠の内側は汚れや油分がついたままにしない。ついたときはきれいに手入れする。
- 吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したまま使用しない。本体内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。




# 各部の取りはずし・取り付けかた

## スチームキャップの取りはずし

1 内ぶたをはずし(→P.33)、スチームキャップをはずす。




2 スチームキャップを裏返し、キャップふたをはずす。




## スチームキャップの取り付け

1 キャップふたを合わせて、キャップ本体に引っ掛ける。

◇確実に引っ掛けないと、はずれたり、蒸気もれなどの故障の原因となります。




2 フックにツメがかかるまで押し込む。




3 スチームキャップを本体に確実にはめ込む。

◇本体にはマグネットが入っています。スチームキャップを本体にはめ込むと、マグネットでくっつきます。




## スチームキャップ用パッキンの取り付け

スチームキャップのリングパッキンがはずれたときは、リングパッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。




### △ご注意

- 必ずパッキン類をセットして使う。セットしないと、蒸気もれてうまく炊飯できない原因となります。
- パッキン類は確実ににはめ込む。確実ににはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれなどの故障の原因となります。
- リングパッキンをはずさない。はずれたときは、元通りに確実ににはめ込む。(取りつけにくい場合、パッキンに水を少しつけるとはめ込みやすくなります)
- キャップふたのパッキンは引っ張らないでください。はずすと、再度取りつけられなくなります。キャップふたのパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。
- スチームキャップには、本体のマグネットにくっつくための金属部品が入っています。そのため、スチームキャップをふると音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。




## 内ぶたの取りはずし

1 内ぶたのつまみを持って、内ぶたを手前にはずす。





## 内ぶたの取り付け

1 内ぶたの左右のツメを溝にきっちりはめ込む。




2 「カチッ」と音がするまで押し込む





### △ご注意

- ふたパッキン・内ぶたパッキン類は引っ張らない。はずすと、再度取りつけられなくなります。ふたパッキン・内ぶたパッキン類がはずれたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。
- ふたパッキン部：パッキンをはずさない。無理に押さえつけたり、引っ張らない。蒸気もれやふたが開かないようになると、故障の原因となります。




## 負圧パッキンの取り付け

取りつける方向に注意して、必ず取りつける。うまく炊けない原因となります。  
※取りつけにくい場合、負圧パッキンに水を少しつけると、つけやすくなります。




# 洗浄のしかた

においが気になるときや、調理後は洗浄する。



「目盛2」線



## 1 内なべに水を入れ、本体にセットする。

- ◇「白米」の目盛2まで水を入れます。
- ◇本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込みます。→P.17


## 2 [<|>]を押して、「洗淨」を選ぶ。

## 3 [炊飯|無洗米]を押す。(洗浄開始)

- ◇圧力をかけて洗浄します。
- ◇圧力がかかりはじめると、圧力表示が点灯します。




残り時間が表示されます。



## 4 洗浄が終了すると、お知らせ音が鳴り、保温ランプが点滅します。

- ◇[取消]を押し、差込プラグをコンセントから抜く。
- ◇本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.30



### △ご注意

- 洗浄中は、蒸気孔に顔や手を近づけない。蒸気孔から勢いよく蒸気が出るため、やけど・けがのおそれがあります。
- 圧力表示が点灯しているときは、ふたを開けない。
- 洗浄後は内なべ・本体が熱くなっているので注意する。
- 連続して洗浄するときは、必ず内なべを取り出して内ふたをはずし、本体を冷ましてから行う。本体が高温になるため、うまく洗浄できない原因となります。
- においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまでご相談ください。


# うまく炊けない?と思ったら

ごはんがうまく炊けないときは、以下の点をお調べください。

## まず確認!

- センターセンサーやふたセンサーにこげついたごはんつぶや水滴などがついている

- 内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている。
- 内なべの外側の水滴をふき取っていない



- ふたが確実に閉まっていない
- 内ふたやパッキンにごはんつぶなどが付いている
- 土鍋プレートが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている。
- 途中で停電があった
- お手入れが不十分

- メニュー選択を間違えた

## ごはんのお困りごと

こんなときは	お米	水	炊飯
蒸気もれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>●最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～7・46</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水加減を間違えた→P.2～7</li> </ul>	
ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>●割れ米が多く混ざっている</li> <li>●最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～7・46</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水加減を間違えた→P.2～7</li> <li>●充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> <li>●洗米後、ざるに上げたまま放置した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>●調味料をよくかき混ぜなかった</li> </ul>
炊きあがるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>●最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～7・46</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水加減を間違えた→P.2～7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続して炊飯した→P.20</li> <li>●保温を中止してすぐ炊飯した→P.20</li> </ul>
うすい膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。</li> </ul>		

お手入れ / 困ったときは

## ごはんのお困りごと

こんなときは	お米	水	炊飯
ごはんが内なべにこびりつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>やわらかいごはんやねばりけがあるごはんは、つきやすいことがあります。</li> </ul>		
ぬか臭い・におう		<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> </ul>
やわらかすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>割れ米が多く混ざっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> <li>アルカリイオン水 (pH9以上) を使って炊飯した</li> <li>お湯 (約35度以上) で洗米や水加減をした</li> <li>洗米後、長時間水に浸した</li> <li>洗米後、ざるに上げたまま放置した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約炊飯した</li> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>連続して炊飯した →P.20</li> <li>保温を中止してすぐ炊飯した →P.20</li> </ul>
かたすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した →P.2～7・46</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> <li>ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した</li> <li>お湯 (約35度以上) で洗米や水加減をした</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>連続して炊飯した →P.20</li> <li>保温を中止してすぐ炊飯した →P.20</li> </ul>
おこげができる・こげつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した →P.2～7・46</li> <li>割れ米が多く混ざっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> <li>アルカリイオン水 (pH9以上) を使って炊飯した</li> <li>ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した</li> <li>お湯 (約35度以上) で洗米や水加減をした</li> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> <li>洗米後、長時間水に浸した</li> <li>洗米後、ざるに上げたまま放置した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約炊飯した</li> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> </ul>
生煮え・芯がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した →P.2～7・46</li> <li>割れ米が多く混ざっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> <li>お湯 (約35度以上) で洗米や水加減をした</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> <li>使用後、保温を取り消さずに [炊飯 無洗米] を押してそのまま放置した</li> <li>連続して炊飯した →P.20</li> <li>保温を中止してすぐ炊飯した →P.20</li> </ul>

## ごはんのお困りごと

こんなときは	お米	水	炊飯
保温中のごはんがにおう		<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1合以下で保温した →P.21</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> <li>ごはんを入れたまま保温を取り消した</li> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> <li>調理後、においを取り除かなかった</li> </ul>
保温中のごはんが変色する	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1合以下で保温した →P.21</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> </ul>
保温中のごはんがパサつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1合以下で保温した →P.21</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> </ul>
保温中のごはんがベタつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2～7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1合以下で保温した →P.21</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> <li>ごはんを入れたまま保温を取り消した</li> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> </ul>

# 調理がうまくできない?と思ったら



調理がうまくできないときは、以下の点をお調べください。

## まず確認!

•取扱説明書やタイガーホームページで紹介しているレシピ以外を調理した

•センターセンサーやふたセンサーにこげついたごはんつぶや水滴などがついている

•内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている。  
•内なべの外側の水滴をふき取っていない



•ふたが確実に閉まっていない

•内ふたやパッキンにごはんつぶなどが付いている

•土鍋プレートが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている。

•途中で停電があった

•お手入れが不十分

•メニュー選択を間違えた

## 調理のお困りごと

こんなときは	🍶 材料	🕒 時間
煮えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>•材料の種類・分量を間違えた</li> <li>•材料を最大量の目安より多く入れた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•調理が短かった</li> </ul>
ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>•材料の種類・分量を間違えた</li> <li>•材料を最大量の目安より多く入れた</li> <li>•材料を最小量の目安より少なく入れた</li> </ul>	
煮詰まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>•材料の種類・分量を間違えた</li> <li>•材料を最小量の目安より少なく入れた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•調理が長かった</li> </ul>
こげつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>•材料の種類・分量を間違えた</li> <li>•材料を最大量の目安より多く入れた</li> <li>•材料を最小量の目安より少なく入れた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•調理が長かった</li> </ul>

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ごはんが炊きあがらない</li> <li>•調理できない</li> </ul>	→ 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	→ 16・17 22・24 26
<ul style="list-style-type: none"> <li>•予約した時刻に炊きあがっていない</li> </ul>	→ 現在の時刻が正しくセットされていますか。 → P.35「炊きあがるまでに時間がかかる」の項目を確認して、処置する。	→ 時刻を正しくセットする。	→ 43 35 2~7
<ul style="list-style-type: none"> <li>•予約炊飯・予約吸水の設定ができない</li> </ul>	→ 表示時間が「0:00」で点滅していませんか。 → 「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」「洗浄」を選択していませんか。これらのメニューは予約設定できません。	→ 現在時刻をセットする。	→ 43 23 25
<ul style="list-style-type: none"> <li>•表示部がくもる</li> </ul>	→ パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどが付いていませんか。 → 内なべの外側がぬれていませんか。	→ きれいに取り除く。 → 乾いた布でふき取る。	→ 35 38
	→ ジャー炊飯器本体内部と、室温の温度差によって、液晶に結露が発生することがあります。数回ご使用になることで、改善いたします。改善しない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。		→ 47
<ul style="list-style-type: none"> <li>•炊飯中・保温中に音がする</li> </ul>	→ 「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。 → 「ジーッ」や「チリリリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。 → 「ブシュー」や「ポコポコ」という音と同時に、蒸気孔から蒸気が勢よく出るのは、沸とうによるもので、故障ではありません。 → 炊飯中に「カチャカチャ」と音がするのは、圧力調整を行っている音です。故障ではありません。	→ お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 15 47
<ul style="list-style-type: none"> <li>•炊飯時に[炊飯 無洗米]を押したとき、または「今すぐ保温」を選択し[炊飯 無洗米]を押したときお知らせ音が鳴る</li> </ul>	→ 内なべがセットされていますか。 → 内なべにひびが入っていませんか。 → 内なべの発熱体に傷がついていませんか。	→ 内なべをセットする。 → お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。	→ 17 47
<ul style="list-style-type: none"> <li>•おこげができる</li> <li>•おこげが薄い</li> </ul>	→ 土鍋で炊きあげるため、おこげができます。おこげの濃さは、火かげんで調整してください。改善されない場合は「おこげの色の調整(P.44)」をしてください。		→ 44
<ul style="list-style-type: none"> <li>•作動音が大きくなったり小さくなったりする</li> </ul>	→ 炊飯中の制御により、ファンの音の大きさが変わりますが、故障ではありません。		→ -

困ったときは

## 故障かな?と思ったら


こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
●残り時間が「〇〇分」の表示のまま変わらない、または表示されている時間が急に変わる	→ 連続して炊飯したり、保温を中止し、すぐ炊飯したりするなど、本体が熱い状態で炊飯していませんか。	→ 必ず本体を冷ましてから炊飯する。	→ 20
	→ 炊飯条件や調整内容の設定変更にもない、残り時間の表示が更新されなくなったり、徐々にではなく、急に短くなったり長くなったりすることがあります。どちらも故障ではありません。		→ 19
●予約炊飯・吸水をしているときに、お知らせ音が鳴る	→ [予約]を押してから、約30秒間何もしないとお知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。		→ 23 25
●本体内に、水や米が入ってしまった	→ 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。		→ 47
●時刻合わせの際、[時]または[分]を押しても時刻セットモードにならない	→ 炊飯(調理・洗浄)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・「調理」を選択中は、時刻合わせできません。		→ 43
●保温ランプが点滅する ●保温されていない	→ 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。	→ 「おかゆ」は保温できません。そのままにしておく、おかゆがのり状になりますので、早めにお召しあがりください。	→ 6 21
	→ 「保温なし」を選択していませんか。	→ 炊飯前は、「保温選択」を押して「保温あり」を選ぶ。ごはんが炊きあがった後は、「保温選択」を押して「今すぐ保温」を選び、「炊飯 無洗米」を押して保温する。	→ 19 21 22 24
●表示部に線状の黒いにじみがある	→ 表示部に、静電気によるにじみが出る場合がありますが、故障ではありません。	→ 気になる場合は、かたくしぼった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。	→ 15
●調理の保温中に「6」が点滅する	→ 調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると「6」が点滅します。(調理後6時間以上の保温はしないでください)		→ 27
●保温中に「24」が点滅する	→ 24時間以上、保温を続けていませんか。保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。		→ 21
●差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅している	→ 差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えていませんか。	→ リチウム電池が切れています。(通常の炊飯はできます)お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 15 47
	→ [取消]と[予約]を同時に押した。	→ 時刻を正しく合わせる。	→ 43
●ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	→ 上枠・内ふたパッキン・フック受け付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	→ きれいに取り除く。	→ 31
●ふたが閉まらない	→ 内ふたがセットされていますか。	→ 内ふたをセットする。	→ 17 33
	→ 炊飯後、ごはんをほぐした直後に、ふたを閉めていませんか。	→ 圧力式炊飯のため、ふたの密閉度が高くなっています。閉まりにくく感じる場合がありますが、故障ではありません。ふたをゆっくり閉め直してください。	→ 17

## 故障かな?と思ったら



こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
●ふたと本体の間にすき間がある	→ ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯・保温中に蒸気のもれがなければ異常ではありません。		→ -
●炊飯中に、ふたと本体とのすき間が広がる	→ 炊飯中は圧力がかかるため、ふたが持ち上がり、ふたと本体とのすき間が広がることがありますが、使用上の品質に支障はありません。		→ -
●蒸気孔以外から蒸気もれる	→ 内なべの縁や外側・センサー類・パッキン類にごはんつぶなどがついていませんか。	→ 取り除く。	→ 13 35 38
	→ 内ふたの調圧ボール・安全弁・スチームキャップにごはんつぶなどがついていませんか。	→ 取り除く。	→ 30 31
	→ 内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしていませんか。	→ お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。	→ 47
	→ 内ふた・スチームキャップが確実に付いていますか。	→ 確実につける。	→ 32 33
	→ ふたが確実に閉まっていますか。	→ 確実に閉める。	→ 12・17 22・24 34・35 38
●つゆが上枠にたまる	→ 炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場合がありますが、故障ではありません。上枠にたまった場合は、乾いた布でふき取ってください。		→ -
	→ 内ふたが汚れていませんか。内ふたが汚れていると、つゆが多くなる場合があります。	→ 内ふたを家庭用の中性台所用合成洗剤でよく洗う。	→ 30 31
	→ 「エコ炊き」を選択していませんか。「エコ炊き」を選んで炊いたときは、つゆが多くなる場合があります。気になる場合は、「白米」で炊くことをおすすめします。		→ 3
●内なべがこげついた	→ 具を入れて炊くときに、具や調味料を入れすぎたり、具を混ぜ込んだりしていませんか。	→ 内なべにお湯をはり、しばらく置いてから、やわらかいスポンジでよく洗ってください。それでもこげが取れないときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 47
●内なべが白くなった	→ 水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の品質に支障はありません。		→ -
●土鍋プレートが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりした	→ お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。		→ 47
●キーを押しても反応しない	→ 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	→ 16・17 22・24 26・34
	→ 保温ランプが点灯していませんか。	→ [取消]を押し、保温を取り消してから操作する。	→ 17 21

困ったときは

## 故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
●電源コードが巻き込まれない	→ 電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。 → 電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	→ ゴミを取り除く。絡まりやねじれを直す。 → お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	14 47
●差込プラグから火花が飛ぶ	→ 差込プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。	→	-
●樹脂などのおいがする	→ 使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。気になる場合は、「洗淨のしかた(おいが気になるときや、調理後は洗淨する)」を参照してお手入れしてください。	→	34
●プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	→ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	→	-
●ごはんが炊きあがっていない ●表示部に「dE no」が表示される	→ [取消]を押すと、右図のように表示される。 	→ デモモードになっています。「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。	47

## エラー表示と対処方法

表示	こう処置してください	参照ページ
●「E:02」が表示され、「ピピピピピ…」という音がする 	→ 本体をカーペットなどの上に置いていると、吸気孔・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。また、本体を室温の高い場所に置いて使用すると、温度が上昇し、同様の症状が出る場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 ①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	12 47
●「E:11」が表示される 	→	
●「E:02」「E:11」以外の「E」からはじまる表示が出た	→ 故障の可能性があります。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまでお問合せください。	47

### 樹脂部品について


熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.47」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。

## 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯(調理・洗淨)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・「調理」を選択中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合



1 差込プラグをコンセントに差し込む。




2 [時|分]を押して、時刻セットモードにする。

◇[時]または[分]を押すと、⊕が点灯します。



3 時刻を合わせる。

◇[時]を押すと1時間単位、[分]を押すと1分単位で合わせることができます。  
◇押し続けると早送りになります。  
◇時刻合わせを途中でやめたいときは[取消]を押してください。



4 [<|>]を押す。


◇⊕が消灯し、時刻合わせ完了です。

# おこげの色・保温温度の調整のしかた

おこげの色が気になったとき、保温温度を調整したいときは、下記の手順で設定を変更できます。

※下記の手順①～⑦はそれぞれ30秒以内に完了してください。  
30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定を行う場合は、はじめからやり直してください。


※炊飯中、保温中、予約炊飯(吸水)中は、設定を変更することはできません。  
※調整を途中でやめるときは、[取消]を押してください。



## おこげの色を調整したいとき

P.36の内容をお調べいただいても火かげん強でおこげが薄い場合や、火かげん弱でおこげが濃くつく場合は、下記の手順でおこげの色を調整してください。  
※「白米(無洗米)」のみ調整できます。

- 1 「白米」を選ぶ。
- 2 [予約]を約3秒以上押す。
- 3 [時|分]を押して、モード[1]にする。
- 4 [炊飯|無洗米]を押す。
- 5 [時|分]を押して、おこげの色を選ぶ。  
[時]または[分]を押すごとに、設定数値が切り替わります。




- 6 [炊飯|無洗米]を押す。
- 7 [予約]を約3秒以上押す。  
設定が確定し、現在時刻表示に戻ります。

## 保温温度を調整したいとき

P.37の内容をお調べいただいても、ごはんのにおいや変色、パサつきやベタつきが改善されない場合、下記の手順で保温温度を調整してください。

- 1 「白米」を選ぶ。
- 2 [予約]を約3秒以上押す。
- 3 [時|分]を押して、モード[2]にする。
- 4 [炊飯|無洗米]を押す。
- 5 [時|分]を押して、温度を選ぶ。  
[時]または[分]を押すごとに、設定数値が切り替わります。




- 6 [炊飯|無洗米]を押す。
- 7 [予約]を約3秒以上押す。  
設定が確定し、現在時刻表示に戻ります。

# 「エコ炊き」保温の節電モードの解除のしかた

「エコ炊き」保温の節電モードを解除したいときは、下記の手順で設定を変更できます。

※下記の手順①～⑦はそれぞれ30秒以内に完了してください。  
30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定を行う場合は、はじめからやり直してください。

※炊飯中、保温中、予約炊飯(吸水)中は、設定を変更することはできません。  
※調整を途中でやめるときは、[取消]を押してください。




## 「エコ炊き」保温の節電モードを解除したいとき

「エコ炊き」を選んで炊いたときに、ごはんの温度が低い、つゆがつく、においが気になる場合は、下記の手順で節電モードを解除すると、保温温度が上昇します。

- 1 「白米」を選ぶ。
- 2 [予約]を約3秒以上押す。
- 3 [時|分]を押して、モード[3]にする。
- 4 [炊飯|無洗米]を押す。

- 5 [時|分]を押して、保温設定を選択する。
- 6 [炊飯|無洗米]を押す。
- 7 [予約]を約3秒以上押す。  
設定が確定し、現在時刻表示に戻ります。



「エコ炊き」保温設定  
0…節電モード(初期設定)  
1…節電モード解除。

## 仕様

サイズ	1.0L(5.5合)タイプ		
電 源	100V 50-60Hz		
定格電力(W)	1075		
省エネ法関連表示 *1 *2 *3	最大炊飯容量(L)	1.0	
	区分名	B	
	蒸発水量*4(g)	3.8	
	年間消費電力量(kWh/年)	80.8	
	1回当りの炊飯時消費電力量*5(Wh)	146	
	1時間当りの保温時消費電力量*5(Wh)	18.1	
	1時間当りのタイマー予約時消費電力量(Wh)	0.84	
	1時間当りの待機時消費電力量(Wh)	0.77	
	炊飯容量(L)	白米(しゃっきり・標準・もちり)	0.09~1.0(0.5~5.5合)
		少量炊き	0.09~0.36(0.5~2合)
エコ炊き		0.09~1.0(0.5~5.5合)	
早炊き		0.09~1.0(0.5~5.5合)	
麦めし		押麦 (1割)	0.18~0.63(1~3.5合)
		押麦 (3割)	0.18~0.54(1~3合)
		もち麦 (1割)	0.18~0.63(1~3.5合)
		もち麦 (3割)	0.18~0.54(1~3合)
雑穀米		0.09~0.54(0.5~3合)	
炊込み		0.09~0.54(0.5~3合)	
おこわ		0.18~0.54(1~3合)	
おかゆ		全がゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)
		五分がゆ	0.09(0.5合)
全がゆ・具を入れたとき		0.09~0.18(0.5~1合)	
玄 米	0.18~0.63(1~3.5合)		
外形寸法*6 (cm)	幅	26.1	
	奥 行	32.5	
	高 さ	22.0	
本体質量*6 (kg)	6.6		
コードの長さ*6 (m)	1.0		

\*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

\*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示です。

\*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

\*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

\*5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

\*6 おおよその数値です。

- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合(約150g)です。

## 停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

※圧力炊飯中は、内部の圧力が抜けて、蒸気が勢いよく出ますのでご注意ください。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯(吸水)中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。)
炊飯(調理・洗浄)中	炊飯(調理・洗浄)を続けます。うまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。保温温度が低下する場合があります。

## 消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- 内なべ各部に、亀裂やひび割れ、発熱体の破損などが生じたときは交換してください。
- 樹脂部品は、熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んできます。

消耗品について、汚れやにおい・傷みがひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、本体の品番をご確認のうえご相談ください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト(下記「連絡先」参照)
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)

## 保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」→P.35～37・「調理がうまくできない?と思ったら」→P.38・「故障かな?と思ったら」→P.39～42・「エラー表示と対処方法」→P.42・「おこげの色・保温温度の調整のしかた」→P.44をご覧ください。それでも不具合がある場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

### 2 保証期間は、お買い上げの日から本体：1年間、内なべ割れ・内なべ内面フッ素加工：3年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理(交換<sup>注1</sup>)いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

### 3 修理(交換<sup>注1</sup>)を依頼されるとき

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換<sup>注1</sup>)によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換<sup>注1</sup>)いたします。ご相談の際、次のことをご知らせください。  
①製品名 ②品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく)

### 4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

### 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

### 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1)交換は、内なべのみ対象となります。

## 連絡先

## タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

有料でご案内させていただいております。

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp/>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>



ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。