

家庭用

ホットプレート

モウいちまい[®]

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では
使用できません。

ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

みんなで囲めば、
おいしさ、楽しさ広がります

家族みんなで手作りパーティ、
お客様が来られたときもわいわい楽しく、
ホットプレートで
いろいろなお料理、楽しみましょう。



余分な脂を穴から落として、
ヘルシーに焼ける
波形プレート
焼肉やステーキに最適です。
なめらかな波形で、余分な脂が落ちやすく、
おいしくヘルシーに焼き上がります。



ワイドなプレートで
みんなで楽しめる
平面プレート
お好み焼き、焼きそば、ホットケーキなどに
最適です。付属の金属へらが使えて便利です。



お手入れや収納も便利！

本体ガードやプレートは
丸洗いOK
ヒーターがはずせる
完全分離構造だから、
プレートや本体ガードも丸洗いできて、とっても清潔。



狭い場所でもすっきり
縦置き収納
本体一式を、まとめて
固定できるので、縦に
も置けます。



もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえと付属品	8

調理する	はじめて使うとき しばらく使わなかったとき	9
	波形プレートをセットして焼く	10
	平面プレートをセットして焼く	14
	クッキングガイド	18
お手入れ	使用後は、差込プラグを抜いて 焼けこげなどをふき取る	20
	お手入れする	22
	●使うたびにお手入れする部品 ●汚れるたびにお手入れする箇所	22 23
収納	収納する	24

こんなときは

故障かな？と思ったら	26
●感熱棒が差し込めない	26
●プレートの温度が上がらない	26
●調理物がひどくこげる	26
●波形プレート使用時に煙が出たり、 こげくさくなる	26
●とっ手などの樹脂部品に キズ(欠け)のように見える箇所がある ...	26
●プラスチック部分に線状や波状の箇所がある ...	26
●プレートに色むらがある	26
●プレートが変色している	26
●プレートの裏面にすり傷がついた	26
●煙が出たり、においがする	26
●使用中にランプが消える	26
●使用中に「カチカチ」と音がする	26
●使用中に「ブーン」と音がする	26
●収納フックのかかり具合がゆるくなってきた ...	26
●電源コードが熱い	26
●ヒーターを振るとカラカラ鳴る	26

部品のお買い求めについて	27
仕様	27
保証とサービスについて	27
連絡先	27

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、
必ずお守りください。



- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。

^{*1} 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

^{*2} 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

^{*3} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

警告



改造はしない。
修理技術者以外の人、
分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。
(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを
単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント
部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、
破損したまま使わない。
また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・
重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着して
いる場合は、よくふき取る。
火災の原因。



差込プラグは根元まで
確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



差込プラグが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの
抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



感熱棒をなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意
する。感電やけがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の
手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



揚げものの料理はしない。
火災の原因。



ヒーター・遮熱板・温度調節器は、
水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

注意



使用時以外は、差込プラグを
コンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを
持って引き抜く。
感電やショートして
発火するおそれ。



この製品専用の温度調節器以外
は使わない。温度調節器を他の機
器に転用しない。
故障・発火のおそれ。



タコ足配線はしない。
火災のおそれ。



調理以外の目的で使わない。
火災のおそれ。

⚠ 注意



壁や家具の近くでは使わない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。また、故障・火災の原因。



次のような場所では使わない。
・不安定な場所
・ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
・たたみ・じゅうたんなどの上
・水のかかりやすい場所
・カーテンなどの近く
・火気のそば
・熱に弱い敷物・テーブル・ワゴンの上
・新聞紙などの紙の上
・本体ガードの脚で支えられないような場所(コンロのゴトクの上など)

火災・感電・故障・変色や跡形がつく原因。



異物や汚れは取り除いてから使う。
プレート裏面・ヒーター・遮熱板・感熱棒に異物や汚れがついたまま使うと、異常発熱し、テーブルがこげたり、故障の原因。



使用中は、本体から離れない。
調理物が発火するおそれ。



遮熱板およびプレートをセットされていない状態で使わない。
本体の上に直接ヒーターをセットして使うと、やけどや火災のおそれ。



波形プレートを使うときは、水受け皿を必ずセットし、水を入れてから行う。
水が入っていない状態で使うと、調理中に煙が多くなったり、テーブルが高温になり火災の原因。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけど・けがのおそれ。



ヒーターの上にプレート以外のものを置かない。
火災・故障のおそれ。



蒸しもの料理などでふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれ。



使用中や使用後しばらくは高温部にふれない。
やけどの原因。



長時間加熱したときは、ふたとっ手、波形プレート・平面プレートのとっ手に素手でふれない。
樹脂部が熱くなり、やけどのおそれ。



金属へらを平面プレートに放置しない。
金属へらが熱くなり、やけどのおそれ。



使用中にプレートを交換したり、取りはずさない。
やけどのおそれ。



プレートのとっ手を持って、使用中・使用直後に持ち運ばない。
やけどのおそれ。



熱い状態や、感熱棒を差し込んだままで、ヒーター・水受け皿・遮熱板をはずさない。
やけど・火災のおそれ。



ヒーター単体に、無理に温度調節器の感熱棒を差し込まない。
火災・やけど・テーブルがこげるおそれ。また、故障の原因。



お手入れは冷えてから行う。
高温部にふれ、やけどのおそれ。



収納状態で通電しない。
やけど・火災・故障のおそれ。




縦置き収納するときは、必ずアシを下側にする。

持ち手を下側にして立てると、倒れてけが・故障・変形の原因。




不安定な場所や傾斜のある場所、触れて倒れるおそれのある場所には、縦置き収納しない。

倒れると、けが・故障・変形の原因。




本体底部の排気口に金属製の棒などを入れない。また、排気口をふさがない。

感電・ショート・火災・故障のおそれ。



波形プレート・平面プレートのとっ手がぐらついてきたときは、とっ手裏面のネジを締めつける。

ぐらついたまま使うと、とっ手がはずれて、やけど・けがのおそれ。



遮熱板に光沢がなくなってきたら使わない。

異常発熱し、テーブルがこげたり、故障の原因。

すぐに交換する。→P.27



収納フックのかかり具合がゆるい状態で、縦に置いたり、持ち運ばない。

プレートなどが落ちて、けがや破損の原因。

末永くご使用いただくためのご注意

●温度調節器に衝撃を与えない。
落としたり、ものにぶつけると、故障の原因。

●本体やプレートをガスコンロなどの直火にかけない。
本体が燃えたり、プレートが変形して、故障の原因。

●平面プレートと波形プレートを重ねて使わない。
故障や温度が上がらない原因。

●平面プレートに、専用金属へら以外の金属製のへらやナイフを使わない。
フッ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因。

●波形プレートに、金属へらを使わない。
フッ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因。


●熱くなったプレートや金属へらを本体にふれさせない。
熱で本体が変形するおそれ。

●熱いままのふたを、ビニールクロスやテーブルなどの上に置かない。
跡形がつくおそれ。

●調理物や水気を残したままで放置しない。
プレートの素地が腐食し、フッ素樹脂がはがれるおそれ。

各部のなまえと付属品

箱をあけたら、
まず確認しましょう！





ふたのはずしかた

収納フック

横置きの状態

縦置きの状態

縦に置いた状態で、収納フックをはずさない。




ヒーター
直接持たない。

遮熱板

本体ガード

持ち手

本体を移動させる
ときに持ちます。



ヒーターとっ手

差込口

水受け皿
波形プレート使用時
のみセットします。

はずれ防止金具
→P.21

突起部

収納フック

付属品


●温度調節器
(CPV-G・H専用)

感熱棒
温度を感知します。

差込プラグ

電源コード

●専用金属へら
(平面プレートのみ使用)




温度調節器の表示部

温度調節ツマミ
(目盛つき)

ランプ

温度調節中は点灯し、設定した温度になると消灯します。調理中は温度調節の動きにより、ついたり消えたりする場合があります。



はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

1 箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除く。
同梱の注意紙をごらんください。


2 ふたとプレートを水洗いする。→P.22
はじめてプレート裏面をふくときは、黒い塗装がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使う。

波形プレート セットして焼く

焼肉やステーキには波形プレート！
余分な脂が穴から水受け皿に落ちて、
おいしくヘルシーに焼けるのね。




1 ヒーターをはずす。




2 水受け皿の内側の段差まで水を入れる。

水受け皿の内側


段差まで
水を入れる。



3 ヒーターを取りつける。




4 波形プレートを セットする。



セット時の確認

- ◆水受け皿は、必ず梱包用の袋から出して使う。
- ◆遮熱板がセットされていることを確認する。
- ◆必ず水受け皿をセットする。
- ◆水受け皿には必ず水を入れる。
- ◆プレートがずれていないことを確認する。
- ◆ヒーターは、ヒーターとっ手の刻印(「ウエ」)を上にし、遮熱板の受け金具(4カ所)に確実にセットする。



調理する前に

作る料理によって、サラダ油をプレート全体にうすくぬる。

ご注意

- ◆ヒーターはヒーターとっ手を持つ。ヒーターを直接持つと、やけど・故障の原因。
- ◆プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆水受け皿に水を入れないと、異常発熱して変形・変色・故障・火災の原因。
- ◆水受け皿の内側の段差を超えて水を入れない。うまく焼けない原因。

波形プレート セットして焼く


5

温度調節つまみが「切」になっていることを確認する。


6

感熱棒を差込口に、差込プラグをコンセントに差し込む。

このとき、遮熱板とヒーターがセットされていないと感熱棒を差し込めません。(水受け皿もセットする。)→P.11




「切」とランプが合っている。



いっぱいまで
まっすぐ差し込む。

差込口が開いていることを確認してから、感熱棒を差し込む。





プレート

差込口



作る料理に合わせて、目盛(設定温度)をランプに合わせる。



点灯

8

プレートが温まったら、調理をはじめる。

適温になる時間の目安は、約20分です。

【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

調理中のランプと音について


- ◆ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。
- ◆「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張によるものです。

こげつきを防ぐために

材料のこげカスなどを取り除きながら、調理する。

調理中に煙が多くなってきたとき

水受け皿の水の量が減ってきているので、波形プレートの給水穴から水を約360mLほどゆっくり足す。(蒸気が出るので注意。)



給水穴

保温したいとき

目盛の「保温」をランプに合わせる。
ただし、長時間保温すると、調理物が乾燥し、風味を損ないます。

設定温度の目安

料理例	目盛
ステーキ、焼肉	250
保温したいとき	保温

※目盛はふたをしていないときのプレート表面温度の目安です。

※保温の温度は、約70～90℃です。

ご注意

- ◆感熱棒に異物がついているときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆感熱棒は、必ずプレートをセットした後、確実にいっぱいまで差し込む。合わせた温度にならなかったり、異常発熱して、故障や発火の原因。
- ◆調理中に波形プレートと平面プレートを交換したり、はずさない。やけどの原因。


平面プレート セットして焼く

お好み焼きにする？焼きぎょうざにする？
お父さんも一緒に、
家族でいろんな料理にチャレンジ！

1


ヒーター、水受け皿をはずす。

平面プレートをセットするときは、水受け皿は使わない。




2

ヒーターを取りつける。




3

平面プレートを本体に セットする。



セット時の確認

- ◆遮熱板がセットされていることを確認する。
- ◆プレートがずれていないことを確認する。
- ◆ヒーターは、ヒーターとっ手の刻印(「ウエ」)を上にし、遮熱板の受け金具(4カ所)に確実にセットする。




調理する前に

作る料理によって、サラダ油をプレート全体にうすくぬる。

専用金属へらについて

- ◆この商品の平面プレートのみを使う。
- ◆プレート表面やコーナー部をこすったり、焼けこげなどをこすりとらない。(特に角に注意。)



ご注意



- ◆ヒーターはヒーターとっ手を持つ。ヒーターを直接持つと、やけど・故障の原因。
- ◆プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。

平面プレート セットして焼く



4 温度調節つまみが「切」になっていることを確認する。

5 感熱棒を差込口に、差込プラグをコンセントに差し込む。



このとき、遮熱板とヒーターがセットされていないと感熱棒を差し込めません。→P.15



差込口が開いていることを確認してから、感熱棒を差し込む。



6 作る料理に合わせて、目盛(設定温度)をランプに合わせる。



プレートが温まったら、調理をはじめます。

適温になる時間の目安は、約20分です。

【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

調理中のランプと音について

- ◆ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。
- ◆「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張によるものです。

こげつきを防ぐために

材料のこげカスなどを取り除きながら、調理する。

保温したいとき

目盛の「保温」をランプに合わせる。ただし、長時間保温すると、調理物が乾燥し、風味を損ないます。

設定温度の目安

料理例	目 盛
鉄板焼き、野菜炒め、焼きめし	250
焼きぎょうざ、お好み焼き、焼きそば、魚バター焼き、ハンバーグ(途中で温度を下げる)	200
目玉焼き、うす焼き卵、ホットケーキ、クレープ、フレンチトースト	160
保温したいとき	保温

※目盛はふたをしていないときのプレート表面温度の目安です。

※ふたは、焼きぎょうざ・ハンバーグ・目玉焼きなど、焼きもの料理や蒸し焼き料理に使うと、でき上がりが早くなり、ソフトに仕上がります。また、油が飛び散るようなときに使います。

※保温の温度は、約70～90℃です。

ご注意

- ◆感熱棒に異物がついているときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆感熱棒は、必ずプレートをセットした後、確実にいっぱいまで差し込む。合わせた温度にならなかったり、異常発熱して、故障や発火の原因。
- ◆調理中に平面プレートと波形プレートを交換したり、はずさない。やけどの原因。
- ◆加熱時はふたと手が熱くなるので、ふたを取るとき、やけどに注意する。
- ◆蒸し焼き料理のときなどは、プレートとふたの間の蒸気や、油の飛び散りによるやけどに注意する。

平面プレートを使用

お好み焼き

●材料(4人分)

生地

小麦粉…150g
ベーキングパウダー…少々
だし汁…1カップ
酒…大さじ2
だしの素…少々
山芋のすりおろし…15g
塩…少々
牛乳…1/4カップ
みりん…大さじ1
溶かしバター…大さじ1

具

キャベツ…400g
青ネギ…2本
紅生姜(みじん切り)…小さじ2
豚バラ肉(スライス)…200g
卵(M)…4個
天かす…大さじ3
粉かつお…小さじ1
桜海老…20g
サラダ油/お好み焼用ソース/マヨネーズ/醤油/
マスタード/青のり/花かつお/七味唐辛子…適量



●作りかた

- ①生地を材料をさっくり混ぜ合わせて、30分程度ねかせます。
- ②キャベツは粗目のみじん切りにし、青ネギは3mmの小口切りにします。
- ③ボウルに一人前ずつの生地、キャベツ、青ネギ、紅生姜、天かす、粉かつお、桜海老、卵を入れてよくまぜます。
- ④平面プレートを使い目盛を200に設定して、サラダ油をひき、2/3の生地

を一気に丸く流し入れて、中央に少しくぼみをつけます。
⑤ホットプレートの横で、豚バラ肉を焼いてお好み焼きの上にのせて、残しておいた1/3の生地を流します。
※生地全体が温まるようによすを見ながら、ふたをしておきます。
⑥6分程度、火が通り、表面にきつね色の焼き色がつけばひっくり返して、焼き上げます。(生卵を割り、その上にの

せて軽く焼いてもよい)
⑦お好みにより、ソース、マヨネーズ、醤油、マスタード、青のり、花かつお、七味唐辛子をかけていただきます。

【ご注意】

- 一度に数枚焼くときは、温度設定を少し高めにしておく。
- ひっくり返したときにへら等でおさえつけないようにする。

平面プレートを使用

韓国風プレートそばめし

●材料(4人分)

豚バラ肉…150g
キャベツ…3枚
ニラ…1/4束
中華そば…2玉
ごはん…茶碗2杯(約300g)
卵(M)…4個

紅生姜(みじん切り)…20g
鶏がらスープの素…大さじ2
コチュジャン…大さじ2
もみ海苔/塩/こしょう/サラダ油…適量



●作りかた

- ①キャベツ、ニラ、中華そばを刻んでおきます。豚バラ肉は幅5mmの棒状に切っておきます。
- ②平面プレートをセットして目盛を250に設定して温めます。
- ③プレートが温まったら、プレートにサラダ油をひき、豚バラ肉を入れ塩、こしょうをして焼きます。
- ④①と③をプレートに入れて炒めなが

ら細かく刻み、ごはんを加えてさらに炒め合わせます。
⑤塩、こしょう、鶏がらスープの素、紅生姜を加えて調味して、器に盛りつけます。
⑥半熟目玉焼きをプレートで作り、そばめしの上にのせ、コチュジャンを添えて、もみ海苔を散らしていただきます。

★ワンポイント★

味つけをしっかりめに、半熟目玉焼きをつぶしながら食べるのがコツです。

波形プレートを使用

焼き豆腐の肉味噌田楽

●材料(4人分)

肉味噌

豚ひき肉…60g
赤味噌…60g
酒…大さじ2
砂糖…大さじ11/2
みりん…大さじ2
生姜汁…小さじ1
だし汁…大さじ1
こま・粉山椒…各少々

海老味噌

剥き海老…50g
酒…大さじ2
塩…少々
白味噌…60g
砂糖…大さじ2
みりん…大さじ2
木の芽…8枚
柚子…少々



●作りかた

- ①焼き豆腐は水気を切り、横半分の厚さ、縦に4等分の大きさに切っておきます。
- ②鍋で豚ひき肉を炒り、パラパラになったら酒を加えて赤味噌、④の調味料を入れて加熱して練り味噌を作ります。
- ③剥き海老は背腸を取り除いて粗微塵に切り、塩、酒でから炒りしておきます。
- ④別の鍋に白味噌、⑤の調味料を加熱して練り味噌を作り、③の海老と混ぜ合

わせます。
⑤①の豆腐を田楽串に刺しておきます。
⑥波形プレートをセットし、目盛を250に設定して温めます。
⑦プレートが温まったら、プレートに薄く油を敷き、⑤の豆腐を裏表約2〜2.5分焼きます。
⑧焼き上がったら、②と④の味噌を塗り、②の味噌を塗った豆腐にはこまや粉山椒、④の味噌を塗った豆腐には木の

芽や柚子をのせていただきます。

★ワンポイント★

豆腐の焼き具合、味噌の分量はお好みにより調節してください。

波形プレートを使用

プレート串焼き

(ポークの塩焼きとチキンの味噌焼き)

●材料(4〜5人分)

豚バラ肉…400g
鶏もも肉…2枚
白ネギ…3本
サラダ油…適量

塩焼きタレの材料

塩…大さじ1
青じそ(みじん切り)…1/2枚
粗びきこしょう…少々

味噌焼きタレの材料

田舎味噌…大さじ2
生姜(すりおろし)…小さじ1.5
青じそ(みじん切り)…1.5枚
パセリ(みじん切り)…小さじ1.5
ニンニク(みじん切り)…小さじ1
オリーブオイル…小さじ1
酒…小さじ1/2
醤油…小さじ1/2
レモン汁…少々
七味唐辛子…少々



●作りかた

- ①豚バラ肉は厚さ1〜1.5cm、幅3cm位に切り、鶏もも肉はひとくちサイズに切ります。白ネギは3cm位に切ります。それぞれを竹串に白ネギと共に刺し、ねぎまにします。
- ②塩焼きタレ、味噌焼きタレはそれぞれの材料を混ぜ合わせて用意します。

- ③波形プレートをセットして目盛を250に設定して温めます。
- ④プレートが温まれば、プレートにサラダ油をひき、①の豚バラ肉には塩焼きタレ、鶏もも肉には味噌焼きタレを、お好みの量をつけて焼き上げます。
※タレの材料や分量はお好みにより調節してください。

★ワンポイント★

脂を落としながら表面をパリッと焼いてください。


使用後は、差込プラグを抜いて 焼けこげなどをふき取る

プレートが温かいうちに
焼けこげなどをふき取っておくことが、
汚れを落とすやすくするコツなのね。




1

目盛の「切」をランプに
合わせる。




2

差込プラグを抜く。



3


プレートを少し冷まして、
温かいうちに焼けこげや
調味料などをやさしい
紙ナフキンなどでふき取る。



4

ヒーターが十分に冷めて
から、感熱棒を抜く。

ヒーターとっ手部を押さえながら、まっすぐ引
き抜く。
お手入れのしかた→P.22



プレートに残りものを放置しない

いつまでも残りものを放置せず、焼けこげや調味料などをふき取り、お手入れする。→P.22

感熱棒を抜いてから、プレートははずす

- ◆ プレートをはずしてから感熱棒を引き抜こうとすると、故障・やけどの原因になります。
- ◆ 感熱棒が差し込まれたままのヒーターが本体から容易にはずれない、はずれ防止金具がついています。

水受け皿の水をすてる

波形プレート使用後は、ヒーターをはずして水受け皿を取り出し、水を大きめのボウルなどに移してからすてる。

ご注意

プレート・ヒーター・遮熱板などは、充分冷めてからさわる。やけどの原因。

お手入れする

こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！



◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤
(食器用・調理器具用)を使う。


◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

使うたびに お手入れする部品

波形プレート



平面プレート




1 こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つける。


2 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。

3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。
はじめてプレート裏面をふくときは、黒い塗装がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使ってください。


ふた



水受け皿




金属へら



1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。

2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

遮熱板



1 洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。

2 乾いた布で洗剤分をふき取る。


ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。

- ◆プレート裏面を無理にこすらない。
- ◆遮熱板を水につけたり、水をかけたりしない。

汚れるたびに お手入れする箇所

本体ガード




1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。

2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

ヒーター



温度調節器



乾いた布でふく。

ご注意


- ◆本体ガードのシールや印刷部分は強くこすらない。
- ◆ヒーターや温度調節器を水につけたり、水をかけたりしない。

収納する

本体一式を、まとめて固定できるから
縦にも置いて、
収納場所に困らないわ。


1

遮熱板→水受け皿→
ヒーターの順番で
本体ガードにセットする。




2

平面プレート→
波形プレートで
セットし、
ふたをする。



3

収納フックで確実に
固定する。




温度調節器は別に収納

本体に差し込んだまま収納すると、故障の原因になります。

縦にも置ける

アシを下にして立てる。
不安定な場所や傾斜のある場所、触れて倒れる
おそれがある場所には置かない。




ご注意

縦に置いた状態で、収納フックをはずさない。け
がの原因。→P.8

横置きの状態

縦置きの状態



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照ページ
感熱棒が差し込めない。	遮熱板・ヒーター・プレートが正しくセットされていますか。	セットし直す。波形プレート使用時は、水受け皿も正しくセットする。	10～17
プレートの温度が上がらない。	差込プラグ、感熱棒が差し込まれていますか。	差込プラグをコンセントに、感熱棒を差込口に、確実に差し込む。	12・13 16・17
	タコ足配線をしていませんか。	定格15Aのコンセントを単独で使う。	5
	温度調節ツマミが「切」になっていませんか。	料理に応じて目盛をランプに合わせる。	12・13 16・17
	プレートががたついたり、傾いていませんか。	プレートを確実にセットする。	10・11 14・15
	プレートの裏面やヒーターに、異物が付着していませんか。	異物を取り除く。	11・15
調理物がひどくこげる。	温度調節器の感熱棒がゆがんだり、変形していませんか。	お買い上げの販売店に修理を依頼する。	27
	プレート表面を充分にお手入れしていますか。	お手入れする。	22・23
波形プレート使用時に煙が出たり、こげくさくなる。	水受け皿をセットして、水を入れていますか。水が減っていませんか。	水受け皿をセットして、水を入れる。調理中に水が少なくなったら、つぎ足す。	10・11・13

こんなとき	理 由
とっ手などの樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。
プレートに色むらがある。	使用上の品質に支障はありません。
プレートが変色している。	長時間使っていると、調理物の油によってプレートが変色することがありますが、使用上の品質に支障はありません。
プレートの裏面にすり傷がついた。	プレートの着脱時に、裏面の塗装にすり傷がつくことがあります、使用上の品質に支障はありません。
煙が出たり、においがする。	梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除かずに使っていませんか。→必ず取り除いてから使う。 使いはじめのうちは、煙が出たり、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
使用中にランプが消える。	使用中は温度調節の働きにより、ランプがついたり消えたりします。
使用中に「カチカチ」と音がする。	ヒーターの熱膨張による音で、故障ではありません。
使用中に「ブーン」と音がする。	ヒーター通電時に発生する音で、故障ではありません。
収納フックのかかり具合がゆるくなってきた。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
電源コードが熱い。	消費電力の高い製品のため、電源コードが多少熱くなりますが、故障ではありません。
ヒーターを振るとカラカラ鳴る。	ヒーターとっ手内部の可動する部品が動く音で、故障ではありません。

部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

- ◆専用金属へら
◆遮熱板(光沢がなくなってきたとき)
◆各プレート(波形・平面)
◆温度調節器
◆ふた
- ◆樹脂部品(傷んできたとき)
プレートのとっ手など、熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。上記までお買い求めください。

仕様

電源	消費電力(W)	温度調節範囲※1(℃)	ヒーター	外形寸法※1※2 (cm)			質量※1(kg)	コードの長さ※1(m)
				幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	1300	保温～250	シーズヒーター	56.9	37.9	13.3	7.0	3.0

※1 おおよその数値です。
※2 外形寸法は、平面プレートをセットした状態でふたをしたときの数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P. 26をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1保証書の内容のご確認と保管のお願い
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3修理を依頼されるとき
保証期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5修理料金とは
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
技術料 … 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料金でOK

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>