

愛情点検	長年ご使用の炊飯ジャーの点検を！		
	こんな症状はありませんか	●ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。 ●炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。 ●炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●内なべが変形している。 ●その他の異常や故障がある。	▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。	ご購入年月日 年 月 日	ご購入店名 TEL ()
---------------------------------	-----------------	------------------

タイガーマイコン炊飯ジャー保証書		持込修理 (交換 ^{※1})																																									
この保証書は、本書記載内容で無料修理 (交換^{※1}) を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理 (交換^{※1}) いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理 (交換^{※1}) をご依頼ください。 ★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 <table><tr><td>型 名</td><td colspan="3">JAJ-G550</td></tr><tr><td>★お名前</td><td colspan="3">様</td></tr><tr><td>★ご住所</td><td colspan="3">〒</td></tr><tr><td>★電話番号</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>★お買い上げ日</td><td colspan="3">年 月 日</td></tr><tr><td>保証期間 (お買い上げ日より)</td><td colspan="3">本体 1年 (消耗品は除く) 内なべ内面フッ素加工1年</td></tr><tr><td>★取扱販売店名・住所・電話番号</td><td colspan="3"></td></tr></table> ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理 (交換^{※1}) をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 (交換^{※1}) 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。 ※保証期間経過後の修理 (交換^{※1})、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。 <table><tr><td>修理 (交換^{※1}) メモ</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td>お客様の個人情報の利用目的</td><td colspan="3">お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</td></tr></table>				型 名	JAJ-G550			★お名前	様			★ご住所	〒			★電話番号				★お買い上げ日	年 月 日			保証期間 (お買い上げ日より)	本体 1年 (消耗品は除く) 内なべ内面フッ素加工1年			★取扱販売店名・住所・電話番号				修理 (交換 ^{※1}) メモ				お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。			〈無料修理 (交換^{※1}) 規定〉 - ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理 (交換^{※1}) がご依頼にならない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。 - 保証期間内でも次の場合には有料修理 (交換^{※1}) になります。 (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷 (ニ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷 (ホ) 虫等の侵入による故障 (ヘ) 本書のご提示がない場合 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合 (チ) 消耗品の交換 (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、変形など ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合 ・白米・無洗米以外のごはん (炊込みなど) を保温した場合 ・内なべの中で酢を使用した場合 ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合 ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合 ・食器洗浄機や食器乾燥器を使用した場合 ・家庭用の中性台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用) 以外 (シンナー・クレンザー・漂白剤など) を使用した場合 ・内なべにざるなどをのせた場合 ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみや損傷 ・故意に傷つけた場合 ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 注1) 交換は、内なべのみ対象となります。 タイガー魔法瓶株式会社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号			
型 名	JAJ-G550																																										
★お名前	様																																										
★ご住所	〒																																										
★電話番号																																											
★お買い上げ日	年 月 日																																										
保証期間 (お買い上げ日より)	本体 1年 (消耗品は除く) 内なべ内面フッ素加工1年																																										
★取扱販売店名・住所・電話番号																																											
修理 (交換 ^{※1}) メモ																																											
お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。																																										



家庭用

マイコン炊飯ジャー〈炊きたて〉tacook

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。
<https://www.tiger.jp/>

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、海外でのアフターサービスもできません。
This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.
本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

品 番

JAJ-G550

もくじ

はじめに

1 安全上のご注意	2
2 各部のなまえと付属品	7
3 メニューの選べる機能と特徴	9
ごはんをおいしく炊くためのポイント	10

使いかた

4 ごはんを炊く前の準備	11
5 ごはんの炊きかた	12
6 ごはんが炊きあがったら	13
7 予約炊飯のしかた	14
8 保温について	16
9 再加熱のしかた	17
10 煮込み料理の作りかた	19
11 ケーキの作りかた	21
12 ごはん(スープ)とおかずを同時に作る(同時調理)	23
13 お手入れのしかた	26

困ったときは

14 うまく炊けない?と思ったら	28
15 煮込み料理やケーキがうまく作れない?と思ったら	30
16 故障かな?と思ったら	31
エラー表示が出たときは	33

その他

現在時刻の合わせかた	33
仕様	34
器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき	34
消耗品・別売品の買い求めについて	34
保証とサービスについて	35
連絡先	35

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明  してはいけない「禁止」内容です。

 実行しなければならない「指示」内容です。

※ 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

乳幼児には特に注意

警告

 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがのおそれ。



 器具用プラグをなめさせない。
感電・けがのおそれ。



 蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどのおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

改造はしない

警告

 修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。
感電・けがのおそれ。火災の原因。
修理は、販売店または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

使用用途に注意

警告

 取扱説明書[レシピ集(クックブック)に記載しているレシピを含む]に記載以外の用途には使わない。
蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。
〈してはいけない調理例〉
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
・クッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
・多量の油を入れる調理や炊込み

異常・故障時は

警告


 すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。
〈異常・故障例〉
・ご使用中、電源コード・差込プラグ・器具用プラグが異常に熱くなる。
・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
・炊飯ジャーの一部に割れ・ゆるみ・がたつきがある。
・その他の異常や故障がある。

使用する場所に注意

注意


 次のような場所では使わない。
・不安定な場所
・火気の近く
・水のかかりやすい場所
・底部がぬれるようなところ
・直射日光が長時間あたる場所
・壁や家具の近く
・熱に弱いテーブルや敷物などの上
・アルミシートや電気カーペットの上
・カーペット・ビニール袋などの上
・室温の高い場所
・IHクッキングヒーターの上
感電や漏電のおそれ。
火災・ショート・発火・故障の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

 キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。
・蒸気孔の上方には充分な空間を設ける。
・中に蒸気がこもらないようにする。
・操作パネルに蒸気があたらないようにする。
・差込プラグに蒸気があたらないようにする。
・スライド式テーブルは、蒸気があたらないように引き出して使う。
・置く場所の耐荷重を確認してから使う。
感電・けが・やけどのおそれ。
火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。



各部についての注意事項

ふた



警告


 炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどのおそれ。


 ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれ。



 ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、両手でしっかりと確実に閉める。
蒸気もれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。

 本体を持ち運ぶときは、
・ふたを持って移動しない。
・フックボタンにふれない。
やけど・けがのおそれ。
必ず持ち手を持って移動する。
本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。





本体

警告



本体を丸洗いや、本体内部や底部に水を入れたりしない。感電のおそれ。ショートの原因。



すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。

注意



炊飯中は、
・本体を移動しない。
・本体に布などをかけない。
やけどのおそれ。
ふきこぼれ、本体・ふたの変形・変色の原因。
また、器具用プラグがはずれてごはんが炊けない原因。



使用中や使用直後は、高温部にふれない。やけどのおそれ。



お手入れは、本体が冷えてから行う。高温部(熱板や内なべ等)にふれ、やけどのおそれ。




倒したり落としたりぶつけたり、強い衝撃を加えない。けがや故障の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

- 本体についた、ごはんつぶ・米つぶ・こげついたごはんつぶなどは、必ず取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。
故障やおいしく炊けない原因。
- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。
また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

電源コード(差込プラグ・器具用プラグ)



電源コード

警告




次のような使いかたをしない。

- ・交流100V以外での使用。
(日本国内100V専用)
- ・タコ足配線での使用。
(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
- ・電源コードが破損したままや傷つくような使用。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
- ・差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
- ・器具用プラグ(磁石式)の先端に、ピンなど金属片やゴミが付着したままでの使用。
- ・差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
- ・ぬれた手での差込プラグの抜き差し。
感電・けがのおそれ。
火災・ショート・発煙・発火の原因。
破損した場合は、販売店または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。



ぬれ手禁止



注意



必ず実施

- ・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- ・必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電・けが・やけどのおそれ。
ショート・発火・漏電火災の原因。



禁止

- ・この製品専用の電源コード以外は使わない。
- ・電源コードを他の機器に転用しない。
発火・故障の原因。

クッキングプレート



クッキングプレート

警告



禁止

内なべを入れずにクッキングプレートを使わない。
発火・発煙・やけどの原因。

注意



禁止

クッキングプレートは、この製品以外に使わない。
火災・やけどのおそれ。

1 安全上のご注意

各部についての注意事項

内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。



内なべ

注意




専用内なべ以外は使わない。
過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、
かたいものをぶつけるなど、
強い衝撃を与えない。
けがのおそれ。変形・破損の原因。



使用中や使用直後に内なべをさ
わるときは、ミトンなどを使い、
直接手をふれない。
高温になっているため、
やけどのおそれ。




カラだきをしない。
故障や過熱、異常動作の原因。


末長くご使用いただくためのご注意

- 冷めたごはんを、加熱(保温)しない。
においなどの原因。
- 内なべについた、ごはんつぶ・米つぶ・
こげついたごはんつぶは、必ず取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。
故障やおいしく炊けない原因。
- 内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた
水またはぬるま湯でスポンジを使って、
内側と外側をよく洗う。
- 内なべが傷ついたり、内なべのフッ素加
工面のふくれやはがれの原因になるた
め、必ず守る。
 - ・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・
電子レンジなどに使わない。
 - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)
を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使わない。
 - ・付属品が木製品以外のしゃもじを使わない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器な
ど、かたいものを使わない。
 - ・内なべにざるなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入
れて一緒に洗わない。
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、か
たいものでお手入れしない。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わ
ない。
 - ・内なべの底面(内・外)に油や汚れがつ
いている状態で使わない。
 - ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- 内なべが傷ついたり変形した場合は、お買
上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記
載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別
売品のご購入サイトでお買い求めください。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にとも
ない消耗し、はがれることがあります、
人体には無害で、炊飯や保温性能に支障
はありません。気になる場合や、変形・
腐食した場合は、お買い上げの販売店、
または「連絡先→P.35」に記載のタイ
ガーお客様相談窓口、消耗品・別売品
のご購入サイトでお買い求めください。


2 各部のなまえと付属品



〈電源コード〉




〈操作パネル部〉




炊飯 キー・保温/取消 キーの中央の凸部(●)は、目の不自由な方に配慮したものです。
※表示部に、静電気によるにじみが出る場合がありますが、故障ではありません。気になる場合は、かたくしぼった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。

フックボタン
押すとふたが
開きます。



〈パネルカバー〉




※パネルカバーを閉めた状態でも(保温/取消)炊飯(予約)の各キーは操作パネル部の各キーと同じように操作できます。

2 各部のなまえと付属品

付属品の確認


〈しゃもじ〉




〈計量カップ〉
約1合（約0.18L）
1合のお米は
約150gです。




〈クッキングプレート〉
とっ手



しゃもじを本体側面に
差し込めます。



〈レシピ集（クックブック）〉




音について

炊飯中・むらし中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常ではありません。

- 「カチカチ」という音（マイコン制御の音）
- 「ピチピチ」という音（熱により金属が収縮してこすれ合う音）
- 水のはじける音（炊飯中・むらし中のみ）

持ち運ぶとき

持ち手を持って移動する。
本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。



持ち手

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと「0：00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意

リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。（有償）

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。（P.33参照）

3 メニューの選べる機能と特徴

メニュー	無洗米	保温	予約	特長
エコ炊き	○	○	○	白米（無洗米）を炊くときに選びます。 「白米」と比べて、少しかためになります。少ない消費電力量（約6～16%削減）で炊くことができます。
白米	○	○	○	白米（無洗米）を炊くときに選びます。（標準の炊きかたです。）
早炊き	○	○	—	白米（無洗米）を早く炊きたいときに選びます。 「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。
冷凍ご飯	○	○	○	炊きあがったごはんを冷凍保存したいときに選びます。 「白米」より時間をかけて吸水し、ベタつきを抑えてふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。
炊込み	○	△	—	炊込みごはんを作るときに選びます。

○：選択可能 —：選択不可 △：自動的に保温になりますが、ごはんのおいしさが損なわれるので、保温はしないでください。

※炊飯容量は、P.34参照。

- 「エコ炊き」を選んで炊いたときは、内ぶたにつゆが多くつく場合があります。

無洗米について

「エコ炊き」「白米」「早炊き」「冷凍ご飯」「炊込み」メニューは、無洗米が選べます。水加減やお米の浸水時間を気にせず、無洗米が楽に美味しく炊けます。

無洗米

洗う手間のかからない「無洗米」。ぬかをきれいに取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、環境にもやさしいお米です。

吸水について

- 各メニューの炊飯時間内に吸水工程が含まれています（「早炊き」を除く）ので、炊く前にお米を水に浸さなくても、すぐに炊くことができます。

※「早炊き」メニューには吸水工程は含まれず、すぐに炊きはじめるので炊飯時間が短くなります。

おこげについて

- 無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- 発芽玄米・胚芽米・分づき米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります

予約について

- 予約炊飯…食べたい時刻に炊きあげることができます。（P.14参照）

冷凍ご飯について

炊きあがったごはんは長時間の保温をせず、すぐに冷凍しましょう。

＜冷凍のしかた＞

- ①ごはんが温かいうちに茶わん1杯分（約150g）程度に分けてラップにつつむ。
- ②常温まで冷まし、冷凍庫に入れる。



ラップにつつむときは、平らに広げ、厚みを均一にしましょう。


※解凍するときは、お使いの電子レンジの取扱説明書に従って、加熱してください。

ごはんをおいしく炊くためのポイント

炊く前の準備は 11 ページ、炊きかたは 12・14・15 ページをお読みください。

良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

すりきり 1 杯 (1 カップ) で、約 1 合 (約 0.18L) です。※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。



洗米は手早く

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を一度に加えて、さっとかき混ぜ、すばやく水を捨てます。なるべく冷たい水で汚れた水をお米が吸わないように手早く洗います。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・雑穀米を炊くときは「白米」メニューを選びましょう

※雑穀や大麦を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせて炊いてください。
※白米に比べて、おこげが濃くつく場合があります。

無洗米を炊くとき

●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。
●水を入れて白くにごるときは、1～2 回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。白くなるのは米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。



お米の種類やお好みに合わせて水加減しましょう

基準の目安より水量を増やしたり、減らしたりする場合、1/3 目盛以上の増減は避けてください。ふきこぼれ等の原因となります。

●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安 (内なべ内側の目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛。
白米	「白米」の目盛。
早炊き	「白米」の目盛。
冷凍ご飯	「冷凍ご飯」の目盛。
炊込み	「白米」の目盛。
リゾット	「リゾット」の目盛。

※無洗米は「白米」の目盛を目安に少し多め (目盛線が水面に隠れる程度) に水加減してください。
※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき米・雑穀米は、「白米」の目盛を目安に水加減してください。
※発芽玄米・雑穀 (麦飯含む) は市販の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

具を入れて炊くとき

1 カップに対して具は約 70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合の最大炊飯容量 (下表) は必ず守りましょう。



炊込み	2 合
リゾット	1 合

- 炊飯中にふたを開けて、具を入れないでください。
- 最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- 下記の場合、うまく炊けない、内なべがこげつくなどの原因となります。
 - ・しょうゆやみりんなどの調味料が多すぎる場合
 - ・調味料が底に沈んでいる場合
 - ・ケチャップやトマトソースを使用した場合
 - ・具を混ぜ込んだ場合
- 市販の炊込みの素を使う場合、調味料の濃さや水加減などの違いによって、うまく炊けないことがあります。

「エコ炊き」メニューについて

「エコ炊き」は、できるだけ消費電力を抑えて、炊飯するメニューです。「白米」メニューに比べて、消費電力量が約 6～16% 少なくなります。火力を抑えていますので、少しかために炊きあがる場合があります。かたさが気になる場合、「白米」メニューをお試しください。

リゾットについて

リゾットは洗米後、ざる上げしないで、すぐに炊いてください。食感をそこなうおそれがあります。

4 ごはんを炊く前の準備


おいしく炊くためのポイントは P.10 参照

1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。※付属の計量カップすりきり一杯で約 1 合 (約 0.18L)

※無洗米も付属の計量カップではかってください。

〈正しい計量例〉 〈間違った計量例〉



指定の炊飯容量 (P.34 の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。※具を入れて炊く場合は P.10 参照。

2 お米を洗う (内なべで洗米できます)

※無洗米の場合は、P.10 参照。


お湯 (35 度以上) で洗米や水加減しない。うまく炊けない原因。

3 水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。 (P.10 の目安表を参照)

〈例〉2 カップの白米を炊く場合は「白米」の目盛 2 に合わせる




4 水滴・米つぶなどをふき取る




熱板やセンサー・上枠・フック受け付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけどやけがのおそれ。 (P.26・27)

5 内なべを本体にセットし、ふたを両手でしっかりと確実に閉める


- ①内なべを左右にまわし、傾きがないように正しくセットします。
- ②ふたを閉めます。




内なべは正しく確実にセットする。



5 ごはんの炊きかた




1 電源コードを接続する



ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを1回押して、消灯させる。

2 パネルカバーを開く



※パネルカバーは強く押ししたり、ものをのせたりしない。
※パネルカバーの内側に、水や調理物がついた場合は、すぐにふき取る。

3 「メニュー」キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。


ご注意 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

4 「炊飯」キーを押す

炊飯が開始されます。



5 パネルカバーを閉める



※パネルカバーのキーを押さない。

ご注意 パネルカバーの凸部には磁石を内蔵しているので、磁気に弱いものを近づけない。

炊飯時間の目安

メニュー	時間
エコ炊き	40～50分
白米	42～52分
早炊き	20～40分
冷凍ご飯	52～62分
炊込み	41～55分
リゾット	24～34分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温23度、水温23度、水加減は標準水位)


※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、予約炊飯を使用したときなどにより多少異なります。

6 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがりまでの残り時間を1分きざみで表示します。


※メニューによってむらし時間が異なります。
むらし時間は、表示部に表示されます。



炊きあがると

自動的に保温します。

「リゾット」は、できあがったら保温ランプが点滅します。




「リゾット」メニューを選んでいるとき

炊きあがってから、「リゾット」にトマトソースやホワイトソースを加える場合、再加熱が必要です。炊きあがり後すぐに**保温/取消** キーを押さずに再加熱を行ってください。(P.18参照)

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。


※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。
※内なべを、ミトンなどで押さえて行います。



ご注意 ●炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。
●メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。


炊飯ジャーを使い終わったら…

1 「保温/取消」キーを押す



ご注意 保温を取り消さずにプラグを抜くと、次に使用するとき保温ランプが点灯して炊飯できません。


2 差込プラグを抜いて、器具用プラグをはずす



3 お手入れする (P.26・27 参照)

7 予約炊飯のしかた

〔エコ炊き〕〔白米〕〔冷凍ご飯〕メニューのみ




予約炊飯（予約1・2）について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。
例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13：30に設定すると、**13時30分に炊きあがります。**

1 電源コードを接続する



【注意】 保温ランプが点灯している場合は、〔保温/取消〕キーを1回押して、消灯させる。

2 パネルカバーを開く


3 現在時刻を確認する

※現在時刻が合っていないと時間通りに炊けません。現在時刻の合わせかたは、P.33参照。
※時刻は24時間で表示されます。



4 予約キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わります。



【注意】 ●下記の場合は、予約炊飯ができません。
・「早炊き」「炊込み」「リゾット」「煮込み」「ケーキ」の場合。
・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1時間5分未満
冷凍ご飯	1時間10分未満

・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。

●同時調理(P.23～25)を行うときは、予約炊飯をしない。食材等が傷むおそれ。


●保温ランプが点灯している場合は、〔保温/取消〕キーを押して消灯させる。（点灯していると、予約できません。）

【音】 ●〔予約〕キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。

●予約炊飯ができない状態にセットされているときに、〔予約〕キーまたは〔炊飯〕キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

5 時 分 キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。



●〔時〕キーは1時間単位、〔分〕キーは10分単位で合わせることができます。

●押し続けると、早送りができます。

【注意】 腐敗の原因になるため、12時間を超えて予約しない。

6 メニューキーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。



7 炊飯キーを押す

予約完了です。



※予約設定を間違えたときは、〔保温/取消〕キーを押して、4からセットし直す。

8 パネルカバーを閉める

予約時刻とメニューを変更しないとき

パネルカバーを閉めた状態でも操作できます。

- ① 現在時刻を確認する。
- ② 〔予約〕キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ。
- ③ 〔炊飯〕キーを押す。

8 保温について

白米（無洗米）のおいしさを保ちます。
炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■保温を中止するとき

〔保温/取消〕キーを押す。
（保温ランプが消灯）




■再度保温するとき

〔保温/取消〕キーを押す。
（保温ランプが点灯）



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に〔時〕キーを押している間は、保温経過時間が1時間単位で表示されます。12時間を超えると、24時間まで点滅表示されます。

エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



炊込み
リゾット
煮込み
ケーキ



※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

9 再加熱のしかた


「エコ炊き」「白米」「早炊き」メニューの場合

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。

- ご注意**
- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。
 - 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
 - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
 - ・ごはんが最小炊飯容量（0.5合）以下のとき。
 - ・3回以上くり返して再加熱したとき。

1 保温中のごはんをほぐす

2 小さじ1～2杯の打ち水を均一に行う



ワンポイント 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。


3 保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。
点灯していないときは、〔保温/取消〕キーを押す。
（P.16参照）

4 炊飯 キーを押す


エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



炊込み
リゾット
煮込み
ケーキ



エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



残り時間を
表示


炊込み
リゾット
煮込み
ケーキ



エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



炊込み
リゾット
煮込み
ケーキ



※再加熱をやめたい場合は、〔保温/取消〕キーを押す。

音 ごはんが冷たい（約55度以下）ときは、再加熱ができません。「ピピピ…」と音でお知らせします。

5 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする

※内なべを、ミトンなどで押さえて行います。



9 再加熱のしかた

「リゾット」メニューでトマトソースやホワイトソースを加える場合

1 炊きあがったらすぐにトマトソースやホワイトソースを加えてよく混ぜる


2 保温ランプの点滅を確認する

※保温ランプが点滅していないと、再加熱できません。



3 炊飯 キーを押す

ご注意 必ず 炊飯 キーを押すこと。(再加熱できなくなるので 保温/取消 キーを押さない。)



※炊きあがり後、すぐに再加熱しないと、うまく調理できないおそれがあります。

10 煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができます。お料理の作りかたは、付属のレシピ集(クックブック)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例
野菜とチキンのポトフ、野菜ごろごろカレー

ワンポイント 「野菜とチキンのポトフ」「野菜ごろごろカレー」の作りかたについては、付属のレシピ集(クックブック)でご紹介しています。

- ご注意**
- 付属のレシピ集(クックブック)に記載されているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼれる場合があるので注意する。
 - 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理をはじめ。
 - 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理をはじめ。
 - かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れる。
 - ちくわやかまぼこなどの練り物は加熱するとふくれるので、入れる量を加減する。
 - 牛乳や豆乳などは特にふきこぼれやすいので、加熱が終了してから加え、5分ごとの追加加熱で様子を見ながらあたためる。

調理するときの、
基本的な操作手順

1 材料の下ごしらえをする

2 内なべに材料を入れ、
ふたを閉める

ご注意 材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりします。また、最小量より少なくてもふきこぼれる場合があるので注意する。

最大量	最小量
白米目盛 3以下	白米目盛 1以上


3 電源コードを接続する



ご注意 保温ランプが点灯している場合は、保温/取消 キーを押して、消灯させる。

4 パネルカバーを開く

5 メニュー キーを押して
「煮込み」を選ぶ



使いかた

10 煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

6 調理時間を合わせる

調理時間は、**時** **分** キーで合わせます。
1 ～ 120 分まで 5 分単位で設定できます。


※ 1 分～ 30 分まで

時 キーを押すごとに 1 分ずつ増え、
分 キーを押すごとに 1 分ずつ減ります。

※ 30 分～ 120 分まで

時 キーを押すごとに 5 分ずつ増え、
分 キーを押すごとに 5 分ずつ減ります。

エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



7 炊飯 キーを押す

調理がはじまります。

エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯




ご注意 途中でふたを開けない。

8 パネルカバーを閉める

9 できあがったら

自動的に保温に切り替わり、保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示されます。



〈調理が足りない場合〉

保温ランプが点灯している状態で**時** キーを押して追加の調理時間を合わせ、**炊飯** キーを押す。
(最大30分を3回まで追加できます。)


ご注意 調理が足りない場合、追加で調理する前に**保温/取消** キーを押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で調理する。
(1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
(2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
(3) 再度、内なべを本体にセットする。
(4) P.19の4からの要領で調理する。

〈再加熱のしかた〉

調理の保温中にあたため直したいとき（食べ頃温度にしたいとき）は、保温ランプ点灯時に**炊飯** キーを押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら…

1 **保温/取消** キーを押す
保温/取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 P.27 の要領でにおいを取り除く

※調理が終わると、そのまま保温を続け、1 時間単位で1 時間 (1h) から6 時間 (6h) まで表示されます。6 時間を超えると、「6」が点滅します。

ご注意 ●料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合がありますので注意する。
●6 時間以上の保温はしない。

11 ケーキの作りかた(「ケーキ」メニュー)

付属のレシピ集（クックブック）に記載されているケーキを作ることができます。

ご注意 ●付属のレシピ集(クックブック)に記載されているレシピ以外は作らない。
●付属のレシピ集(クックブック)に記載されている量を超えて作らない。ふきこぼれるおそれ。


1 材料の下ごしらえをする

2 内なべに生地を流し入れる


3 2 の生地を抜く

ご注意 加熱前に生地を抜く場合、やわらかい布の上で行ってください。内なべの変形や破損のおそれがあります。

4 内なべを本体にセットして、ふたを閉める



5 電源コードを接続する



6 パネルカバーを開き、メニュー キーを押して「ケーキ」を選ぶ




7 加熱時間を合わせる

加熱時間は、**時** **分** キーで合わせます。
1 ～ 60 分まで 1 分単位で設定できます。

※ **時** キーを押すごとに 1 分ずつ増え、
分 キーを押すごとに 1 分ずつ減ります。

エコ炊き 白米 早炊き 冷凍ご飯



使いかた

11 ケーキの作りかた(「ケーキ」メニュー)

8 炊飯 キーを押す


加熱がはじまります。



9 パネルカバーを閉める

10 焼きあがったら…

保温ランプが点滅します。



① ふたを開け、ケーキの中央に竹串を刺してみる。


(生地がついてこなければ中まで焼けています。)

〈生地がついてくる場合〉

保温ランプが点滅している状態で〔時〕キーを押して追加の焼きあげ時間を合わせ、〔炊飯〕キーを押す。(最大30分を3回まで追加できます。)

- 【注意】** 追加で焼く前に〔保温/取消〕キーを押さない。保温ランプの点滅が消え、引き続き焼けなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で焼く。
- (1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
 - (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
 - (3) 再度、内なべを本体にセットする。
 - (4) P.21の⑥からの要領で焼く。


② 内なべを取り出してケーキを取り出し、冷ます。



- 【注意】**
- 内なべを取り出すときは、必ずミトンなどを使い、直接手をふれないよう注意する。
やけどをするおそれ。
 - 焼きあがったら、すぐにケーキを取り出す。
そのままにしておくと、内ぶたに付いたつゆが落ちてベタつきます。

ケーキ作りが終わったら…

1 〔保温/取消〕キーを押す



2 P.27の要領でおいを取り除く

12 ごはん(スープ)とおかずを同時に作る(同時調理)

クッキングプレートを使って、以下のことができます。


- ・ 付属のレシピ集(クックブック)に記載のおかずとごはんを同時に作る。
- ・ ごはんを炊かずに、内なべに水を入れて調理する(P.25 参照)。
- ・ 市販のレトルト食品をあたためる(P.25 参照)。お料理の作りかたは、付属のレシピ集(クックブック)をご参照ください。

- 【注意】**
- 付属のレシピ集(クックブック)に記載されている量を超えて調理しない。
ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれ。
 - 同時調理を行うときは、予約炊飯をしない。
 - においの強いものを調理した場合は、においが残るおそれ。
 - 色の強いものを調理した場合は、煮汁などでクッキングプレートに色がうつるおそれ。
 - クッキングプレートの中で、包丁、ナイフ、フォークなど鋭利なものを使わない。

同時調理のアレンジを 楽しんでいただくために

〈クッキングプレートに入れる具材の注意〉

- 調理物を、クッキングプレートいっぱいに入れない。
- 調理物に蒸気があたるように、低くまんべんなく並べるか、すき間をあけて並べる(高さは、クッキングプレートの下図の位置までが目安)。



- 材料で内ぶた中央の穴をふさがない。
- 水やソースなどの液体は少なめにする(量が多いとあたたまりにくい)。
- 牛乳、生クリームなどを使用して分離したときは、よくかき混ぜる。
- ホットケーキミックスなど、ふくらむものは分量を控えめにする(クッキングプレートの深さの1/3が目安)。卵もふくらむので、分量に注意する(Mサイズの卵2個までが目安)。
- 根菜など、火が通りにくいものは、うすく切る。
- クッキングプレートを使う調理は、蒸し調理のみ可能です。

※ 上記の点に注意しても加熱不足のときは、調理物を別の容器に移して電子レンジなどであたため直す(内なべ・クッキングプレートは電子レンジに入れない)。

同時調理するときの 基本的な操作手順

1 材料の下ごしらえをして、 クッキングプレートに材料を入れる

※ できるだけ積み重ねずに、クッキングプレート全体に広げて並べるようにする。ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれ。

2 ごはんを炊いたり、スープを 作る前の準備をする

(P.11「1」～「4」参照)

【注意】 〈ごはんを炊く場合〉

同時調理を行うときの炊飯容量は、下記の表を参照。最大量を超えたり最小量より少ない量で炊飯しない。ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれ。

最大量	最小量
1 合	0.5 合


〈スープを作る場合〉

スープの材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる(下記の表を参照)。最大量より多いと、煮えなかったりふきこぼれたりします。また、最小量より少ないと、こげつく場合があります。

最大量	最小量
白米目盛 1.5 以下	白米目盛 1 以上

12 ごはん(スープ)とおかずを同時に作る(同時調理)

3 クッキングプレートを内なべにセットして、ふたを閉める



- ご注意**
- クッキングプレートは、必ず内なべにセットする。
 - クッキングプレートをセットするときは、傾けないように注意する。
 - クッキングプレートのとっ手は、ふたを閉める前に外側へ倒す。

4 電源コードを接続する




- ご注意** 保温ランプが点灯している場合は、**【保温/取消】** キーを押して、消灯させる。

5 パネルカバーを開く


6 <ごはんとおかずを同時に作る場合> 「メニュー」キーを押して「白米」を選ぶ



<スープとおかずを同時に作る場合> ①「メニュー」キーを押して「煮込み」を選ぶ



②調理時間を料理に合わせて20～30分に設定する (P.20 参照)



- ご注意** ごはんと同時調理を行う場合は、必ず「白米」、スープと同時調理を行う場合は、必ず「煮込み」を選ぶ。


7 炊飯 キーを押す 同時調理がはじまります。



- ご注意** 途中でふたを開けない。

8 パネルカバーを閉める

9 できあがったら 自動的に保温します。



10 クッキングプレートを取り出す

- ご注意**
- クッキングプレートを入れたまま保温しない。
 - 調理後、クッキングプレートを取り出すときは、熱くなっているのに注意する。やけどの原因。
 - クッキングプレートを取り出すときに傾けない。煮汁などがこぼれてやけどの原因。
 - 取り出したクッキングプレートは、内なべに戻さない。腐敗やごはんが保温できない原因。
 - スープとおかずを同時に作った場合、加熱すると多量の水分や油が出る食材や、卵など加熱中に膨張する食材を調理したときは、煮汁の一部が内なべに流れ落ちる場合があるので、注意する。また、クッキングプレートの底が汚れるので、テーブルなどに置くときは注意する。

内なべに水を入れて調理するとき

- ①白米の目盛 1 まで水を入れ、内なべにクッキングプレートをセットして、ふたを閉める。
- ②「煮込み」メニューを選ぶ。
- ③調理時間を料理に合わせて 20 ～ 30 分に、設定する。(P.20 参照)
- ④できあがったら **【保温/取消】** キーを押して、クッキングプレートを取り出す。

市販のレトルト食品をあたためるとき

市販のレトルト食品を、レトルトパックのままクッキングプレートに入れて、ごはんを炊きながら同時にあたためることができます(手順は、P.23 「1」～P.25 「10」参照)。

- ご注意**
- レトルト食品の内容量は、約250g以下。それより多いと、うまくあたたまらない場合があります。
 - レトルトパックは平らに置き、クッキングプレートからはみ出さないようにセットする。
 - レトルトパックを取り出すときは、熱くなっているのに注意する。やけどの原因。

同時調理が終わったら...

- 1 必ず **【保温/取消】** キーを押す **【保温・取消】** **【消灯】**
- 2 P.27 の要領でにおいを取り除く

13 お手入れのしかた

- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。
- 調理後やケーキを作った後は、においが残りやすいので、必ずその日のうちに、においを取り除いてください。(P.27 参照)

ご注意

- 必ず差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、本体・内なべ・内ふた・クッキングプレートが冷えてからお手入れする。
- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。

- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- 各部を取りはずした後、お手入れする。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形するおそれ。

◆洗剤でお手入れするときは、家庭用の中性台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。


※洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので、十分に洗い流す。

※中性以外の洗剤を使うと、変色・腐食などの原因。





◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

◆スポンジの研磨粒子部分で洗わない。

内なべのフッ素加工面がはがれる原因。




研磨粒子部分で洗わない。

使った びに洗うもの	内なべ  計量カップ  クッキングプレート  内ふた  しゃもじ 	①水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。 ご注意 ●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。  ●計量カップ、しゃもじを熱湯に浸さない。変形の原因。 ●雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ず内ふたをお手入れする。内ふたの蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、ふきこぼれたりうまく炊けない原因。
汚れる たびに お手 入れ する 箇所	本体  放熱板 上枠 熱板 センターセンサー パネルカバー 電源コード	●本体の外側・内側、パネルカバーの外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 ●電源コードは乾いた布でふく。 ●熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどが付いている場合は取り除く。 ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 ●上枠に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 ●パネルカバーの内側のランプ穴が汚れた場合は、綿棒などでふき取る。 ご注意 ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 ●電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電・故障のおそれ。

内ふたの取りはずし・取り付け

■取りはずしかた
手前に引いてはずす。


■取り付けかた
内ふたをふたの穴に合わせて、図のようにはめ込む。



ご注意

ふたのパッキンは引っ張らない。はずすと、再度取り付けられなくなります。

パッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口にお問合せください。



においの取り除きかた（炊飯ジャーやクッキングプレートに、においがついた場合）

■本体

- ①内なべに水を7～8分目入れて、白米メニューで「炊飯」キーを押す。（クッキングプレートは内なべにセットしない）
保温に切り替わったら、「保温/取消」キーを押す。

においが気になるときは、水にクエン酸（約20g）を入れてかき混ぜてから行くと、よりににおいが取り除かれます。

※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口までご相談ください。

- ②内なべ・内ふたを、家庭用の中性台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

■クッキングプレート

クッキングプレートを熱湯に入れて、約1時間つけおきする。

熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどからつゆが流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーや布で、汚れをふき取る。



14 うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯ジャーの動作などがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		炊飯メニュー共通									
		お米の量や具の量、大麦や雑穀の量、水加減を間違えた	アルカリイオン水（pH 9 以上）を使って炊飯した	ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した	メニュー選択を間違えた	炊飯ジャーを使用後、保温を取り消さずに（炊飯キーを押して）そのまま放置した	内なべの外側・熱板・センサー類にこげついたごはんつぶや水滴などがついている	内なべが変形している	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった	炊きあがったごはんをよくほぐさなかった	最大炊飯容量を超えて炊飯した
こんなとき											
炊きあがったごはん	かたすぎる	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	やわらかすぎる	●	●		●		●	●	●	●	
	生煮えになる	●			●	●	●	●	●		●
	しんがある	●			●	●	●	●	●		●
	おこげができる	●	●	●	●	●	●	●	●		
炊飯中	蒸気がもれる	●				●	●				●
	ふきこぼれる	●			●		●				●
	炊飯時間が長い	●			●	●	●	●	●		●
	参照ページ	10・34	－	－	12～15	13	11・26	－	34	13	10・34

お調べいただくこと		炊飯メニュー共通									
		パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	充分洗米しなかった（無洗米は除く）	お湯（35 度以上）で洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた調味料をよくかき混ぜなかった	割れ米が多く混ざっている	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した	お手入れが不充分
こんなとき											
炊きあがったごはん	かたすぎる			●			●	●			●
	やわらかすぎる			●	●	●	●	●	●	●	
	生煮えになる			●				●		●	
	しんがある			●				●		●	●
	おこげができる		●	●	●		●	●	●		●
炊飯中	ぬか臭い		●								
	蒸気がもれる	●					●				●
	ふきこぼれる	●	●			●		●			●
	炊飯時間が長い	●									
参照ページ		11・26	10・11	11	－	－	11	10	－	－	26・27

お調べいただくこと こんなとき		エコ炊き・白米メニュー	リゾットメニュー				クッキングプレートを使った同時調理				
		予約炊飯した	炊飯前に加えた トマトソースなどを	再加熱しなかった トマトソースなどを 加えた後	炊きあがり後すぐに トマトソースなどを 加えなかった	最大量を超えたり、 最小量より少ない量で炊飯した	付属のレシピ集（クックブック） に記載の量以上の材料や調味料 などを入れた	クッキングプレートに 材料を均一に並べずに 積み重ねて入れた	「白米」「煮込み」メニュー 以外で同時調理した	器具用プラグがはずれたり、 途中で停電があった	
炊きあがったごはん	かたすぎる		●	●		●	●		●	●	
	やわらかすぎる	●		●	●	●			●	●	
	生煮えになる		●				●		●	●	
	しんがある		●			●	●		●	●	
	おこげができる	●	●		●	●		●	●		
	におう							●	●		
	ベタつく			●	●	●		●	●		
調理物	かたすぎる					●	●	●	●	●	
	やわらかすぎる					●		●	●	●	
	加熱が不充分					●	●	●	●	●	
	ごはんの流れ落ちる						●	●	●		
炊飯中	蒸気がもれる					●	●	●	●		
	ふきこぼれる		●			●	●	●	●		
	炊飯時間が長い					●			●	●	
参照ページ		－	19			23			23～25	34	

こんなとき	理 由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべにこびりつく	やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは、つきやすいことがあります。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、大麦や雑穀の量、水加減を間違えた	内なべの裏・熱板・センサーにこげついたごはんつぶなどがついている	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった	炊きあがったごはんをよくほぐさなかった	ごはん類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	充分洗米しなかった（無洗米は除く）	再加熱を3 回以上行った	12 時間以上の予約炊飯をした	保温を12 時間以上続けている	内なべが変形している
こんなとき											
保温中のごはん	におう		●	●		●	●		●	●	●
	変色する		●		●	●		●		●	●
	パサつく	●	●		●	●		●		●	●
	ベタつく	●	●	●	●	●			●	●	●
	再加熱したごはんがパサつく	●	●	●				●			
参照ページ		10・34	11・26	34	13	11・26	10・11	17	15	16	－

14 うまく炊けない?と思ったら

お調べいただくこと		白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯容量以下で保温または再加熱した	ごはんをドーナツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した	お手入れが不充分	調理・ケーキ作りを行った後においを取り除かなかった	ごはんを入れたまま保温を取り消した
こんなとき										
保温中のごはん	におう	●	●		●	●		●	●	●
	変色する	●	●	●	●	●				
	パサつく	●	●	●	●	●				
	ベタつく		●		●	●				●
	再加熱したごはんがパサつく		●				●			●
参照ページ		16					17・18	26・27	20・22 25・27	16

15 煮込み料理やケーキがうまく作れない?と思ったら

「煮込み」「ケーキ」メニューで調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた*	材料を最小量の目安より少なく入れた*	調理時間が短かった	調理時間が長かった	パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついてる	ふたが確実に閉まっていない	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった
こんなとき									
煮えない／焼けない		●	●		●		●	●	●
ふきこぼれる		●	●	●					
煮詰まる／こげる		●		●		●			
参照ページ		19・21・23			19～25		11・26	11	34

*…煮込みメニューのみ

16 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
ごはんが炊きあがらない・調理できない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	12・19-21
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	33
	28・29ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。		
予約炊飯のセット中に、「ピピピ」と音がしてセットできない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	33
	表示時間が「0：00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	
	「早炊き」「炊込み」「リゾット」「煮込み」「ケーキ」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「リゾット」「煮込み」「ケーキ」は予約設定できません。	15
	予約設定ができない時間を選択していませんか。	予約設定の可能な時間で予約炊飯する。	
予約炊飯の設定をしているときに、「ピピピ」と音がする	(予約) キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けて予約設定を行い、予約を完了させる。	15
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	11-26
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いた布でふき取る。	
炊飯中・むらし中・保温中・再加熱中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	8
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	35
再加熱できない	(炊飯) キーを押したら「ピピピ…」と音がする	ごはんが冷めています。約55度以下のごはんは再加熱できません。	17
	保温ランプが消灯していませんか。	(保温/取消) キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度 (炊飯) キーを押す。	
同時調理すると内ぶたに調理物が付着する	卵を使った料理や蒸しパンなどを調理すると、加熱によりふくらんだ食材が内ぶたに付着することがあります。気になる場合は材料の量を減らす。		—
ケーキの焼きあがりに時間がかかる	ご使用の電源の電圧が低い場合など、目安の時間よりも焼きあがりまでの時間が長くなることがあります。焼き足りないときは追加で焼く。		22
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。		35
時刻合わせの際、(時) または (分) キーを押しても時刻セットモードにならない	炊飯中・保温中・予約セット中・再加熱中、「煮込み」「ケーキ」を選択中は時刻合わせできません。		33

16 故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
保温ランプが点滅する	「リゾット」「ケーキ」メニューを選択した場合は、できあがったら保温ランプが点滅します。		13・20・22
保温経過時間が点滅する	ごはんを12時間以上保温していませんか。	保温の時間が12時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	16
	煮込み料理を6時間以上保温していませんか。	保温の時間が6時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	20
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れていますが、通常の炊飯はできます。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	8・35
ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	上枠にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	11・26・27
ふたと本体の間にすき間がある	ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯中・保温中に蒸気のもれがなければ異常ではありません。		—
キーを押しても反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	5・12
	保温ランプが点灯していませんか。	〔保温/取消〕 キーを押し、保温を取り消してから操作する。	12
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		—
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		—

エラー表示が出たときは

表 示	こう処置してください	参照ページ
「Err」が表示され、「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピビビビピビ…」という音がする 	本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	35

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.35」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。

現在時刻の合わせかた

時刻は 24 時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・予約セット中・再加熱中、「煮込み」「ケーキ」を選択中は、時刻合わせできません。


例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合

1 パネルカバーを開く

2 電源コードを接続する(P.12参照)


3 時刻セットモードにする

〔時〕 または **〔分〕** キーを押すと、**⌚** が表示されます。



4 時刻を合わせる

- 「時」は **〔時〕** キー、「分」は **〔分〕** キーを押して合わせます。
- 押し続けると早送りになります。
- 時刻を合わせ終わってから、**〔メニュー〕** キーを押して、時刻合わせ完了です。



※時刻合わせを途中でやめたいときは**〔保温/取消〕**キーを押す。

5 パネルカバーを閉める

仕様

サイズ	0.54L (3合) タイプ	
電 源	100V 50-60Hz	
定格電力 (W)	375	
省エネ法関連表示	最大炊飯容量 (L)	0.54
	区分名	E
	蒸発水量*4 (g)	33.2
	年間消費電力量 (kWh/年)	42.7
	1 回当りの炊飯時消費電力量*5 (Wh)	110
	1 時間当りの保温時消費電力量*5 (Wh)	10.4
*1	1 時間当りのタイマー予約時消費電力量 (Wh)	0.42
*2	1 時間当りの待機時消費電力量 (Wh)	0.34
*3	エコ炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
炊飯容量 (L)	白 米	0.09～0.54 (0.5～3合)
	早炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
	冷凍ご飯	0.09～0.54 (0.5～3合)
	炊込み	0.09～0.36 (0.5～2合)
	リゾット	0.09～0.18 (0.5～1合)
外形寸法*6 (cm)	幅	21.9
	奥 行	27.3
	高 さ	19.1
本体質量*6 (kg)		3.0
コードの長さ*6 (m)		1.2

- *1 実際に使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示です。

*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

*4 蒸発水量は、1 回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1 回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

*6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。

●1カップ=約1合 (約150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・予約炊飯中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます)
炊飯中	炊飯を続けます。うまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。保温温度が低下する場合があります。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります (P.6 参照)

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。
●お買い上げの販売店
●タイガーお客様ご相談窓口 (「連絡先→P.35」参照)
●消耗品・別売品のご購入サイト (「連絡先→P.35」参照)

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.28～30)・「煮込み料理やケーキがうまく作れない?と思ったら」(P.30)・「故障かな?と思ったら」(P.31・32)・「エラー表示が出たときは」(P.33)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理(交換^{注1})いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理(交換^{注1})を依頼されるとき

保証期間内

…… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき

…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換^{注1})によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換^{注1})いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 (本体背面シールに表示) ③製品の状況 (できるだけくわしく)

4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料

…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業 (修理および部品交換・調整・修理後の点検など) の料金です。

部品代

…… 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口 (下記) までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1) 交換は、内なべのみ対象となります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト



<https://www.tiger-shop.jp/>

修理に関するご案内・受付サイト



<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

34

35

その他