

<b>愛情点検</b>	長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!
	こんな症状はありませんか ●ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。 ●ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。 ●ジャー炊飯器の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●内なべが変形している。 ●その他の異常や故障がある。
▶ 使用を中止し、 故障や事故防止のため 必ず販売店に点検を ご相談ください。	

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日 年 月 日	ご購入店名 TEL ( )
-----------------	---------------

<b>タイガー圧力IHジャー炊飯器保証書</b>													
<b>持込修理(交換<sup>注1)</sup></b>													
<p>この保証書は、本書記載内容で無料修理(交換<sup>注1)</sup>)を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理(交換<sup>注1)</sup>)いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理(交換<sup>注1)</sup>)をご依頼ください。</p> <p>★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。</p>													
<table border="1"> <tr> <td>型 名 <b>JRI-A / JRI-B</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ お名前 <b>お客様</b></td> <td>お名前 <b>お客様</b></td> </tr> <tr> <td>★ ご住所 <b>〒</b></td> <td>ご住所 <b>〒</b></td> </tr> <tr> <td>★ 電話番号</td> <td>電話番号</td> </tr> <tr> <td>★ お買い上げ日 年 月 日</td> <td>★ 取扱販売店名・住所・電話番号</td> </tr> <tr> <td>保証期間(お買い上げ日より) <b>本体 1年(消耗品)</b> <b>内なべ内面フッ素加工3年</b></td> <td></td> </tr> </table>		型 名 <b>JRI-A / JRI-B</b>		★ お名前 <b>お客様</b>	お名前 <b>お客様</b>	★ ご住所 <b>〒</b>	ご住所 <b>〒</b>	★ 電話番号	電話番号	★ お買い上げ日 年 月 日	★ 取扱販売店名・住所・電話番号	保証期間(お買い上げ日より) <b>本体 1年(消耗品)</b> <b>内なべ内面フッ素加工3年</b>	
型 名 <b>JRI-A / JRI-B</b>													
★ お名前 <b>お客様</b>	お名前 <b>お客様</b>												
★ ご住所 <b>〒</b>	ご住所 <b>〒</b>												
★ 電話番号	電話番号												
★ お買い上げ日 年 月 日	★ 取扱販売店名・住所・電話番号												
保証期間(お買い上げ日より) <b>本体 1年(消耗品)</b> <b>内なべ内面フッ素加工3年</b>													
<p>※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理(交換<sup>注1)</sup>)をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(交換<sup>注1)</sup>)等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。</p> <p>※保証期間経過後の修理(交換<sup>注1)</sup>)、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。</p>													
<p><b>修理(交換<sup>注1)</sup>メモ</b></p>													
<p>お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</p>													
<p><b>注1) 交換は、内なべのみ対象となります。</b></p>													
<p><b>タイガー魔法瓶株式会社</b> 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号</p>													



家庭用

## 圧力IHジャー炊飯器 <炊きたて>

### 取扱説明書

#### 保証書つき



### もくじ

#### はじめに

- 2- メニューのご紹介
- 8- 安全上のご注意
- 14- 各部のなまえと付属品

#### 基本の炊きたて

- 16- ごはんの炊きたて
- 19- 保温について
- 20- 再加熱のしかた

#### 予約炊飯・予約吸水

- 21- 予約炊飯のしかた
- 22- 予約吸水のしかた

#### 調理

- 23- 調理のしかた

#### お手入れ

- 25- 各部の取りはずし・取りつけかた
- 26- お手入れのしかた
- 28- クリーニングのしかた

#### 現在時刻

- 28- 現在時刻の合わせかた

#### メニューガイド

- 29- メニューガイド

#### 困ったときは

- 30- うまく炊けない?  
うまく調理できない?と思ったら
- 33- 故障かな?と思ったら
- 36- エラー表示と対処方法

#### その他

- 36- 「少量高速」むらし時間の調整のしかた
- 37- 音量調整のしかた/  
「エコ炊き」保温の節電モードの解除のしかた
- 37- 停電があったとき
- 38- 仕様
- 38- 抗菌加工について
- 39- 消耗品・別売品のお買い求めについて
- 39- 保証とサービスについて
- 39- 連絡先

# メニューのご紹介

選べる 15 メニュー

白ごはん(白米)を炊くときに、下記のメニューが選べます。(その他のメニュー→P.4~7)

## 01 白米

圧力<sup>\*1</sup> 炊きわけ

白米を炊くときに選びます。  
標準の炊きかたです。



炊飯容量

1.0Lタイプ 0.5 ~ 5.5合  
1.8Lタイプ 1 ~ 10合



内なべ目盛

白米



無洗米

無洗米選択あり



炊飯時間の目安<sup>\*2</sup>

1.0Lタイプ 45 ~ 58分  
1.8Lタイプ 46 ~ 66分



予約時間の目安

1.0Lタイプ 1時間5分以上  
1.8Lタイプ 1時間10分以上



保温

### ポイント

- お好みで炊きわけを調整できます。→ P.17

#### 【すし飯を炊くとき】

- 「白米」メニューを選び、炊きわけ「しゃっきり」をおすすめします。

## 02 少量炊き

圧力

少量の白米を炊くときに  
選びます。ハリのある食  
感と甘みを引き出したご  
はんが炊きあがります。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 2合  
1.8Lタイプ 1 ~ 3合

白米

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 47 ~ 57分  
1.8Lタイプ 49 ~ 59分

1時間以上

保温あり

### ポイント

- 上記の最大炊飯容量を超えて  
炊飯すると、芯が残るなどま  
く炊けない場合があります。

## 03 極うま

圧力

「白米」メニューの2倍の  
時間で吸水し、しっかりと  
時間をかけて加熱するこ  
とで、甘み・うまみ・  
ねばりのある味わい深い  
ごはんが炊きあがります。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 5.5合  
1.8Lタイプ 1 ~ 10合

少量炊き

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 55 ~ 66分  
1.8Lタイプ 56 ~ 71分

1時間15分以上

保温あり

## 04 エコ炊き

圧力

白米を少ない消費電力量  
(約2~12%削減)で炊き  
たいときに選びます。「白米」  
メニューと比べて、少しかた  
めに炊きあがります。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 5.5合  
1.8Lタイプ 1 ~ 10合

エコ

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 36 ~ 50分  
1.8Lタイプ 37 ~ 54分

55分以上

保温あり

### ポイント

- かたさが気になるときは「白米」メ  
ニューで炊いてください。
- 内ぶたにつゆが多くつく場合があ  
ります。
- 節電モードで保温されます。ごはん  
の温度が低い、つゆがつく、におい  
が気になる場合は、節電モードを  
解除してください。→ P.37

## 05 冷凍ご飯

圧力

炊きあがったごはんを冷凍保存  
したいときに選びます。  
「白米」メニューと比べて、少しかた  
めに炊きあがります。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 5.5合  
1.8Lタイプ 1 ~ 10合

冷凍ご飯

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 44 ~ 56分  
1.8Lタイプ 46 ~ 63分

1時間5分以上

保温あり 早めに冷凍してく  
ださい

### ポイント

- 炊きあがったごはんは長時間の保  
温をせず、すぐに冷凍してください。
  - 解凍するときは、お使いの電子レン  
ジの取扱説明書に従って、加熱し  
てください。
- 【冷凍のしかた】**
- ごはんが温かいうちに茶わん1杯  
分(約150g)程度に分けてラップ  
につつむ。(ラップにつつむときは、  
平らに広げ、厚みを均一にする。)
  - 常温まで冷まし、冷凍庫に入れる。

## 06 早炊き

圧力

白米を早く炊きたいときに  
選びます。  
「白米」メニューと比べて、  
炊飯時間が短いので、かた  
めに炊きあがります。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 5.5合  
1.8Lタイプ 1 ~ 10合

白米

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 23 ~ 38分  
1.8Lタイプ 23 ~ 42分

予約不可

保温あり

はじ  
めに

**圧力** 圧力をかけて炊飯するメニューです。圧力炊飯の場合、炊飯中に圧力を調整するため、突然蒸気量が多くなるので注意してください。やけど・けがのおそれがあります。

\*1:炊きわけ「しゃっきり」など、圧力をかけずに炊飯するメニューもあります。

\*2:炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位)

炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

## メニューのご紹介

白ごはん(白米)を炊くときに、少量高速も選べます。

また、白ごはん以外にも、麦めしや雑穀など、いろいろなごはんを炊くことができます。

選べる 15 メニュー

### 07 少量高速

圧力

少量の白米をより早く炊きたいときに選びます。  
「白米」メニューと比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。



炊飯容量

1.0Lタイプ 0.5 ~ 2合  
1.8Lタイプ 1 ~ 3合



内なべ目盛



無洗米



炊飯時間の目安<sup>\*2</sup>



予約時間の目安



保温

#### ポイント

- 炊きあがったごはんがかたすぎる場合、むらし時間を作ることで、かたさを調整できます。  
→P.36

### 08 麦めし

圧力

大麦(押麦・もち麦)と白米をいっしょに炊くときに選びます。  
白米に対して1割または3割の大麦を加えて炊きます。

1.0Lタイプ 〈1割〉 1 ~ 3.5合 〈3割〉 1 ~ 3合  
1.8Lタイプ 〈1割〉 2 ~ 7合 〈3割〉 2 ~ 6合

〈大麦を1割加えるとき〉麦めし 1割  
〈大麦を3割加えるとき〉麦めし 3割

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 48 ~ 58分  
1.8Lタイプ 49 ~ 59分

1.0Lタイプ 1時間5分以上  
1.8Lタイプ 1時間10分以上

保温あり 早めにお召しあがりください<sup>\*3</sup>

#### ポイント

- 大麦は付属の計量カップの大麦1割・大麦3割の目盛を使ってはかります。大麦を平らにならして、目盛に合わせてください。  
→P.15

- 大麦は、白米に対して3割以内の分量にして、白米の上にのせて炊いてください。

- 1回分が個包装になった大麦の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

- 麦めしを炊いたときは、おこげがつきやすくなります。おこげが気になるときは、大麦を(ざるなどで2~3回)よく洗ってから加えてください。

#### 【麦めしの炊きかた】

白米1カップに対して、大麦1割の目盛1(約15g)または大麦3割の目盛1(約45g)を加えます。

#### 例: 大麦を1割加えて2合の麦めしを炊く場合

- ①白米を2カップはかり、洗米する。  
→P.16
- ②「麦めし1割」の目盛2まで水を加えて水加減する。
- ③大麦を計量カップの大麦1割の目盛2まではかる。  
→P.15
- ④水加減した白米の上に、計量した大麦をのせ、P.16~18の要領で炊飯する。

### 09 雜穀

圧力

雑穀(あわ・ひえ・黒米・赤米など)を白米といっしょに炊くときに選びます。

1.0Lタイプ 0.5 ~ 3合  
1.8Lタイプ 1 ~ 6合

白米

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 41 ~ 52分  
1.8Lタイプ 42 ~ 54分

1.0Lタイプ 55分以上  
1.8Lタイプ 1時間以上

保温あり 早めにお召しあがりください<sup>\*3</sup>

#### ポイント

- 雜穀は、白米の2割以内の分量にしてください。
- 雜穀は、白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むとうまく炊けない場合があります。
- 目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を混ぜて炊かないでください。
- 発芽玄米・無洗米玄米・胚芽米・分づき米を炊くときは、「雑穀」メニューを選びます。
- 市販の大麦や雑穀、発芽玄米・無洗米玄米の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

**圧力** 圧力をかけて炊飯するメニューです。圧力炊飯の場合、炊飯中に圧力を調整するため、突然蒸気量が多くなるので注意してください。やけど・けがのおそれがあります。

\*2: 炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位) 炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

\*3: 自動的に保温に切り替わりますが、ごはんのおいしさが損なわれる所以保温せず、早めにお召しあがりください。

## 内なべ目盛(内側)

■ 内なべの目盛は目安です。お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

■ 基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、1/3目盛以上の増減はお避けください。ふきこぼれなどの原因となります。



## 無洗米について

■ 無洗米を炊くときは、無洗米選択をしてください。白米同様の計量・水加減でセットできます。(無洗米も付属の計量カップではかります) →P.15・16

■ 無洗米の種類によってかために炊きあがる場合がありますので、その場合はお好みで水加減を調整してください。

■ 無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。

■ 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因となります。

■ 水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。白くなるのはお米のでんぶん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれやうまく炊けない原因となります。

■ 無洗米選択をした場合、炊飯時間の目安時間よりも約1~20分長くなります。

## 吸水について

■ 各メニューの炊飯時間内に吸水工程(「早炊き」「少量高速」メニューは除く)が含まれていますので、炊く前にお米を水に浸さなくても、すぐに炊くことができます。

■ 予約吸水することもできます。  
→P.22

## メニューのご紹介

選べる 15 メニュー

白ごはん以外にも、炊込みやおかゆなど、いろいろなごはんを炊くことができます。  
また、調理することもできます。

<p><b>10 炊込み/炊込みおこげ</b></p> <p><b>圧力</b></p> <p>炊込みごはんを炊くときに選びます。また、炊込みおこげを選択すると、こうばしいおこげができます。</p> <p> 炊飯容量 1.0Lタイプ 0.5 ~ 3合 1.8Lタイプ 1 ~ 6合</p> <p> 内なべ目盛 極うま</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 炊飯時間の目安<sup>*2</sup> 1.0Lタイプ 37 ~ 50分 1.8Lタイプ 40 ~ 61分</p> <p> 予約時間の目安 予約不可</p> <p> 保温 早めにお召しあがりください<sup>*3</sup></p> <p><b>ポイント</b> ・お米が水面から上に出ないように平らにして炊いてください。</p> <p><b>具を入れて炊くときのご注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・具を入れて炊けるメニューは、「炊込み」「炊込みおこげ」「おこわ」「おかゆ(全がゆ)」「玄米」です。その他のメニューはうまく炊けないことがあるので、具を入れないでください。</li> <li>・白米・もち米・玄米1カップに対して、具は70g以下にしてください。</li> <li>・調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上のせます。</li> <li>・炊飯中にふたを開けて、具を入れないでください。</li> <li>・具を入れて炊く場合の最大炊飯容量は必ず守ってください。</li> <li>・最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加減すると、炊きあがりが悪くなります。</li> </ul>	<p><b>11 おこわ</b></p> <p>おこわを炊くときに選びます。</p> <p> 1.0Lタイプ 1 ~ 3合 1.8Lタイプ 2 ~ 6合</p> <p> (もち米とうるち米)おこわと白米の間 (もち米)おこわ</p> <p> 無洗米選択なし</p> <p> 40 ~ 50分</p> <p> 予約不可</p> <p> 保温あり 早めにお召しあがりください<sup>*3</sup></p>	<p><b>12 おかゆ</b></p> <p>おかゆを炊くときに選びます。</p> <p> 1.0Lタイプ &lt;全がゆ&gt; 0.5 ~ 1.5合 &lt;具入りの全がゆ&gt; 0.5 ~ 1合 &lt;五分がゆ&gt; 0.5合 1.8Lタイプ &lt;全がゆ&gt; 0.5 ~ 2.5合 &lt;具入りの全がゆ&gt; 0.5 ~ 2合 &lt;五分がゆ&gt; 0.5 ~ 1.5合</p> <p> &lt;全がゆ&gt; おかゆ全 &lt;五分がゆ&gt; おかゆ五分</p> <p> 無洗米選択あり</p> <p> 53 ~ 64分 51 ~ 65分</p> <p> 1時間5分以上</p> <p> 保温あり 早めにお召しあがりください<sup>*3</sup></p> <p><b>ポイント</b> ・炊きあがり後、そのままにしておくと、のり状になったり、ベタついたりしますので、早めにお召しあがりください。 ・具を入れて炊くときのご注意 →左記</p>	<p><b>13 玄米</b></p> <p>圧力</p> <p>玄米を炊くときに選びます。</p> <p> 1.0Lタイプ &lt;玄米&gt; 1 ~ 3.5合 &lt;具入りの玄米&gt; 1 ~ 2合 1.8Lタイプ &lt;玄米&gt; 2 ~ 6合 &lt;具入りの玄米&gt; 2 ~ 4合</p> <p> 玄米</p> <p> 無洗米選択なし</p> <p> 62 ~ 76分</p> <p> 1時間20分以上</p> <p> 保温あり 早めにお召しあがりください<sup>*3</sup></p> <p><b>ポイント</b> ・具を入れて炊くときのご注意→P.6 ・お米の袋に「白米」メニューで炊けると記載がある玄米（発芽玄米・無洗米玄米など）は、「雑穀」メニューを選びます。 <b>【玄米と白米をいっしょに炊くとき】</b> ・玄米が白米より多い場合は、「玄米」メニューで炊いてください。 ・玄米と白米が同量、または白米が多い場合は「白米」メニューで炊いてください。このとき玄米は1~2時間つけおきして吸水させます。</p>	<p><b>14 玄米GABA</b></p> <p><b>圧力</b></p> <p>玄米をやわらかく食べやすく炊きたいたいときに選びます。（「玄米」メニューよりも炊飯時間を長くして炊きあげます）また健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ（ガンマアミノ酪酸）を「玄米」メニューに比べて増やします。</p> <p> 1.0Lタイプ 1 ~ 3.5合 1.8Lタイプ 2 ~ 6合</p> <p> 玄米</p> <p> 無洗米選択なし</p> <p> 1時間54分 ~ 2時間7分 1時間56分 ~ 2時間8分</p> <p> 2時間10分以上</p> <p> 保温あり 早めにお召しあがりください<sup>*3</sup></p> <p><b>ポイント</b> ・お米の袋に「白米」メニューで炊けると記載がある玄米（発芽玄米・無洗米玄米など）は、「雑穀」メニューを選びます。</p>	<p><b>15 調理</b></p> <p>→P.23・24</p> <p>はじめに</p> <p>調理をするときに選びます。調理時間と設定して、お手軽な時短調理やじっくり煮込む調理ができます。</p> <p><b>ポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理は必ず「調理」メニューで行ってください。</li> <li>・ごはんを炊くメニューで調理を行うと、蒸気や内容物が吹き出して、やけど・けがをしたり、内なべがこげつくななど損傷するおそれがあります。</li> <li>・煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかになります。</li> </ul>
---	--	---	---	---	---

# 安全上のご注意

- ◇ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◇ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

## ！警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

## ！注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

## 圧力炊飯について

圧力炊飯は内部が高温・高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。やけど・けがのおそれがあります。

1.25気圧の圧力で炊飯するため、圧力がまと同じPSCマークとSGマークを取得しています。

PSCマーク



経済産業省が定めた「消費生活性用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを示します。

SGマーク



製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

## ！警告

## 使用用途に注意



取扱説明書に記載以外の用途には使わない。

調圧孔や安全弁、減圧孔が詰まり、蒸気や内容物が吹き出し、やけどやけがをするおそれ。

〈してはいけない調理・炊飯例〉

- ・ジャムや、ルーを使ったカレー・シチューなどとろみの多い調理
- ・急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ・市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理や炊飯
- ・目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を入れた調理や炊飯
- ・調圧孔をふさぐおそれのある皮のついたトマトや葉物野菜の調理や炊飯

- ・調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
- ・煮炊きで分量の増えるものを使う調理(ねりもの・めん類など)
- ・豆類を内なべに3分の1以上入れて行う調理
- ・多量の油を入れる調理や炊飯

## ！警告

## 異常・故障時



異常・故障時はすぐに差込プラグを抜いて使用を中止し、販売店または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。

必ず実施

そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード・差込プラグが異常に熱くなる。
- ・ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- ・ジャー炊飯器の一部に割れ・ゆるみ・がたつきがある。
- ・内なべが傷ついたり、変形したりしている。
- ・その他の異常や故障がある。

## ！注意

## 使用する場所に注意



次のような場所では使わない。

- ・不安定な場所
- ・火気の近く
- ・水のかかりやすい場所
- ・底部がぬれるようなところ
- ・直射日光が長時間あたる場所
- ・壁や家具の近く
- ・熱に弱いテーブルや敷物などの上
- ・アルミシートや電気カーペットの上
- ・吸気孔・排気孔をふさぐような場所

感電や漏電のおそれ。火災・ショート・発火・故障の原因。

本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。



キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。

- ・蒸気孔の上方には充分な空間を設ける。
- ・中に蒸気がこもらないようにする。
- ・操作パネルに蒸気があたらないようにする。
- ・差込プラグに蒸気があたらないようにする。
- ・スライド式テーブルは、蒸気があたらぬよう蒸気孔が完全に外に出るようにして使う。
- ・置く場所の耐荷重を確認してから使う。

感電・けが・やけどのおそれ。火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

## ！警告

## 改造はしない


修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない。

感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、販売店または「連絡先→P.39」に記載のタイガーカーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。




分解禁止

# 安全上のご注意 各部についての 注意事項



本体


## ⚠ 警告




本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。

感電のおそれ。ショートの原因。


## ⚠ 注意



炊飯中は本体を移動させない。  
やけどのおそれ。ふきこぼれの原因。



使用中や使用直後は、  
高温部にふれない。  
やけどのおそれ。



磁力線が出ているので、  
磁気に弱いものを近づけない。  
テレビ・ラジオなどは、雑音が入るおそれ。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・  
カセットテープ・ビデオテープなどは、  
記憶が消えるおそれ。



必ず実施  
お手入れは、  
本体が冷えてから行う。  
高温部にふれ、やけどのおそれ。



必ず実施  
医療用ペースメーカーなどを  
お使いの方は、本製品を使用の  
際には専門医とよく相談の上、  
使う。

本製品の動作により、ペースメー  
ターに影響を与えるおそれ。



必ず実施  
倒したり落としたりぶつけたり、  
強い衝撃を加えない。  
けがのおそれ。故障の原因。

## 末長くご使用いただくためのご注意

- 本体についた、ごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。

## 電源コード・差込プラグ

### ⚠ 警告



次のような使いかたをしない。




禁止  
交流100V以外での使用。  
(日本国内100V専用)



ぬれ手禁止  
タコ足配線での使用。  
(定格15A以上のコンセントを単独で使う)



電源コードが破損したままや傷つくような使用。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)



- 差込プラグにほこりが付着したり、  
傷んだままでの使用。
- 差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差しこみがゆるいままでの使用。
- ぬれた手での差込プラグの抜き差し。

感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火の原因。

破損した場合は、販売店または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

### ⚠ 注意



必ず実施  
・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

・必ず差込プラグを持って引き抜く。

・電源コードを巻き取るときは、差込プラグを持って行う。




必ず実施  
プラグを抜く  
感電・けが・やけどのおそれ。ショート・発火・漏電火災の原因。


## 内ぶた

表面

内ぶたパッキン  
取りはずしできないので  
無理に引っ張らない。



裏面



### ⚠ 注意



必ず実施  
使用前に調圧孔・安全弁・減圧孔に目詰まりがないことを確認し、目詰まりしているときはお手入れしてから使う。→P.25

目詰まりした状態で使うと、蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど・けがのおそれ。うまく炊けない原因。



必ず実施  
内ぶたのツメが折れた状態で使わない。

蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど・けがのおそれ。うまく炊けない原因。

## 安全上のご注意

### |各部についての注意事項


#### ふた

##### ⚠ 警告

 炊飯中は、絶対にふたを開けない。  
内容物が吹き出し、やけどやけがをするおそれ。やむをえず、ふたを開ける場合は、操作パネルの「圧力」表示が消灯し、蒸気が出ないことを確認してから開ける。→ P.18

 操作パネルに布などをかけたり、  
ものを置いたりしない。  
やけどのおそれ。  
ふきこぼれ、  
本体・ふたの  
変形・変色の原因。

 ふたを開けるときは、  
蒸気に注意する。  
やけどのおそれ。




ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、ふたを両手でしっかりと確実に閉める。

蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。



本体を持ち運ぶときは、  
・ふたを持って移動しない。  
・フックボタンにふれない。


やけど・けがのおそれ。  
必ず持ち手を持って移動する。本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。



#### 吸気孔・排気孔

##### ⚠ 警告

 吸気孔・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。  
感電や異常動作によるけがのおそれ。



##### ⚠ 注意

 吸気孔・排気孔を  
ふさぐような場所では  
使わない。  
感電のおそれ。  
漏電、火災・故障の  
原因。

##### 末長くご使用いただくためのご注意

●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

### 内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。

##### ⚠ 注意

 専用内なべ以外は使わない。  
過熱、異常動作の原因。

 内なべを落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない。  
けがのおそれ。破損の原因。

 内なべの「MAX」線より多く水を入れて炊飯しない。  
やけどのおそれ。  
ふきこぼれの原因。



#### 内なべ

 使用中や使用直後に内なべをさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。  
高温になっているため、やけどのおそれ。

 カラだきをしない。  
故障や過熱、異常動作の原因。

##### 末長くご使用いただくためのご注意

●内なべについた、ごはんつぶ・米つぶは、必ず取り除く。  
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。  
故障やおいしく炊けない原因。

●内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内側と外側をよく洗う。



●内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。



# 各部のなまえと付属品

箱を開けたら、  
まず確認してください。

内ぶた → P.25 ~ 27



本体を移動させるときは、必ず持ち手を持って移動させる。  
※本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。  
やけどのおそれがあります。



## 操作パネル











【炊飯・無洗米】キー・【取消】キーの中央の凸部(○)は、目の不自由な方に配慮したものです。  
※表示部に、静電気によるじみが出る場合がありますが、故障ではありません。気になる場合は、かたくしぶった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。

## 付属品の確認

〈しゃもじ〉 〈計量カップ〉  
立てることが お米(無洗米を含む)・大麦  
できます。 を計量するときに使います。  
※抗菌加工が 白米0.5合や大麦をはかる  
施されています。→P.38 際は、平らにならして目盛に  
合わせてください。



- 約1合(約0.18L)のお米は約150gです。カップの「米」の目盛に従って計量してください。すりきり1カップが約1合です。
- 大麦1割用の目盛1の大麦は約15gです。カップの「大麦1割」の目盛に従って計量してください。
- 大麦3割用の目盛1の大麦は約45gです。カップの「大麦3割」の目盛に従って計量してください。



# ごはんの炊きかた




すりきり1カップ：約1合(約0.18L)=約150g

## 1 付属の計量カップを使って、お米をはかる。

- 必ず付属の計量カップを使います。  
計量米びつなどを使うと、誤差が出ることがあります。
- 無洗米のときも、付属の計量カップで同様にはかります。  
→P.5・15

### △ご注意

- 指定の炊飯容量以外で炊かない。うまく炊けない原因となります。  
→P.2～7・38
- 目詰まりしやすいアマランサスなど特に小粒の雑穀を混ぜて炊かない。調圧孔・減圧孔が目詰まりし、蒸気もれ・ふきこぼれによるやけど・けがのおそれがあります。




内なべで洗米できます。

## 2 お米を洗う。

- はじめにたっぷりの水で、さっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように、手早く洗います。
- 水のにごりが少なくなるまで、2～3回水を入れ替えます。
- 無洗米は、底からよくかき混ぜます。  
→P.5

### △ご注意

- お湯(約35度以上)で洗米しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。




## 3 水加減する。

- 内なべを水平に置き、お米を平らになります。
- 内なべ内側の目盛に合わせて、お好みで水加減してください。  
→P.5

### △ご注意

- お湯(約35度以上)で水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。



## 4 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。


- 内なべの外側についた水滴は、きちんとふき取ってからセットしてください。うまく炊けない原因になります。
- ふたは、両手でしっかりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが点灯している場合、[取消]を押して消灯させてください。



### △ご注意

- 上枠・フックボタン付近や内ぶたに付着したごはんつぶや米つぶは必ず取り除く。ふたが閉まらない、炊飯中に蒸気がもれたり、内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。
- 内ぶたがセットされていないと、ふたが閉まりません。
- 必ずふたが確実に閉まっていることを確認する。圧力IHジャー炊飯器は、内なべ内部の密閉度が高いため、ふたが閉まりにくい場合があります。

- 《音について》**
- 内なべをセットしない状態で、[炊飯／無洗米]を押したとき、または[保温]を1秒以上押したときは、ピピと音でお知らせします。
  - お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。  
→P.37



約10秒間は選んだメニューの炊飯時間(目安)を表示します。

## 5 メニュー [◀ | ▶]を押して、メニューを選ぶ。 →P.2～7

- 押すごとにメニューの枠が順に移動して、メニューが切り替わります。



## 6 [炊きわけ]を押して選ぶ。(「白米」のみ)

### 《炊きわけについて》

- ごはんのねばりを3段階に調整して、ごはんの仕上がりを変えることができます。



しゃっきり(しゃっきりもち)	ねばりを抑えたしゃっきりとしたごはんが炊きあがります。
標準(しゃっきりもち)	標準の炊き方です。
もっちり(しゃっきりもち)	ねばりが多いもっちりとしたごはんが炊きあがります。

- すし飯・カレー・チャーハンには、「しゃっきり」がおすすめです。



## 7 [炊飯 | 無洗米]を押す。

- △無洗米のときは、[炊飯 | 無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。（無洗米が選べるメニュー→P.2～7）  
取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯 | 無洗米]を押してください。
- △圧力がかかりはじめると、圧力表示が点灯します。圧力が開放されると、圧力表示は約3分後に消灯します。（圧力表示が点灯するメニュー→P.2～7）

## △警告

- 炊飯中は蒸気孔に顔や手を近づけない。蒸気孔から勢いよく蒸気が出るため、やけど・けがのおそれがあります。
- 圧力が点灯しているときは、ふたを開けない。
- 〈やむをえず炊飯を中止するとき〉**
  - ①蒸気孔の近くに人がいないことを確認する。
  - ②[取消]を押して、炊飯を中止する。（蒸気孔から高温の蒸気が勢いよく出るため注意する）
  - ③約3分間待ち、圧力表示が消え、蒸気が出ないことを確認してからフックボタンを押す。

※[取消]を押した直後にふたを開けると、やけどのおそれがあります。

**〈炊飯をやり直すとき〉**  
内なべの中のお米と水を新しいものに入れ替え、本体を充分に冷ましてから再度炊飯する。  
※いったん[取消]を押すと、炊飯を途中でやめることになります。内なべの中のお米と水を替えずに再度炊飯すると、途中まで炊いたお米をはじめから炊飯することになりますので、こげたり、うまく炊けない原因になります。

## △ご注意

- 下記の場合は必ず本体を冷ましてから炊飯する。
    - 連続して炊飯する場合
    - 保温を中止してすぐ炊飯する場合
- 炊飯時間が長くなったり、うまく炊けない原因となります。
- ※各メニューの炊飯時間（目安）→P.2～7



## 8 炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす。



- ごはんが炊きあがったら、ピーと8回鳴り、自動的に保温します。（保温できるメニュー→P.2～7 / 保温について→P.19）
- 内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。
- ごはんをすぐにはぐすことで、余分な水分を蒸発させます。
- 内なべの側面に、ごはんつぶが残らないようにごはんをならしてください。
- 使用後は、[取消]を押して差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。

## △警告

- ふたを開けるときは、蒸気孔から蒸気が出でていないこと、圧力表示が消えていることを確認してから開ける。やけど・けがのおそれがあります。→P.2～7・上記
- 保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使うときに保温ランプが点灯して炊飯できません。
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。

# 保温について

白米（無洗米）のつやつやのおいしさを保ちます。  
炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。  
(保温できるメニュー→P.2～7)

[時] を押している間、保温経過時間が24時間（24h）まで1時間単位で表示されます。24時間を超えると、「24」が点滅し、「h」が点灯します。



### 保温を中止するとき

[取消]を押します。（保温ランプが消灯）




### 再度保温するとき

[保温]を押します。




### 「おかゆ」を炊いたとき

炊飯が終了すると、保温ランプが点滅します。保温されませんので、できあがったら[取消]を押して、すぐに取り出してください。そのままにしておくと、のり状になったり、内ぶたについたつゆが落ちてきてベタつたりしますので、早めにお召しあがりください。



### 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召しあがりください。




## △ご注意

- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。
- 保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されるので注意する。
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因となります。
- ご使用環境のきびしい状況の場合（寒冷地や周囲の温度が高い場合など）は、早めにお召しあがりください。


# 再加熱のしかた

保温中のごはんを、食べる前に再加熱してあつあつのごはんにできます。




## 1 保温中のごはんをほぐし、大さじ1～2杯の打ち水を均一に行う。

◇打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。




## 2 保温ランプの点灯を確認する。

◇保温ランプが点灯していないと、再加熱できません。消灯しているときは、[保温]を押してください。



## 3 [炊飯|無洗米]を押す。

◇再加熱の残り時間が5分になったら、残り時間が表示されます。  
再加熱が終了すると、ピーと3回鳴り、保温ランプが点灯します。



◇再加熱を途中でやめたい場合は[取消]を押す。  
◇ごはんが冷たい(約55度以下)ときは、ピピと鳴り、再加熱できません。



## 4 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする。

◇ごはんをほぐしてから、ふたを両手でしっかりと確実に閉めてください。

- △ご注意**
- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて充分にあたためられません。
  - 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
    - ・ 炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき
    - ・ ごはんの量が少ないと(1.0Lタイプ：1合以下、1.8Lタイプ：2合以下)
    - ・ 3回以上くり返して再加熱したとき
  - 「おかゆ」「クリーニング」は、再加熱できません。

# 予約炊飯のしかた

食べたい時刻に炊きあげることができます。

◇「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせて設定すると、合わせた時刻に炊きあがります。

◇一度設定した時刻はそのまま記憶し、「予約1」「予約2」の2通りの時刻が設定できます。

◇よく使う時刻をそれぞれ設定しておくと便利です。

例：「予約1」で13：30に設定すると、13時30分に炊きあがります。

## 1 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

◇ごはんの炊きかた→P.16・17の①～④の手順で行ってください。

◇保温ランプが点灯している場合は、[取消]を押して消灯させてください。  
(点灯していると、予約できません)



- △ご注意**
- 下記の場合は、予約炊飯できません。
    - ・「早炊き」「少量高速」「炊込み」「炊込みおこげ」「おこわ」「調理」「クリーニング」の場合
    - ・表示部の時計が「0：00」で点滅している場合
    - ・内なべをセットしていない場合
    - ・予約時間を長く設定すると、おこげが濃くつく場合があります。おこげの色が気になる場合は、お米や大麦などをよく洗う。
    - ・腐敗の原因になるため、予約炊飯は12時間未満にする。
    - ・音について→P.22

# 予約吸水のしかた

お米に自然吸水させる(つけおき)時間を設定できます。

◇「吸水予約」を選んで、吸水時間を設定すると、設定した時間経過後に炊きはじめます。

◇吸水時間は、10～60分まで10分単位で設定できます。

例：「吸水予約」で50分に設定すると、50分後に炊きはじめます。

## 1 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

- ◇ごはんの炊きかた→P.16・17の①～④の手順で行ってください。
- ◇保温ランプが点灯している場合は、「取消」を押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません)



## 2 メニュー【◀|▶】を押して、炊きたいメニューを選ぶ。

- ◇あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。
- ◇「白米」は炊きわけが選べます。→P.17

## 3 【予約】を押して、「吸水予約」を選ぶ。

- ◇押すごとに、「予約1」→「予約2」→「吸水予約」の順に切り替わります。
- ◇予約吸水できないメニューは表示されません。

## 4 【時|分】を押して、吸水時間を合わせる。

- ◇10～60分まで10分単位で設定できます。
- ◇[時]を押すと10分ずつ増え、[分]を押すと10分ずつ減ります。
- ◇吸水時間を長くすると、炊きあがりがやわらかくなります。



## 5 【炊飯|無洗米】を1回押す。

- ◇無洗米のときは、【炊飯|無洗米】を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。(無洗米が選べるメニュー→P.2～7)
- 取り消す場合は、約20秒以内に、再度【炊飯|無洗米】を押してください。
- ◇予約設定を間違えたときは、「取消」を押して、再度設定してください。

### △ご注意

- 下記の場合は、予約吸水できません。
  - 「早炊き」「少量高速」「炊込み」「炊込みおこげ」「おこわ」「調理」「クリーニング」の場合
  - 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合
  - 内なべをセットしていない場合

- 《音について》**
  - 【予約】を押した後、約30秒間何もしないとピピと音でお知らせします。
  - 予約炊飯ができない状態で、【予約】または【炊飯|無洗米】を押すと、ピピと音でお知らせします。
  - お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.37

# 調理のしかた

◇最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。じっくり煮込む調理と20分以内で完成するお手軽な時短調理ができます。レシピはタイガーホームページをご参照ください。

調理メニューのレシピは、タイガーホームページでご覧いただけます。

### JRI-A型

[https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product\\_category=ricecooker&product\\_number=JRI-A](https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product_category=ricecooker&product_number=JRI-A)



### JRI-B型

[https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product\\_category=ricecooker&product\\_number=JRI-B](https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product_category=ricecooker&product_number=JRI-B)



#### してはいけない調理例




- ・ジャムや、ルーを使ったカレー・シチューなどとろみの多い調理
- ・急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ・市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのある皮のついたトマトや葉物野菜の調理
- ・目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を入れた調理や炊飯
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、アルミ箔、ラップを使った調理
- ・煮炊きで分量の増えるものを使う調理(ねりもの・めん類など)
- ・豆類を内なべに3分の1以上入れて行う調理
- ・多量の油を入れる調理

## 1 材料の下ごしらえをして、内なべに入れる。

- ◇材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れてください。


調理時間	白米の目盛			
	1.0Lタイプ		1.8Lタイプ	
最大量	最小量	最大量	最小量	
20分以内	5以下	1以上	8以下	2以上
21分以上	5以下	2以上	8以下	3以上



## 2 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。


### △ご注意

- 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりするので注意する。最小量よりも少なくて、ふきこぼれる場合があるので注意する。
- 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理する。
- 熱いだし汁や煮汁を使うと、うまくできない場合があります。だし汁や煮汁は冷ましてから調理をはじめます。
- 金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
- タイガーホームページに記載しているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼれたり、こげづく場合があるので注意する。
- 牛乳や豆乳などは特にふきこぼれやすいので、加熱が終了してから加え、5分ごとの追加加熱で様子を見ながらあたためる。




## 3 メニュー【◀|▶】を押して、「調理」を選ぶ。

- ◇初期設定は15分です。



#### 4 [時 | 分]を押して、調理時間を合わせる。

- ◇1～30分まで1分単位、30～180分まで5分単位で設定できます。
- ◇[時]を押すと1分または5分ずつ増え、[分]を押すと1分または5分ずつ減ります。
- ◇押し続けると、早送りになります。



残り時間が表示されます。



保温経過時間が0～6時間(0～6h)まで表示されます。

#### 5 【炊飯 | 無洗米】を押す。

- ◇調理がはじまります。

△ご注意

- 途中でふたを開けない。

#### 6 できあがったら…

- ◇ピーと8回鳴り、自動的に保温に切り替わり、保温ランプが点灯し、表示部に「0h」が表示されます。
- ◇追加加熱の方法(調理が足りない場合)
  - ①保温ランプが点灯していることを確認する。
  - ②[時]を押して追加の調理時間を合わせる。(最大30分)
  - ③【炊飯 | 無洗米】を押す。(追加調理は3回までできます)
- ◇調理の保温中にあたため直したいとき(食べ頃温度にしたいとき)は、保温ランプ点灯時に【炊飯 | 無洗米】を押して再加熱してください。
- ◇調理が終わると、そのまま保温を続け、保温経過時間が1時間単位で6時間まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。
- ◇調理後は、[取消]を押し、においを取り除いてください。(クリーニングのしかた→P.28)


△ご注意

- 料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。
- ご使用環境のきびしい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めにお召しあがりください。
- 調理が足りない場合、追加で調理する前に[取消]を押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で調理する。
  - 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
  - 内ぶたをはずし、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
  - P.23の②からの要領で調理する。


# 各部の取りはずし・取りつけかた

## 内ぶたの取りはずし

### 1 内ぶた着脱ボタンを引き上げる。




### 2 内ぶたを手前にはずす。




## 内ぶたの取りつけ

### 1 内ぶたの左右のツメを溝にきっちりはめ込む。





### 2 「カチッ」と音がするまで押し込む



△ご注意



- ふたパッキン大・小・内ぶたパッキンは無理に押さえつけたり、引っ張ったりしない。はずすと再度取りつけられなくなります。また、蒸気もれやふたが開かなくなったり、故障の原因となります。ふたパッキン大・小・内ぶたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。
- ふたパッキン中がはずれたときは、取りつけてください。



## 負圧パッキンの取りつけ

- 取りつける方向に注意して、必ず取りつける。うまく焼けない原因になります。  
取りつけにくい場合、負圧パッキンに水を少しつけると、つけやすくなります。

表面



# お手入れのしかた

◇必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・内ぶたが冷めてからお手入れしてください。

◇使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。

また、お手入れは定期的に行ってください。


◇調理後は、おいが残りやすいので、必ずその日のうちにクリーニングし、おいを取り除いてください。→P.28



使えないもの	△ナイロンたわし・金属へらなど	△中性以外の洗剤
X	△スponジの研磨粒子部分	△シナ一類・クレンザ一・漂白剤
研磨粒子部分で洗わない。内なべのフッ素加工面がはがれる原因となります。	△研磨粒子部分	△化学ぞうきん
△メラミンスponジ	△熱湯	△食器洗い乾燥機・食器乾燥器(内ぶたは除く)

## 使うたびに洗うもの

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スponジを使って洗い、水ですすぐ。
2. 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。



内ぶたは、食器洗い乾燥機・食器乾燥器が使用できます。ご使用の際は、食器洗い乾燥機・食器乾燥器のヒーターから離れた場所に置いてください。

### 内ぶたの各部位のお手入れ

<b>内ぶた(表面)</b>	<b>内ぶた(裏面)</b>
<b>安全弁</b> 内ぶたの表面から、指で軽く2~3回押しながら詰まりがないか確認し、流水で内部を洗う。  <b>表面</b>  <b>安全弁</b>	<b>調孔</b> ごはんつぶなどがついているときは、流水でよく洗い流す。  <b>負圧パッキン</b> 内ぶたにつけたまま洗う。はずれたときは、向こに注意して取り付ける。 <b>内ぶたパッキン</b> 内ぶたにつけたまま洗う。はずすと、再度取り付けられなくなります。 <b>内ぶた</b>  <b>減圧孔</b> ごはんつぶなどがついているときは、流水でよく洗い流す。


## △ご注意

- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にする。
- 洗剤分が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので充分に洗い流す。(洗える部品のみ)
- 内ぶたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。水分が残っていると、水滴の跡が残る原因となります。
- 大麦や雑穀を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手入れする。目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、ふきこぼれたり、うまく炊けない原因となります。



## 汚れるたびにお手入れする箇所

本体(外側・内側)は、かたくしほった布でふく。  
電源コード・差込プラグは乾いた布でふく。



## △ご注意

- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。感電・漏電・本体の変形・火災・故障の原因となります。
- 吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したままで使用しない。本体内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。


# クリーニングのしかた

## 1 内なべに水を入れ、本体にセットする。

◇1.0Lタイプは「白米」の目盛2まで、1.8Lタイプは「白米」の目盛4まで水を入れます。

◇本体をセットし、差込プラグをコンセントに差し込みます。→P.17

◇においが気になるときは、水にクエン酸（約20g）を入れてかき混ぜてから行うと、よりにおいが取り除かれます。



## 2 メニュー【◀▶】を押して、「クリーニング」を選ぶ。



## 3 【炊飯|無洗米】を押す。(クリーニング開始)




◇圧力をかけてクリーニングします。

◇圧力がかかりはじめると、圧力表示が点灯します。

## 4 クリーニングが終了すると、ピー···と8回鳴り、保温ランプが点滅します。

◇[取消]を押し、差込プラグをコンセントから抜く。

◇本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.26



### △ご注意

- ・クリーニング後は内なべ・本体が熱くなっているので注意する。
- ・連続してクリーニングするときは、必ず内なべを取り出して内ぶたをはずし、本体を冷ましてから行う。本体が高温になるため、うまくクリーニングできない原因となります。
- ・においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまでご相談ください。


# 現在時刻の合わせかた

◇時刻は24時間で表示されます。

※炊飯(調理・クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加熱中・追加加熱中・「調理」を選択中は、時刻合わせできません。

## 例：「9:30」を「9:35」に合わせる場合

### 1 差込プラグをコンセントに差し込む。



### 2 【時|分】を押して、時刻セットモードにする。



### 3 時刻を合わせる。

◇[時]を押すと1時間単位、[分]を押すと1分単位で合わせることができます。

◇押し続けると早送りになります。

◇時刻合わせを途中でやめたいときは[取消]を押してください。

### 4 【炊飯|無洗米】を押す。

◇①が消灯し、時刻合わせ完了です。



# メニューガイド

■このメニュー GUIDE で使用している計量カップは、0.18L（付属の計量カップ）です。

■大さじは15mLです。 ■小さじは5mLです。

■しょうゆ・みりんなど、調味料が多くなると、うまく炊けない場合があります。

※「五目ごはん」は無洗米が選べます。無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要があります。

※各メニューに記載のカロリー表記は目安です。

## 炊込みおこげ メニュー

### 具とごはんの絶妙のバランス。 五目ごはん

#### 材料(6人分)

- |   |            |
|---|------------|
| ・米…3カップ                                       | ・昆布…3cm角1枚 |
| ・合わせ調味料[しょうゆ…大さじ2、酒…大さじ1、みりん…大さじ1/2、塩…小さじ1/2] |            |
| ・鶏もも肉…60g                                     | ・油揚げ…1/2枚  |
| ・こんにゃく…1/8丁                                   | ・にんじん…40g  |
| ・酒・しょうゆ・塩・酢…各適量                               | ・ごぼう…35g   |
|   | ・干しいたけ…2枚  |
|   | ・絹さや…8枚    |



322kcal/1人分

- ①鶏もも肉は1cm角に切り、酒・しょうゆ各少々をまぶしておく。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておく。
- ③にんじんは皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにする。
- ④ごぼうは包丁の背で皮をそげ取り、ささがきにして酢水にさらす。
- ⑤こんにゃくは水から4～5分ゆで、水で洗ってにんじんと同様に切る。
- ⑥干しいたけは水に浸けてやわらかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにする。
- ⑦絹さやは筋を引き、塩ゆでにした後、冷水に取り、色止めして細切りにする。
- ⑧米を内なべで洗米してから、合わせ調味料を加えて「極うま」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてから絹さや以外の具と昆布のせ、「炊込みおこげ」で炊きあげる。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、絹さやを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつける。

#### △ご注意

- ・水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- ・最初から加える場合の具の量は、米1カップに対して70g以下にしてください。

## おこわ メニュー


### 面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。 赤飯

#### 材料(6人分)

- |           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| ・もち米…3カップ | ・あずき…80g | ・ごま塩…少々 |
|-----------|----------|---------|

#### 作りかた

- ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかける。煮立てばお湯をすて、新たにあずきの5倍量ぐらいの水を入れ、強火にかけてかためにゆでる。
- ②あずきとゆで汁に分け、ゆで汁はボウルに取り、おたまですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷ます。
- ③もち米は内なべで洗米し、あずきのゆで汁を「おこわ」の目盛3まで加え(足りない場合は水を加える)、よく混ぜ合わせる。
- ④③に②のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげる。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、ごま塩を添える。



329kcal/1人分

その他のメニューのレシピは、タイガーホームページでご覧いただけます。

#### JRI-A型

[https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product\\_category=ricecooker&product\\_number=JRI-A](https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product_category=ricecooker&product_number=JRI-A)

#### JRI-B型

[https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product\\_category=ricecooker&product\\_number=JRI-B](https://www.tiger.jp/feature/recipe/results2.html?product_category=ricecooker&product_number=JRI-B)




# うまく炊けない?うまく調理できない?と思ったら

ごはんがうまく炊けないとき・うまく調理できないときは、以下の点をお調べください。

まず確認!

- メニューガイド、およびタイガーホームページに記載しているメニュー以外のレシピを調理した
- センターセンサーやふたセンサーにこげついたごはんつぶや水滴などについている
- 内なべが変形している
- 内なべ外側の水滴をふき取っていない
- メニュー選択を間違えた
- ふたが確実に閉まっていない
- 内ぶたやパッキンにごはんつぶなどがない
- 途中で停電があった
- お手入れが不充分



## ごはんのお困りごと

こんなときは	○お米	○水	炊飯
蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2~7・38</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> </ul>	
ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた →P.2~7</li> <li>割れ米が多く混ざっている</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2~7・38</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> <li>洗米後、ざるに上げたまま放置した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> </ul>
炊きあがるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> <li>最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2~7・38</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>連続して炊飯した→P.18</li> <li>保温を中止してすぐ炊飯した →P.18</li> </ul>
うすい膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>オブラーート状のうすい膜は、でんぶんが溶けて乾燥したもので害はありません</li> </ul>		
ごはんが内なべにこびりつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>やわらかいごはんやねばりがあるごはんは、つきやすいことがあります</li> </ul>		
ぬか臭い・におう		<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> </ul>
やわらかすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた →P.2~7</li> <li>割れ米が多く混ざっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> <li>アルカリイオン水(pH9以上)を使って炊飯した</li> <li>お湯(約35度以上)で洗米や水加減をした</li> <li>洗米後、長時間水に浸した</li> <li>洗米後、ざるに上げたまま放置した →P.18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約炊飯した</li> <li>具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた</li> <li>調味料をよくかき混ぜなかった</li> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>連続して炊飯した→P.18</li> <li>保温を中止してすぐ炊飯した →P.18</li> </ul>

## ごはんのお困りごと

こんなときは	○お米	○水	炊飯
保温中のごはんがにおう			<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>
保温中のごはんが変色する	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充分洗米しなかった(無洗米は除く)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1.0Lタイプ: 1合以下、1.8Lタイプ: 2合以下で保温または再加熱した→P.19・20</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> <li>ごはんを入れたまま保温を取り消した</li> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> <li>調理後、においを取り除かなかった</li> </ul>
保温中のごはんがパサつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1.0Lタイプ: 1合以下、1.8Lタイプ: 2合以下で保温または再加熱した→P.19・20</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> <li>再加熱を3回以上行った</li> </ul>
保温中のごはんがベタつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊きあがったごはんをよくほぐさなかった</li> <li>白米・無洗米以外を保温した</li> <li>ごはんをドーナツ状に保温した</li> <li>冷やごはんのつぎ足しをした</li> <li>しゃもじを入れたままで保温した</li> <li>1.0Lタイプ: 1合以下、1.8Lタイプ: 2合以下で保温または再加熱した→P.19・20</li> <li>保温を24時間以上続けている</li> <li>ごはんを入れたまま保温を取り消した</li> <li>12時間以上の予約炊飯をした</li> </ul>
再加熱したごはんがパサつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水加減を間違えた →P.2~7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再加熱を3回以上行った</li> <li>1.0Lタイプ: 1合以下、1.8Lタイプ: 2合以下で保温または再加熱した→P.19・20</li> <li>炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した</li> </ul>

うまく炊けない?うまく調理できない?と思ったら

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、  
ご確認ください。

参考  
ページ

困  
つ  
た  
と  
き  
は

## ごはんのお困りごと

こんなときは	○お米	○水	○炊飯
かたすぎる	●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた →P.2~7 ●最大炊飯容量を超えて炊飯した →P.2~7・38	●水加減を間違えた →P.2~7 ●ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した ●お湯(約35度以上)で洗米や水加減をした	●具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ●調味料をよくかき混ぜなかった ●炊きあがったごはんをよくほぐさなかった ●連続して炊飯した→P.18 ●保温を中止してすぐ炊飯した→P.18
おこげができる。 こげつく	●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた →P.2~7・38 ●割れ米が多く混ざっている  ●水加減を間違えた →P.2~7 ●アルカリイオン水(pH 9以上)を使って炊飯した ●ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した ●お湯(約35度以上)で洗米や水加減をした  ●充分洗米しなかった(無洗米は除く) ●洗米後、長時間水に浸した ●洗米後、ざるに上げたまま放置した	●予約炊飯した ●具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ●調味料をよくかき混ぜなかった	
生煮え。 芯がある	●お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた →P.2~7 ●最大炊飯容量を超えて炊飯した →P.2~7・38 ●割れ米が多く混ざっている	●水加減を間違えた →P.2~7 ●お湯(約35度以上)で洗米や水加減をした	●具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ●調味料をよくかき混ぜなかった ●連続して炊飯した→P.18 ●保温を中止してすぐ炊飯した→P.18 ●使用後、保温を取り消さずに[炊飯 無洗米]を押してそのまま放置した

## 調理のお困りごと

こんなときは	○材 料	○時 間
煮えない	●材料の種類・分量を間違えた ●材料を最大量の目安より多く入れた	●調理が短かった
ふきこぼれる	●材料の種類・分量を間違えた ●材料を最大量の目安より多く入れた ●材料を最小量の目安より少なく入れた	
煮詰まる	●材料の種類・分量を間違えた ●材料を最小量の目安より少なく入れた	●調理が長かった
こげつく	●材料の種類・分量を間違えた ●材料を最大量の目安より多く入れた ●材料を最小量の目安より少なく入れた	●調理が長かった

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参考 ページ
●ごはんが炊きあがらない ●調理できない	→ 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	→ 17 23
●予約した時刻に炊きあがっていない	→ 現在の時刻が正しくセットされていますか。 → P.30「炊きあがるまでに時間がかかる」の項目を確認して、処置する。	→ 時刻を正しくセットする。 → 30	→ 28
	→ 予約時間の目安未満で設定した場合は、予約した時刻に炊きあがらない場合があります。	→ 2~7	
●予約炊飯・予約吸水の設定ができない	→ 表示時間が「0:00」で点滅していますか。 → 「早炊き」「少量高速」「炊込み」「炊込みおこげ」「おこわ」「調理」「クリーニング」を選択していませんか。これらのメニューは予約設定できません。	→ 現在時刻をセットする。 → 21 22	→ 28
●再加熱できない	→ [炊飯 無洗米]を押したらピピと警告音がする。 → 保温ランプが消えていませんか。	→ ごはんが冷めています。約55度以下のごはんは再加熱できません。 → 保温ランプを1秒以上押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度[炊飯 無洗米]を押す。	→ 19 20
	→ 「おかゆ」「クリーニング」を選択していませんか。	→ これらメニューは再加熱できません。	
●表示部がくもる	→ パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。	→ きれいに取り除く。	→ 30
	→ 内なべの外側がぬれていませんか。	→ 乾いた布でふき取る。	
	→ ジャー炊飯器本体内部と、室温の温度差によって、液晶に結露が発生することがあります。数回ご使用になることで、改善いたします。改善しない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 39	
●炊飯中・保温中・再加熱中に音がする	→ 「ブーン」という音は、ファンなどが作動している音で故障ではありません。 → 「ジーッ」や「チリリリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。	→ 15	
	→ 「プシュー」や「ポコポコ」という音と一緒に、蒸気孔から蒸気が勢いよく出るのは、沸とうによるもので、故障ではありません。		
	→ 上記の音とはまったく異なる音がする。	→ お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 39

故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
・[炊飯・無洗米]を押したとき、または[保温]を1秒以上押したときにピピと音がする	→ 内なべがセットされていますか。 →	内なべをセットする。 →	→ 17
・残り時間が「○○分」の表示のまま変わらない、または表示されている時間が急に変わる	→ 連続して炊飯したり、保温を中止してすぐ炊飯したりするなど、本体が熱い状態で炊飯していませんか。 → 炊飯条件や調整内容の設定変更にともない、残り時間の表示が更新されなくなりたり、徐々にではなく、急に短くなったり長くなったりすることがあります。	必ず本体を冷ましてから炊飯する。 →	→ 18 → 一
・予約炊飯・吸水を設定しているときに、ピピと音がする	→ [予約]を押してから、約30秒間何もしないとお知らせ音が鳴りますが、 → 続けて予約できます。		→ 21 → 22
・本体内に、水や米が入ってしまった	→ 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。		→ 39
・時刻合わせの際、[時]または[分]を押しても時刻セットモードにならない	→ 炊飯(調理・クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加热中・追加加熱中・「調理」を選択中は、時刻合わせできません。		→ 28
・保温ランプが点滅する ・保温されていない	→ 「おかゆ」のメニューを選択しているか。 →	「おかゆ」は保温できません。そのままにしておくと、おかゆがのり状になりますので、早めにお召しあがりください。	→ 17 → 18 → 19
・表示部に線状の黒いにじみがある	→ 表示部に、静電気によるにじみが出る場合がありますが、故障ではありません。	→ 気になる場合は、かたくしばった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。	→ 15
・調理の保温中に「6」が点滅する	→ 調理後6時間以上、保温を続けていませんか。 → 6時間を超えると「6」が点滅します。(調理後6時間以上の保温はしないでください)		→ 24
・保温中に[時]を押すと「24」が点滅する	→ 24時間以上、保温を続けていませんか。 → 保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。		→ 19
・差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅している	→ 差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えています。 → [取消]と[予約]を同時に押した。	リチウム電池が切れています。(通常の炊飯はできます)お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。 → 時刻を正しく合わせる。	→ 15 → 39 → 28
・ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	→ 上枠・内ふたパッキン・フック部付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	→ 27

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参考ページ
・ふたと本体の間にすき間がある	→ ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯・保温中に蒸気のものがなければ異常ではありません。	→ —	
・炊飯中に、ふたと本体とのすき間が広がる	→ 炊飯中は圧力がかかるため、ふたが持ち上がり、ふたと本体とのすき間が広がることがあります。使用上の品質に支障はありません。	→ —	
・ふたが閉まらない	<p>→ 内ふたがセットされていますか。</p> <p>→ 炊飯後、ごはんをほぐした直後に、ふたを閉めていませんか。</p>	<p>→ 内ふたをセットしてください。</p> <p>→ 圧力式炊飯のため、ふたの密閉度が高くなっています。閉まりにくく感じる場合がありますが、故障ではありません。ふたをゆっくり閉め直してください。</p>	→ 17・25 → 17
・つゆが上枠にたまる	<p>→ 炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場合がありますが、故障ではありません。上枠にたまつた場合は、乾いた布でふき取ってください。</p> <p>→ 「エコ炊き」を選択していませんか。</p> <p>→ 「エコ炊き」を選んで炊いたときは、つゆが多くなる場合があります。気になる場合は、「白米」で炊くことをおすすめします。</p>	→ —	→ — → 3
・キーを押しても反応しない	<p>→ 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。</p> <p>→ 保温ランプが点灯していませんか。</p>	<p>→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。</p> <p>→ [取消]を押し、保温を取り消してから操作する。</p>	→ 17・21 → 22・23 → 28 → 18 → 19
・電源コードが巻き込まれない	<p>→ 電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まつたりしていませんか。</p> <p>→ 電源コードを色テープ以上に引き出していますか。</p>	<p>→ ゴミを取り除く。 絡まりやねじれを直す。</p> <p>→ お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。</p>	→ 14 → 14 → 39
・差込プラグから火花が飛ぶ	→ 差込プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。IH方式固有のもので故障ではありません。	→ —	
・樹脂などのにおいがする	→ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。気になる場合は、「クリーニングのしかた(においが気になるときや、調理後はクリーニングする)」を参照してお手入れしてください。	→ —	→ 28
・プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	→ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	→ —	
・ごはんが炊きあがっていない ・表示部に「dEeno」が表示される	<p>→ [取消]を押すと、右図のように表示される。</p> 	→ デモモードになっています。「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。	→ 39

故障かな?と思ったら

## エラー表示と対処方法

表示	こう処置してください	参照ページ
•「E:02」が表示され、「ピピピピピピ…」という音がする 	本体をカーペットなどの上に置いていると、吸気孔・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。また、本体を室温の高い場所に置いて使用すると、温度が上昇し、同様の症状が出る場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 ①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 12 → 39
•「E:11」が表示される 	故障の可能性があります。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまでお問合せください。	→ 39
•「E:02」「E:11」以外の「E」からはじまる表示が出た	熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.39」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。	
樹脂部品について		

## 「少量高速」むらし時間の調整のしかた

※下記の手順①～⑦は、差込プラグをコンセントに差し込んだ状態で、それぞれ30秒以内に完了してください。30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定する場合は、はじめからやり直してください。  
※炊飯（調理・クリーニング）中・保温中・予約セット中・予約炊飯（吸水）中・再加熱中・追加加熱中は、設定を変更することができません。  
※調整を途中でやめるときは[取消]を押してください。



### 「少量高速」むらし時間を調整したいとき

「少量高速」を選んで炊いたときのむらし時間を調整したい場合は、下記の手順で時間を調整してください。

- 1 メニュー【◀|▶】を押して、「白米」を選ぶ。
- 2 【予約】を約3秒以上押す。
- 3 【時】を押して、モードを[5]にする。
- 4 【炊飯|無洗米】を押す。
- 5 【時|分】を押して、時間を調整する。
- 6 【炊飯|無洗米】を押す。
- 7 【予約】を約3秒以上押すと設定が完了し、現在時刻表示に戻ります。


## 音量調整のしかた / 「エコ炊き」保温の節電モードの解除のしかた

※下記の手順①～⑦は、差込プラグをコンセントに差し込んだ状態で、それぞれ30秒以内に完了してください。30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定する場合は、はじめからやり直してください。

※炊飯（調理・クリーニング）中・保温中・予約セット中・予約炊飯（吸水）中・

再加熱中・追加加熱中は、設定を変更することができません。

※調整を途中でやめるときは[取消]を押してください。




### 音量(キー操作音・お知らせ音)を調整したいとき

キー操作音や、お知らせ音の音量が気になる場合は、下記の手順で音量を調整してください。


- 1 メニュー【◀|▶】を押して、「白米」を選ぶ。
- 2 【予約】を約3秒以上押す。



- 3 【時】を押して、モードを[4]にする。




- 4 【炊飯|無洗米】を押す。



- 5 【時|分】を押して、音量を調整する。

音量調整  
0: 大(初期設定)  
-1: 中  
-2: 小

- 6 【炊飯|無洗米】を押す。



- 7 【予約】を約3秒以上押すと設定が完了し、現在時刻表示に戻ります。

### 「エコ炊き」保温の節電モードを解除したいとき


「エコ炊き」を選んで炊いたときの保温温度は、節電のため低めに設定されています。

ごはん(保温)の温度が低い、つゆがつく、においが気になる場合は、下記の手順で保温の節電モードを解除すると保温温度が上がります。

- 1 メニュー【◀|▶】を押して、「白米」を選ぶ。
- 2 【予約】を約3秒以上押す。




- 3 モード[3]になっていることを確認する。




※モード[4]やモード[5]になっている場合【時|分】を押してモード[3]にする。

- 4 【炊飯|無洗米】を押す。
- 5 【時|分】を押して、保温設定を選択する。



- 6 【炊飯|無洗米】を押す。
- 7 【予約】を約3秒以上押すと設定が完了し、現在時刻表示に戻ります。



## 停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたらきます。

※圧力炊飯中は、内部の圧力が抜け、蒸気が勢よく出ますのでご注意ください。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯(吸水)中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。)
炊飯(再加熱・調理・クリーニング)中	炊飯(再加熱・調理・クリーニング)を続けます。うまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。保温温度が低下する場合があります。

# 仕様

サイズ	1.0L(5.5合)タイプ		1.8L(10合)タイプ	
品番	JRI-A型	JRI-B型	JRI-A型	JRI-B型
電源	100V 50-60Hz			
定格電力(W)	1210		1340	
省エネ法関連表示	最大炊飯容量(L)		1.0	1.8
*1 *2 *3	区分名		B	D
蒸発水量*4(g)	37.1	40.3	47.9	48.8
年間消費電力量(kWh/年)	90.8	92.1	142.1	143.6
1回当りの炊飯時消費電力量*5(Wh)	185.0	185.0	239.0	241.2
1時間当りの保温時消費電力量*5(Wh)	15.9	16.8	23.1	23.4
1時間当りのタイマー予約時消費電力量(Wh)	0.88	0.87	0.87	0.87
1時間当りの待機時消費電力量(Wh)	0.79	0.78	0.79	0.79
炊飯容量(L)	白米		0.09~1.0(0.5~5.5合)	0.18~1.8(1~10合)
1割	少量炊き		0.09~0.36(0.5~2合)	0.18~0.54(1~3合)
3割	極うま		0.09~1.0(0.5~5.5合)	0.18~1.8(1~10合)
エコ炊き	エコ炊き		0.09~1.0(0.5~5.5合)	0.18~1.8(1~10合)
冷凍ご飯	冷凍ご飯		0.09~1.0(0.5~5.5合)	0.18~1.8(1~10合)
早炊き	早炊き		0.09~1.0(0.5~5.5合)	0.18~1.8(1~10合)
少量高速	少量高速		0.09~0.36(0.5~2合)	0.18~0.54(1~3合)
麦めし	1割	0.18~0.63(1~3.5合)		0.36~1.26(2~7合)
3割	0.18~0.54(1~3合)		0.36~1.08(2~6合)	
雑穀	0.09~0.54(0.5~3合)		0.18~1.08(1~6合)	
炊込み・炊込みおこげ	0.09~0.54(0.5~3合)		0.18~1.08(1~6合)	
おこわ	0.18~0.54(1~3合)		0.36~1.08(2~6合)	
おかゆ	全がゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)		0.09~0.45(0.5~2.5合)
おかゆ	五分がゆ	0.09(0.5合)		0.09~0.27(0.5~1.5合)
玄米	0.18~0.63(1~3.5合)		0.36~1.08(2~6合)	
玄米GABA	0.18~0.63(1~3.5合)		0.36~1.08(2~6合)	
外形寸法*6(cm)	幅	25.1	27.5	
	奥行	30.2	32.9	
	高さ	21.6	25.0	
ふた開き時の高さ*6(cm)		43.7	49.9	
本体質量*6(kg)		5.5	6.7	
コードの長さ*6(m)		1.0		

\*1 実際に使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

\*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示です。

\*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

\*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯機機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

\*5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

\*6 およその数値です。

- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合(約150g)です。

## 抗菌加工について

JRI-A型・JRI-B型に付属しているしゃもじには、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。

- 試験依頼先：大和化学工業株式会社 評価技術センター
- 試験方法：JIS Z 2801 (ISO22196)に基づき抗菌加工を確認済
- 加工方法：プラスチックに練り込み加工
- 使用抗菌剤：銀系抗菌剤
- 試験結果：抗菌活性値 2.0以上

## 消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることができます。→P.13

消耗品について、汚れやにおい・傷みがひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、本体の品番をご確認の上、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト(下記「連絡先」参照)
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)

## 保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?うまく調理できない?と思ったら」→P.30 ~ 32・「故障かな?と思ったら」→P.33 ~ 35・「エラー表示と対処方法」→P.36をご覧になり、お調べください。  
それでも不具合がある場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

### 2 保証期間は、お買い上げの日から本体:1年間、内なべ内面フッ素加工:3年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理(交換<sup>注1</sup>)いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

### 3 修理(交換<sup>注1</sup>)を依頼されるとき

保証期間内	…… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき	…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換 <sup>注1</sup> )によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換 <sup>注1</sup> )いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく)

### 4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

※材料調達や設備状況等によっては10年末満で供給できなくなる場合がございます。

### 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料	…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
-----	---

部品代	…… 製品の修復に使った部品の代金です。
-----	----------------------

### 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1) 交換は、内なべのみ対象となります。

## 連絡先

### タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへ  
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>

修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>

ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することができますのでご了承ください。

